



**AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

# **Anexo I**

**Termo de Referência para a  
Prestação dos Serviços e  
Descrição das Áreas de Operação**

## ÍNDICE

1. Plano Diretor de Transporte Coletivo - PDT .....	3
1.1. Apresentação .....	3
1.2. Objetivos .....	4
1.3. Conceitos Básicos .....	5
1.4. Modelo para Elaboração da Proposta .....	5
2. Especificação Geral dos Serviços .....	5
2.1. Regionalização .....	5
2.2. Regiões Metropolitanas .....	6
2.3. Serviços .....	6
2.3.1. Serviço Rodoviário .....	6
2.3.2. Serviço Suburbano .....	7
2.4. Execução dos Serviços .....	10
2.4.1 Para o Serviço Rodoviário .....	11
2.4.2. Para o Serviço Suburbano .....	11
2.5. Critérios e Parâmetros Operacionais .....	11
2.6. Alterações nos Serviços .....	12
2.7. Veículos .....	13
2.8. Terminais Rodoviários, Pontos de Parada e de Apoio .....	14
2.8.1. Para o Serviço Rodoviário .....	15
2.8.2. Para o Serviço Suburbano .....	15
2.9. Bagagens e Encomendas - Apenas para Serviço Rodoviário .....	15
2.10. Prestação de Informações Operacionais e Financeiras .....	17
2.10.1 Informações Operacionais .....	17
2.10.2 Informações Financeiras .....	17
3. Plano de Operação Básico e Especificações das Áreas de Operação .....	17
3.1. Área de Operação 1 .....	21
3.1.1 Linhas do Sistema Atual .....	22
3.1.2. Seções Interáreas .....	27
3.1.3. Linhas do Plano de Operação Básico .....	39
3.2 Área de Operação 2 .....	48
3.2.1 Linhas do Sistema Atual .....	49
3.2.2 Seções Inter-Áreas .....	53
3.2.3 Linhas do Plano de Operação Básico .....	66
3.3 Área de Operação 3 .....	75
3.3.1. Linhas do Sistema Atual .....	76
3.3.2. seções Interáreas .....	80
3.3.3. Linhas do Plano de Operação Básico .....	92
3.4. Área de Operação 4 .....	103
3.4.1. Linhas do Sistema Atual .....	104
3.4.2. Seções Interáreas .....	110
3.4.3. Linhas do Plano de Operação Básico .....	128
3.5. Área de Operação 5 .....	144
3.5.1 Linhas do Sistema Atual .....	145
3.5.2 Seções Interáreas .....	149
3.5.3. Linhas do Plano de Operação Básico .....	155

# **Anexo I - Termo de Referência para a Prestação dos Serviços e Descrição das Áreas de Operação**

## **1. Plano Diretor de Transporte Coletivo - PDT**

### **1.1. Apresentação**

O transporte público intermunicipal por ônibus do Estado de São Paulo é realizado através de delegação do Poder Concedente, que é o Estado de São Paulo, por empresas privadas. Até a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, autorizada através da Lei Complementar nº. 914, de 14 de janeiro de 2002, o Sistema de Transporte estava sob a gestão do DER - Departamento de Estradas de Rodagem e, regulamentado, o Serviço regular de transporte, pelo Decreto nº. 29.913, de 12 de maio de 1989, o serviço de fretamento, pelo Decreto nº. 29.912, de 12 de maio de 1989.

A ARTESP foi instituída como autarquia de regime especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional, administrativa e poder de polícia, com a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, no âmbito da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, pelo decreto nº. 46.708, de 22 de abril de 2002, assumindo a coordenação do PDT, este exigido por definição legal, através do Decreto nº. 29.913/89, em seu art. 13.

O PDT, segundo o conceito atual, partiu do conhecimento e análise dos serviços existentes, bem como dos meios e da infraestrutura disponíveis para sua execução. Ele aponta as diretrizes a serem alcançadas pelos Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, tendo em vista assegurar aos usuários transporte quantitativa e qualitativamente apropriado. Trata-se de programa de ação administrativa e operacional que, partindo do profundo conhecimento da realidade do Sistema de Transporte, estabeleceu as metas e resultados a serem por ele alcançados, de modo a traçar as grandes linhas de desenvolvimento do setor, sempre com vistas a garantir aos usuários o progressivo incremento da qualidade do serviço prestado.

Na elaboração do PDT foram considerados, dentre outros, os seguintes aspectos:

- A importância das localidades abrangidas pela ligação no contexto político, econômico, turístico e social;
- A população das localidades atendidas pela ligação;
- A capacidade de geração de transporte das localidades servidas;
- O caráter de permanência da ligação;
- O nível do serviço prestado;
- A infraestrutura de apoio da ligação;
- A conveniência de operação dos mesmos serviços por duas ou mais empresas, sem vínculo de interdependência econômica; e,
- A comodidade, o conforto, a rapidez e a segurança operacional para os usuários.

Verifica-se também que a regulamentação do setor, ao longo do tempo, sofreu várias alterações e complementações (Decreto 16.546, de 26 de dezembro de 1946, artigo 2º alínea “d”, Decreto 36.780, de 17 de junho de 1960, e os artigos 21 a 25 do Decreto 26.673, de 28 de janeiro de 1987), de maior ou menor abrangência. A evolução da

realidade socioeconômica no País e, particularmente, no Estado de São Paulo, levou à modificação das necessidades e características do deslocamento das pessoas e da estrutura das operadoras, fazendo com que novos mercados surgissem e outros se modificassem profundamente.

O setor de transporte intermunicipal de passageiros (Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros) constitui, atualmente, um dos serviços públicos mais bem sucedidos no âmbito do Governo do Estado de São Paulo. O índice de aprovação dos serviços é de 84% para seus dois serviços, rodoviário e suburbano, sendo que a maioria absoluta dos usuários considera o preço pago pela tarifa justo para o serviço ofertado. Além da alta aceitação, a permeabilidade da rede, a frequência e a qualidade dos serviços prestados fazem com que a rede de transporte intermunicipal desempenhe um importante papel social, viabilizando o acesso de populações de baixa renda ao trabalho, saúde, lazer e outros benefícios.

## **1.2. Objetivos**

Apesar da alta qualidade aferida e dos preços módicos cobrados pelos serviços, os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros vêm perdendo competitividade face aos meios individuais e alternativos de transporte, tal como o fretamento. As demandas observadas nos últimos anos são as mais baixas de toda a década, evidenciando uma tendência decrescente do mercado. Dentre os principais desafios enfrentados pelo setor estão as pressões crescentes de custos, em particular dos custos trabalhistas e tributários, e a rigidez do regulamento dos serviços.

Ao mesmo tempo, os meios individuais de transporte são beneficiados com a redução da carga tributária sobre seus produtos, a exemplo da redução de ICMS ocorrida em pontos específicos da década de 2000. O transporte por fretamento, além de isento do pagamento do percentual de administração e fiscalização da ARTESP e da taxa de embarque dos terminais, possui isenção de IPVA e em casos específicos, de ICMS. Cabe destacar que o transporte rodoviário de passageiros é o único meio coletivo de transporte sobre o qual incide o ICMS, sendo que até mesmo o transporte aéreo é isento deste encargo. Para retomar uma trajetória de elevada qualidade dos serviços, será necessário introduzir profundas mudanças na forma como os serviços são planejados, operados e gerenciados. Tais mudanças constituem parte do pano de fundo da presente licitação.

Em decorrência da análise da situação atual dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros dispondo-se de elementos estatísticos de demanda do Sistema de Transporte, atrelada aos propósitos da administração pública, definiu-se os objetivos a serem atendidos pela implantação do PDT, a saber:

- Garantir condições de acessibilidade à população;
- Garantir um transporte adequado para o usuário;
- Garantir isonomia às diferentes regiões do Estado;
- Garantir o equilíbrio econômico - financeiro do setor;
- Garantir tarifas adequadas à remuneração dos investimentos e custos necessários à prestação dos serviços dentro do conceito de modicidade;
- Ampliar a competitividade do setor frente aos demais modos de transportes;
- Ampliar a produtividade do setor; e,
- Capacitar o Poder Concedente para a gestão do Sistema de Transporte.

### **1.3. Conceitos Básicos**

Frente aos objetivos previamente elencados, foram definidos os conceitos básicos do PDT explicitados a seguir:

- Adoção do conceito de área de operação em vez de linha isolada possibilitando equilíbrio entre ligações rentáveis e ligações tipicamente sociais, dentro do próprio Sistema de Transporte. A regionalização agrupa as ligações de grande demanda (rentáveis) com as ligações de média e baixa demanda, garantindo uma viabilidade operacional e econômico-financeira.
- Flexibilização do processo de decisão, de forma a capacitar os operadores à promoção de mudanças operacionais, implementação de serviços complementares e ampliação do mercado;
- Estabelecimento de bases contratuais adequadas à estabilidade jurídica e à transparência das relações entre as partes (operadoras e Poder Concedente);
- Informatização, modernização e aprimoramento continuado das estruturas de gestão e fiscalização do Sistema de Transporte.

A Concessão será feita por Área de Operação, sendo que cada área será delimitada geograficamente. O Estado de São Paulo será dividido em cinco áreas, sendo que a Região Metropolitana de São Paulo será considerada “Área Neutra”, não se vinculando com exclusividade a nenhuma das demais Áreas de Operação. Sob a ótica do modelo de negócio, a Área de Operação configura um empreendimento híbrido. Enquanto a Concessionária da área terá exclusividade na prestação dos serviços internos ao próprio território, à área também se associará um conjunto de ligações que extrapolam o limite territorial desta.

### **1.4. Modelo para Elaboração da Proposta**

As Proponentes poderão utilizar o Plano de Operação Básico como modelo referencial para elaboração de suas propostas financeiras e do Plano de Operação Futuro, que servirá de parâmetro contratual para acompanhamento da Concessão.

## **2. Especificação Geral dos Serviços**

### **2.1. Regionalização**

Para efeito da prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, eles serão divididos em cinco Áreas de Operação.

À cada área de operação corresponde a um conjunto de ligações internas à própria área, denominado ligações intra-área e um conjunto de ligações que extrapolam o limite territorial da área denominado ligações interáreas.

As ligações intra-área são as ligações entre municípios ou localidades que compõem a Área de Operação. As ligações interáreas são aquelas entre municípios ou localidades da área de operação e os municípios de outras áreas de operação.

A Concessionária assumirá toda a responsabilidade pela programação, projeto, implantação e operação das ligações internas à Área de Operação, que deverão ser comunicados à ARTESP.

Quanto às ligações interáreas, a Concessionária poderá reivindicar novas ligações, apresentando a programação e projeto que deverão ser encaminhados à ARTESP para

aprovação. Uma vez aprovados, a Concessionária terá a responsabilidade da implantação e operação das ligações.

## 2.2. Regiões Metropolitanas

Não estão compreendidas nesta Concessão, as ligações internas a cada uma das regiões metropolitanas: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), Região Metropolitana de Campinas (RMC), Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM Vale) e Região Metropolitana de Sorocaba que são de competência da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP.

A ARTESP não autorizará a operação de serviços que tenham origem ou destino em áreas externas às regiões citadas e destino ou origem nestas, se os serviços concorrerem de forma predatória entre si. Os procedimentos através dos quais os serviços serão operados estão detalhados no Decreto 61.635 de 19 de novembro de 2015.

Os municípios que compõem cada uma das Regiões Metropolitanas estão listados nas tabelas a seguir.

Região Metropolitana						
São Paulo (RMSP)	Baixada Santista (RMBS)	Campinas (RMC)	Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM Vale)	Sorocaba (RMS)		
Arujá	Mairiporã	Bertioga	Aparecida	Natividade da Serra	Alambari	
Barueri	Mauá	Cubatão	Araçoiaba	Paraibuna	Alumínio	
Biritiba Mirim	Mogi das Cruzes	Guarujá	Areias	Pindamonhagaba	Araçariquama	
Caieiras	Osasco	Itanhaém	Bananal	Piquete	Araçoiaba da Serra	
Cajamar	Pirapora do Bom Jesus	Mongaguá	Engenheiro Coelho	Caçapava	Potim	
Carapicuíba	Poá	Peruíbe	Holambra	Cachoeira Paulista	Queluz	Capela do Alto
Cotia	Ribeirão Pires	Praia Grande	Hortolândia	Campes do Jordão	Redenção da Serra	Cerquinho
Diadema	Rio Grande da Serra	Santos	Indaiatuba	Canas	Roseira	Cesário Lange
Embu	Salesópolis	São Vicente	Itatiba	Caraguatatuba	Santa Branca	Ibiúna
Embu-Guaçu	Santa Isabel	Jaguariúna	Cruzeiro	Santo Antônio do Pinhal	Iperó	
Ferraz de Vasconcelos	Santana de Parnaíba	Monte Mor	Cunha	São Bento do Sapucaí	Itu	
Francisco Morato	Santo André	Morungaba	Guaratininguetá	São José do Barreiro	Jumirim	
Franco da Rocha	São Bernardo do Campo	Nova Odessa	Igaratá	São José dos Campos	Mairinque	
Guararema	São Caetano do Sul	Paulínia	Ilhabela	São Luís do Paraitinga	Piedade	
Guarulhos	São Lourenço da Serra	Pedreira	Jacareí	São Sebastião	Pilar do Sul	
Itapeverica da Serra	São Paulo	Santa Bárbara D'Oeste	Jambeiro	Silveiras	Porto Feliz	
Itapevi	Suzano	Santo Antônio de Posse	Lagoinha	Taubaté	Salto	
Itaquaquecetuba	Taboão da Serra	Sumaré	Lavrinhas	Tremembé	Salto de Pirapora	
Jandira	Vargem Grande Paulista	Valinhos	Lorena	Ubatuba	São Miguel Arcanjo	
Juquitiba		Vinhedo	Monteiro Lobato		São Roque	
					Sarapuí	
					Sorocaba	
					Tapiraí	
					Tatui	
					Tietê	
					Votorantim	

## 2.3. Serviços

Os serviços de transporte intermunicipal de passageiros serão classificados em:

- Rodoviário;
- Suburbano.

### 2.3.1. Serviço Rodoviário

O Serviço Rodoviário possui as seguintes características:

- As passagens poderão ser adquiridas com antecedência à realização das viagens, proporcionando reserva de lugares;
- A origem, o destino e as paradas intermediárias das viagens se processam em terminais rodoviários e/ou em agências de vendas de passagens e/ou pontos de embarque e desembarque, sempre dotados de requisitos mínimos de capacidade, segurança operacional, higiene e conforto;
- Não permite o transporte de passageiros em pé;



- Proporciona viagens em geral expressas com número reduzido de paradas devidamente autorizadas pela ARTESP;
- Utiliza rodovias inseridas em regiões predominantemente não conurbadas proporcionando viagens em velocidades relativamente uniformes;
- Utiliza exclusivamente veículo com características rodoviárias, com especificação própria, identificado, entre outros, por apresentar poltronas individuais, reclináveis, estofadas e numeradas, conforme Portaria ARTESP – 3, de 13 de abril de 2015.

A Concessionária poderá, dentro deste serviço, ofertar os seguintes tipos de ligações:

- **Expressa:** Atendimento entre dois municípios, com início e término em terminais rodoviários e/ou em agências de vendas de passagens;
- **Semiexpressa:** Atendimento entre três ou mais municípios, com início, término e paradas intermediárias em terminais rodoviários e/ou em agências de vendas de passagens.
- **Especial:** Atendimento direto entre dois municípios, com início e término em pontos de embarque e desembarque definidos pela Concessionária e aprovados pela ARTESP, desde que permitam um serviço adequado, apenas nos municípios de origem e destino.

Linhas semiexpressas atualmente existentes com mais de 8 paradas intermediárias poderão ser mantidas.

Para o Plano de Operação Futuro proposto pelas Concessionárias, linhas semiexpressas com mais de 8 paradas intermediárias deverão ser submetidas a aprovação da ARTESP.

Serviços Litoraneos são os atendimentos das linhas que percorrem trechos serranos litorâneos e/ou vias litorâneas, diferenciados em preço dos convencionais em virtude do custo adicionais que apresentam.

### 2.3.2. Serviço Suburbano

O Serviço Suburbano possui as seguintes características:

- Atendimento de demandas distribuídas ao longo dos respectivos trajetos em regiões conurbadas ou utilizando vias inseridas predominantemente em regiões com densidade demográfica significativa e que, devido às frequentes paradas, proporciona viagens com velocidade média inferior àquelas realizadas no serviço rodoviário;
- Atendimento entre municípios, sem limitação quanto ao número de paradas, podendo utilizar-se dos locais de embarque/desembarque das ligações de ônibus municipais nas áreas urbanizadas dos municípios servidos;
- Cobrança e/ou validação de passagens no interior dos ônibus, durante a realização das viagens;
- A origem, as paradas intermediárias e o destino das viagens, processam-se em pontos ou abrigos de passageiros, inclusive aqueles de uso urbano;
- Utilização de Veículo com Características Urbanas, conforme Portaria ARTESP 3 de 13 de abril de 2015, ou a que vier substituir.

Nas ligações suburbanas, devem ser observadas as seguintes condições:

- Linhas existentes, até a data de assinatura do contrato, com extensão de 120 km poderão ser mantidas. As linhas com extensão superior a 120 km deverão ser desmembradas em linhas com extensão máxima de 120 km.

- Não deverão ser implantadas novas linhas com deslocamentos superiores a 70 km, entre os pontos de origem e de destino;
- Linhas existentes, até a data de assinatura do contrato, não poderão ser convertidas de suburbana para rodoviária e vice-versa.

Serviços Litoraneos são os atendimentos das linhas que percorrem trechos serranos litorâneos e/ou vias litorâneas, diferenciados em preço dos convencionais em virtude do custo adicionais que apresentam

### **Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros - Principais características**

Os principais aspectos referentes aos serviços de transporte intermunicipal de passageiros são sintetizados na tabela a seguir:



**Tabela 1 - Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros - Principais características**

Serviço	Tipo de ligação	Especificação	Pontos de Embarque / Desembarque	Número Máximo de Pontos de Paradas Intermediárias	Extensão máxima de viagens	Parada técnica
Rodoviário	Expressa	Ligação direta entre dois municípios.	Terminais rodoviários e agências de venda de passagens.	2	Sem restrições	Conforme regulamentação específica.
	Semiexpressa	Ligação entre três ou mais municípios.	Terminais rodoviários e agências de venda de passagens.	8 <sup>1</sup>	Sem restrições	Conforme regulamentação específica.
	Especial	Ligação direta entre dois municípios.	Pontos de embarque e desembarque nas áreas urbanas nos dois municípios atendidos.	Sem limitação	Sem restrições	Conforme regulamentação específica.
Suburbano	Suburbano	Atendimento a regiões conurbadas ou utiliza vias em regiões com densidades demográficas significativas, com frequentes paradas e velocidade média inferior à do serviço rodoviário. Permite o transporte de passageiros em pé	Pontos de embarque / desembarque das linhas de ônibus municipais, terminais urbanos e terminais rodoviários.	Sem limitação	70 km	Não

<sup>(1)</sup> As linhas atualmente existentes com mais de 8 paradas intermediárias poderão ser mantidas. Para o Plano de Operação Futuro proposto pelas Concessionárias, linhas com mais de 8 paradas intermediárias deverão ser submetidas a aprovação da ARTESP.

## **2.4. Execução dos Serviços**

Os serviços serão executados em conformidade com níveis de conforto adequados para as localidades atendidas. Considera-se como nível de conforto, tanto para o serviço rodoviário, como para o serviço suburbano, a classe de atendimento empregada e os níveis de serviço (taxas de ocupação) do serviço suburbano, estabelecidos pela ARTESP.

A Concessionária deverá atender às regras específicas de quantidade de partidas para manutenção do equilíbrio entre a demanda e a oferta de lugares, no caso de ligações com altas taxas de carregamento em determinados trechos e horários.

A Concessionária fornecerá à ARTESP, conforme item 2.10, as informações operacionais, técnicas e econômicas referentes aos serviços de transporte intermunicipal de passageiros sob sua responsabilidade.

Não será permitido o transporte de passageiro em pé, salvo em ligações do serviço suburbano, de acordo com as taxas de ocupação e restrições estabelecidas pela ARTESP.

É expressamente proibido o transporte de pessoas nos degraus do veículo ou a permanência na cabine do condutor.

Quando o itinerário se tornar impraticável ou colocar em risco as condições de prestação do serviço em razão das condições da via, a Concessionária executará o serviço pelas vias alternativas que apresentarem melhores condições de tráfego ou conservação, enquanto não se verificar o restabelecimento, respeitando serviço já existente no trecho, fazendo imediata comunicação à ARTESP. A ARTESP avaliará se o aumento da quilometragem causa impacto significativo no resultado econômico da ligação, ressarcindo a Concessionária da diferença do custo operacional resultante, sendo que em hipótese alguma este custo poderá ser cobrado do usuário.

Havendo degradação/ interrupção dos serviços, a Concessionária ficará obrigada a comunicar o ocorrido à ARTESP de imediato, sempre que ocorrer qualquer fato que degrade a operação normal das ligações, ou dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando as ações adotadas não degradarem a operação das ligações afetadas. A comunicação deverá especificar as causas e as providências adotadas, devendo comprová-las sempre que exigido.

A Concessionária deverá enviar informações sobre envolvimento de seus veículos em acidentes de trânsito, de acordo com procedimentos operacionais específicos.

No caso da ocorrência de acidentes, a ARTESP poderá solicitar, a seu critério, que sejam encaminhados documentos e/ou informações adicionais, além dos obrigatórios definidos nos procedimentos operacionais específicos.

Nos casos dos acidentes serem com vítimas, a Concessionária fica obrigada a:

- Adotar medidas, visando prestar imediata e adequada assistência aos usuários e prepostos;
- Prestar informações aos familiares dos usuários e prepostos.

A Concessionária deverá manter, em conjunto com a ARTESP, um Quadro de Horários correspondente às viagens regulares dos serviços de transporte prestados, em estrita observância aos critérios definidos pela ARTESP e ao plano de operação.

A Concessionária poderá ofertar partidas extras para se adequar a demandas específicas e não previstas, dentro dos limites estabelecidos pela ARTESP.

A Concessionária deverá ter a frota total necessária para início de operação disponível conforme Item 23 do Edital de Concessão e Clausula 42.1, Inciso XXXI. Com o início da operação, também deverão estar disponíveis as garagens e estacionamentos para a devida guarda e manutenção dos veículos, que deverão ser mantidos até o final do contrato e dimensionados para a frota que está sendo operada, de acordo com o Anexo VII - Infraestrutura Básica de Garagem.

#### **2.4.1 Para o Serviço Rodoviário**

A Concessionária definirá os tipos de serviços ofertados, quais sejam, convencional, executivo ou leito, de acordo com sua demanda e mercado, respeitando as regras estabelecidas no capítulo 2.6. "Alterações nos serviços". Os tipos de serviços acima mencionados poderão coexistir em um mesmo atendimento.

Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, a Concessionária diligenciará para a obtenção de alternativas imediatas para sua conclusão com o maior conforto possível aos usuários, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Quando a interrupção ou retardamento da viagem for causada pela Concessionária, além do previsto acima, deverá ela proporcionar às suas expensas alimentação e pousada aos usuários, quando for o caso, enquanto perdurar tal situação. Na impossibilidade de providenciar a continuidade da viagem no prazo estabelecido, fica assegurada ao usuário a devolução do valor do bilhete de passagem.

Ocorrendo interrupção da viagem, a Concessionária deverá utilizar, para sua continuidade, o mesmo veículo ou outro de característica idêntica ou superior ao que vinha sendo utilizado, observados os requisitos de conforto e segurança operacional estabelecidos pela ARTESP. No caso de comprovada impossibilidade de prosseguimento da viagem com o mesmo veículo ou com outro de característica idêntica ou superior, a Concessionária deverá ressarcir o usuário, no guichê da empresa no local de seu desembarque, da diferença de preço da passagem, qualquer que tenha sido o percurso desenvolvido anteriormente à interrupção da viagem.

#### **2.4.2. Para o Serviço Suburbano**

- I. Linhas existentes, até a data de assinatura do contrato, com extensão de 120 km poderão ser mantidas. As linhas com extensão superior a 120 km deverão ser desmembradas em linhas com extensão máxima de 120 km.
- II. Não deverão ser implantadas novas linhas com deslocamentos superiores a 70 km, entre os pontos de origem e de destino;
- III. Linhas existentes, até a data de assinatura do contrato, não poderão ser convertidas de suburbana para rodoviária.

#### **2.5. Critérios e Parâmetros Operacionais**

Os serviços de transporte intermunicipal de passageiros serão regidos pelas condicionantes relacionadas a seguir:

- Todo município deverá ter sua malha urbana atendida por ao menos uma ligação com o polo a que está subordinado, com no mínimo duas partidas por dia e sentido. Caso o município tenha interesse de viagem com outro polo, as partidas poderão ser somadas para fins de cumprimento da exigência;
- As ligações dos centros sub-regionais, capitais regionais e metrópoles regionais para a capital do Estado deverão ter ao menos duas partidas por dia e sentido;

- A seção não poderá ter início e fim no mesmo município;
- As Concessionárias poderão estabelecer acordos operacionais para atendimento de demandas específicas, venda de passagens, e definição de critérios para integração. Estes acordos deverão ser comunicados à ARTESP, sendo que a responsabilidade pelo cumprimento dos contratos permanece a cargo da Concessionária da área de operação;
- As ligações atendidas com o serviço rodoviário especial não serão contabilizadas para atender aos parâmetros mínimos exigidos, definidos neste capítulo;
- Nas ligações interáreas a Concessionária não poderá fazer o seccionamento tarifário entre municípios dentro de outra Área de Operação, a não ser em caso e acordo operacional entre as Áreas de Operação envolvidas e previamente aprovado pela ARTESP.
- No caso de linhas/ ligações que passem ou tenham origem ou destino em regiões metropolitanas, não poderá ser feito seccionamento tarifário em seu interior.

**Tabela 2 - Classificação dos municípios Polo**

Metrópole Nacional (1)	São Paulo
Metrópole Regional (2)	Campinas e Santos
Capitais Regionais (12)	Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté
Centros Sub - Regionais (41)	Adamantina, Amparo, Andradina, Apiaí, Assis, Atibaia, Avaré, Barretos, Batatais, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Catanduva, Cruzeiro, Dracena, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Itapetininga, Itapeva, Jaboticabal, Jales, Jaú, Jundiaí, Lins, Mogi Mirim, Nhandeara, Olímpia, Penápolis, Pirassununga, Rancharia, Registro, Rio Claro, Santa Fé do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tatuí, Tupã e Votuporanga

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

## 2.6. Alterações nos Serviços

Qualquer alteração operacional deverá ser comunicada, no caso de ligações intra-área, ou solicitada, no caso de ligações interáreas, pela Concessionária à ARTESP, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante apresentação de justificativas com dados que demonstrem o atendimento aos critérios operacionais e a atratividade do serviço.

Os dados deverão, obrigatoriamente, indicar os benefícios que deles advirão, aditando as seguintes informações:

- Caso já existente o serviço a que se refere o pedido, indicar terminais, ponto de seção, horários, itinerários e localidades situadas no seu curso;
- Conforto e comodidade dos usuários ou justa necessidade do transporte, devidamente verificada por levantamentos estatísticos, quando couber;
- Viabilidade econômica da exploração do serviço;

- Diferenças de frequência, horário e/ou itinerário entre as situações em vigor e a pretendida;
- Croqui do itinerário, assinalando os pontos terminais, os de seccionamento e os de parada existentes;
- No caso de alteração de itinerário, elaborar croqui da situação atual e a proposta;
- Outros serviços que atendam, direta ou indiretamente, o mercado de transporte objetivado;
- Informações econômico-demográficas sobre as comunidades a serem atendidas;
- Informações sobre eventual aumento ou redução de percurso e tempo de percurso;
- Classe de atendimento, quando for o caso;
- Plano operacional em vigor e o pretendido;
- Poderão ser solicitadas outras informações que a ARTESP julgar necessárias.

Após a implantação do novo serviço, a alteração passará por um período experimental de 90 (noventa) dias, quando poderão ser solicitadas pesquisas com os usuários envolvidos. A ARTESP deverá se manifestar dentro do período experimental caso julgue necessária alguma adequação operacional ou retorno à situação anterior. Caso a ARTESP não se manifeste neste período, a nova operação estará consolidada.

Todas as alterações de que trata este capítulo poderão ser suspensas por determinação da ARTESP e os serviços serem restabelecidos, de imediato, como anteriormente vinham sendo prestados.

A autorização concedida pela ARTESP, relativa à modificação ou prestação de serviços, na forma deste capítulo, terá caráter de efetividade e a desistência dele pelo interessado deverá ser objeto de nova solicitação.

Para as alterações propostas em ligações interáreas, a ARTESP formulará norma específica de consulta prévia aos interessados antes de homologar ou não as solicitações de alteração.

Além da comunicação ou solicitação à ARTESP, toda e qualquer alteração operacional deverá ser amplamente comunicada na sua região de influência, além de avisos fixados nos veículos que atendem a ligação que sofrerá a alteração, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, conforme norma específica.

Qualquer modificação de característica de serviço de uma ligação (de rodoviário para suburbano ou vice-versa) seja para ligações intra-área ou interáreas deverão, além de atender a todos os requisitos aplicáveis neste capítulo, serem previamente aprovados pela ARTESP.

## **2.7. Veículos**

As especificações técnicas e os padrões de veículo a serem adotados em função da classe, qualidade de serviço e tempo de percurso, estão estabelecidos Portaria ARTESP 03, de 13/04/2015 e o Artigo 1º da Lei 14.957 de 15 de março de 2013.

Além do previsto acima, os veículos novos deverão disponibilizar ar-condicionado e sistema wi-fi.

Os equipamentos registradores (tacógrafo) ou equipamento similar, conforme legislação aplicável, especificados na Portaria ARTESP 03, de 13/04/2015 deverão ser mantidos pela Concessionária em perfeito estado de funcionamento. Sempre que necessário, a

critério da ARTESP, poderá ser exigida a exibição dos registros, os quais deverão ser preservados pela Concessionária pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Somente serão utilizados nos serviços públicos de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, veículos portadores do certificado de inspeção conforme regulamentação da ARTESP.

A idade média da frota para início da operação deverá ser de, no máximo, 5 (cinco) anos para veículos de características rodoviária e 7 (sete) anos para veículos de característica suburbana. Porém a Concessionária deverá propor uma nova idade média que irá operar no futuro (que deverá ser igual ou menor à de início de operação e mantida até o final do contrato) e quanto tempo levará para atingi-la.

Não poderão ser utilizados veículos com mais de 10 (dez) anos de fabricação.

Para efeito de cálculo da idade do veículo, serão utilizados o mês e ano do seu primeiro encarroçamento.

Os veículos de características similares aos utilizados nos serviços públicos de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, sem prejuízo das demais disposições que regem a matéria, poderão, mediante expressa autorização da ARTESP, ser utilizados por até 90 (noventa) dias nos Serviços Rodoviários Intermunicipais de Transporte Coletivo de Passageiros para:

- Necessidade de complementação da frota em ligações com grandes picos de demanda em determinados períodos e dias da semana;
- Atendimento de acréscimo incomum, não previsto e temporário de demanda;
- Outras razões de caráter temporário, mediante justificativa.

Os veículos a que se refere o parágrafo acima deverão, além de passar pela vistoria para sua inclusão na frota operacional da Concessionária, possuir os equipamentos exigidos para sua operação regular. Será vedada a inclusão destes veículos quando, com sua incorporação, a idade média da frota supere a estabelecida no contrato de Concessão.

Além dos documentos exigidos pela legislação de trânsito, os veículos deverão portar os documentos previstos na regulamentação.

Os veículos deverão ser mantidos, quando em execução de serviço, em boas condições de funcionamento, higiene e segurança operacional.

Os veículos empregados no transporte coletivo de passageiros terão cores, logotipos inscrições e símbolos diferenciados para cada Concessionária, porém únicos em cada Área de Operação. Os pedidos de registro de cores e suas alterações deverão ser instruídos com fotografias ou desenhos, projetos e relatório descritivo e encaminhados para aprovação da ARTESP.

## **2.8. Terminais Rodoviários, Pontos de Parada e de Apoio**

A ARTESP somente autorizará, para utilização pelos serviços públicos de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, os terminais rodoviários, as agências de venda de passagens, os pontos de parada, os pontos de apoio e demais locais que ofereçam requisitos mínimos de controle de tráfego, capacidade, segurança operacional, higiene e conforto. A ARTESP poderá, considerando exigências feitas e não cumpridas, tornar sem efeito a autorização de estabelecimento que deixar de atender às condições fixadas.

A ARTESP poderá designar os pontos a serem utilizados pelos diversos serviços.



Os pontos de apoio, próprios ou contratados, para prestação de serviços de manutenção e socorro, serão instalados nas localidades terminais da ligação ou ao longo do seu itinerário de forma a assegurar confiabilidade de serviços e seu restabelecimento no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se ocorrer interrupção.

### **2.8.1. Para o Serviço Rodoviário**

Os pontos de parada deverão ser dispostos ao longo do itinerário, de forma a assegurar no curso das viagens e no tempo devido, alimentação e conforto em condições adequadas aos passageiros e às tripulações dos veículos.

A ARTESP poderá autorizar a parada em pontos de escala intermediários, fora de terminais rodoviários, para atendimento a demandas específicas, quando solicitado pela Concessionária e comprovado por esta que o local é adequado ao atendimento de tal demanda.

### **2.8.2. Para o Serviço Suburbano**

As paradas serão feitas em pontos ou abrigos de passageiros autorizados pela ARTESP, inclusive aqueles de uso urbano.

## **2.9. Bagagens e Encomendas - Apenas para Serviço Rodoviário**

No preço da passagem está compreendido, a título de franquias, o transporte obrigatório e gratuito de volumes no bagageiro e no porta pacotes, observados os seguintes limites máximos de peso e dimensão:

- No bagageiro: dois volumes com um máximo de 30 (trinta) quilogramas de peso total, sem que cada volume ultrapasse 240 (duzentos e quarenta) decímetros cúbicos de volume;
- No porta pacotes: volumes com um máximo de cinco quilogramas de peso total, com dimensões que se adaptem ao porta pacotes, desde que não sejam comprometidos o conforto e a segurança dos usuários.

Excedida a franquias fixada a Concessionária poderá cobrar pelo transporte do excesso de bagagem, o valor de até 5% (cinco por cento) do preço da tarifa correspondente ao serviço convencional, por cada quilograma excedente, por volume. No caso do usuário embarcar mais de dois volumes no bagageiro, a Concessionária poderá cobrar o valor mencionado acima, do peso total dos volumes excedentes.

O excesso de peso dos volumes a serem transportados para os usuários, não poderá ser superior à capacidade de carga do veículo.

A Concessionária ficará obrigada a fornecer comprovantes dos volumes que lhes foram entregues pelos usuários para condução no bagageiro.

A Concessionária poderá realizar o transporte de encomendas, somente no bagageiro dos veículos do serviço rodoviário, desde que cumpridas as seguintes condições:

- Realização, com prioridade, do transporte de bagagem dos usuários, mesmo quando acima da franquias fixada;
- Realização do carregamento e descarregamento de encomendas de forma a não ocasionar, sob qualquer hipótese, atraso na execução das viagens ou alteração do itinerário da viagem;
- Inexistência de prejuízo das condições de conforto, comodidade e segurança dos usuários;



- Expedição do respectivo documento fiscal previsto na legislação pertinente e que estará sujeita a fiscalização da autoridade fiscal competente.

O transporte de encomendas será considerado fonte de receita acessória.

Não poderão ser transportados, como bagagem ou encomendas, produtos que, pelas suas características, sejam considerados perigosos ou representem riscos, nos termos da legislação específica, assim como aqueles que, pela sua forma ou natureza, comprometam a segurança operacional do veículo, de seus ocupantes e de terceiros.

Os agentes de fiscalização da ARTESP e os prepostos das empresas, quando houver indícios que justifiquem uma verificação efetiva nos volumes a transportar, deverão solicitar auxílio da autoridade policial competente, para verificação das bagagens dos usuários nos pontos de embarque e das encomendas nos locais destinados ao seu recebimento para o transporte.

Verificado o excesso de peso do veículo, será providenciado, sem prejuízo das penalidades cabíveis, o descarregamento das encomendas excedentes até o limite de peso admitido, continuando imediatamente a viagem, ficando sob inteira responsabilidade da Concessionária a guarda do material descarregado, respeitadas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Nesta situação se o excedente for bagagem dos usuários, a Concessionária deverá providenciar o seu transporte, disponibilizando a bagagem no destino do usuário no momento de seu desembarque. Caso essas bagagens sejam danificadas ou extraviadas a Concessionária deverá ressarcir o usuário em três vezes os valores previstos nos incisos I e II, abaixo, independentemente das sanções previstas nas demais normas regulamentares.

A Concessionária adotará cuidados especiais na distribuição e acondicionamento das bagagens e das encomendas no bagageiro, visando evitar dano ou extravio dos volumes transportados e a resguardar a segurança operacional e dos usuários, do veículo e de terceiros.

No caso de extravio ou dano de bagagem regularmente despachada, a reclamação do usuário deverá ser comunicada à Concessionária ou a seu preposto, ao término da viagem, onde se verifique o seu desembarque, em formulário próprio fornecido pela Concessionária, com a apresentação dos seguintes documentos:

- Comprovante de entrega da bagagem;
- Bilhete de passagem correspondente à viagem em que se verificou o extravio ou dano da bagagem.

A primeira via da reclamação será entregue ao usuário e a segunda ficará em poder da Concessionária.

A Concessionária indenizará o proprietário de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, devendo, no formulário a ser preenchido pelo usuário, constar obrigatoriamente em destaque, orientação para que o mesmo acione a ARTESP caso a Concessionária não o indenize no prazo indicado.

O valor da indenização será o seguinte critério, sendo o mesmo reajustado pela mesma fórmula e na mesma data em que o reajustamento for efetivamente aplicado à TARIFA:

- I. R\$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de danos;
- II. R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) no caso de extravio.

Os volumes transportados no porta pacotes não estão sujeitos a qualquer tipo de indenização por dano ou extravio, salvo as hipóteses de responsabilidade objetiva da Concessionária.

## **2.10. Prestação de Informações Operacionais e Financeiras**

### **2.10.1 Informações Operacionais**

A Concessionária deverá prestar as informações no padrão, “lay-out” e periodicidade solicitada pela ARTESP, sejam estas de caráter operacional, sejam relatórios de Não Conformidade Operacionais, ou outros definidos pela ARTESP.

### **2.10.2 Informações Financeiras**

As informações financeiras deverão ser prestadas pela Concessionária. Estas informações serão divididas em duas categorias principais, de acordo com o exposto nos itens que seguem.

Após 120 (cento e vinte) dias do término de cada ano civil, a Concessionária deverá apresentar os resultados financeiros da Concessão, sendo que o Demonstrativo de Resultado do Exercício, o Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da Concessionária serão suficientes para o atendimento destes requisitos específicos.

Juntamente com as informações contábeis padrão a Concessionária deverá apresentar anualmente fluxo de caixa detalhado de suas atividades, no formato designado para a elaboração de proposta. Este fluxo de caixa deverá ser apresentado contendo todos os meses transcorridos da Concessão, tanto para os resultados projetados por ocasião deste certame licitatório quanto para os resultados reais verificados em cada período.

## **3. Plano de Operação Básico e Especificações das Áreas de Operação**

O Plano de Operação Básico foi elaborado com o objetivo de apresentar as diretrizes básicas do modelo proposto, bem como a identificação das linhas de ônibus do sistema atual por área de operação e proposição de seções interáreas componentes do sistema futuro também por área de operação.

As linhas do Plano de Operação Básico apresentadas a seguir para cada uma das Áreas de Operação, possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes, não vinculando a Adjudicatária no âmbito da operação da Concessão, como disposto neste Termo de Referência e nos demais Anexos ao Edital e alterações decorrentes.

Neste Plano, o conceito adotado foi o modelo tronco-alimentado, em que as linhas de menor densidade alimentem as linhas com maior demanda em eixos rodoviários principais, e assim, proporcionando uma otimização dos recursos envolvidos.

Os passos adotados para a definição desses modelos consistiram na determinação da demanda a ser atendida e na elaboração dos possíveis itinerários e seus pontos de parada.

Assim, para o desenvolvimento dos modelos, foi feita a identificação e qualificação das localidades atendidas pelo sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, utilizando métodos desenvolvidos pelo IBGE para a classificação dos municípios.

Nesse sentido, os estudos conduziram à adoção de 56 polos, sendo 48 polos regionais e 8 polos identificados em razão da sua atratividade do ponto de vista do transporte coletivo, ou seja, áreas de influência que concentram grande número de viagens.

A partir dessa análise, foi proposta a ordenação dos municípios em Capitais regionais e Centros Sub-Regionais, além da Metrópole Nacional e Metrôpoles Regionais, quais sejam:

- Metrópole Nacional (1): São Paulo
- Metrópole Regional (2): Campinas e Santos
- Capitais Regionais (12): Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté;
- Centros Sub-Regionais (33): Adamantina, Amparo, Andradina, Assis, Avaré, Barretos, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Catanduva, Cruzeiro, Dracena, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Itapetininga, Jaboticabal, Jales, Jaú, Jundiaí, Lins, Mogi Mirim, Penápolis, Pirassununga, Rancharia, Registro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tatuí, Tupã e Votuporanga;
- Polo de Atratividade de Transporte Coletivo (8): Apiaí, Atibaia, Batatais, Itapeva, Nhandeara, Olímpia, Rio Claro e Santa Fé do Sul.

A estrutura operacional do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros foi concebida de forma a direcionar a demanda para os centros sub-regionais e destes para as capitais regionais, criando linhas-tronco de ligação entre as capitais regionais e destas com as regiões metropolitanas, com o sistema interligado por terminais e assim, garantindo uma grande penetração espacial ao sistema.

Os estudos consideraram a adoção do conceito de área de operação em vez de linha isolada, possibilitando equilíbrio entre ligações rentáveis e ligações tipicamente sociais, dentro do próprio sistema de transporte.

Nesse sentido, foi feita a divisão do Estado de São Paulo em cinco Áreas de Operação, com a Região Metropolitana de São Paulo sendo considerada “Área Neutra”, não se vinculando com exclusividade a nenhuma das demais áreas de operação, sendo:

- Área 1: Região de Campinas;
- Área 2: Região de Ribeirão Preto;
- Área 3: Região de São José do Rio Preto;
- Área 4: Região de Bauru;
- Área 5: Região de Santos.

À cada área de operação correspondeu um conjunto de ligações internas à própria área denominado de Ligações Intra-área e um conjunto de ligações que extrapolam o limite territorial da área denominado de Ligações Interáreas, diferenciadas por serviços rodoviários ou suburbanos.

**Para a apresentação do Plano de Operação Futuro deverá ser adotado o seguinte critério de identificação das linhas propostas:**

XYZ.N, onde:

**X** – Número da Área de Operação (1 a 5)


**Y** – Característica da Linha (Rodoviário = 1 e Suburbano = 2)

**Z** – Linha intra-área = 1 e Linha interáreas = 2

**N** – Número sequencial 001 a 999

As relações de linhas de ônibus apresentadas a seguir referem-se à:


- **Sistema Atual**, composto de linhas que deverão ser operadas inicialmente pela futura concessionária da respectiva Área de Operação.
- **Seções Inter-áreas**, que deverão ser obrigatoriamente incorporadas ao Plano de Operação Futuro da Concessionária da respectiva Área de Operação.
- **Plano de Operação Básico**, que constitui referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira das Áreas de Operação.





### 3.1. Área de Operação 1

A Área de Operação 1 é composta por 13 polos e 104 municípios a eles vinculados, conforme apresentado a seguir.



Polo	Região de Campinas (104)
Amparo (8)	Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Serra Negra, Socorro, Tuiuti
Atibaia (3)	Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista
Bragança Paulista (6)	Bragança Paulista, Joanópolis, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Vargem
Campinas (19)	Americana, Artur Nogueira, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Elias Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Rafard, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Valinhos, Vinhedo
Caraguatatuba (4)	Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba
Cruzeiro (9)	Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro, Silveiras
Guaratinguetá (8)	Aparecida, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim, Roseira
Jundiaí (8)	Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista
Mogi Mirim (7)	Conchal, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi-Guaçu, Moji-Mirim, Santo Antônio de Posse
São João da Boa Vista (8)	Aguai, Águas da Prata, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São Sebastião da Gramma, Vargem Grande do Sul
São José do Rio Pardo (6)	Caconde, Casa Branca, Itobi, Mococa, São José do Rio Pardo, Tapiratiba
São José dos Campos (8)	Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambuí, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos
Taubaté (10)	Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Tremembé

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

### 3.1.1 Linhas do Sistema Atual

As linhas do sistema atual que deverão ser operadas inicialmente pela futura concessionária da Área de Operação 1 são apresentadas a seguir:

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
1	JUNDIAI - FRANCO DA ROCHA (Via Francisco Morato)	Suburbana	Inter
15	MOCOCA - TAPIRATIBA	Rodoviária	Intra
46	AMERICANA - CORDEIROPOLIS - RIO CLARO	Rodoviária	Inter
47	CAMPINAS - RIO CLARO	Rodoviária	Inter
54	IGARATA - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via Santa Isabel)	Suburbana	Intra
55	JACAREI - SANTA ISABEL (Via Rodovia Presidente Dutra)	Suburbana	Inter
56	JACAREI - MOGI DAS CRUZES (Via SP-70)	Suburbana	Inter
58	MOGI DAS CRUZES - NAZARÉ PAULISTA	Rodoviária	Inter
59	JACAREÍ - NAZARÉ PAULISTA	Rodoviária	Intra
61	FERRAZ DE VASCONCELOS - SÃO SEBASTIÃO	Rodoviária	Inter



NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
62	ATIBAIA - SÃO SEBASTIÃO (Estação Rodoviária)	Rodoviária	Intra
100	AMERICANA - PIRACICABA	Rodoviária	Inter
395	ITU - JUNDIAI	Rodoviária	Inter
411	CAMPINAS - CACONDE	Rodoviária	Intra
728	SÃO PAULO - CAMPINAS (Via Rodovia Anhanguera/SP-330)	Rodoviária	Inter
770	SÃO PAULO - AGUAS DA PRATA	Rodoviária	Inter
989	ELIAS FAUSTO - CAMPINAS	Rodoviária	Intra
990	RAFARD-GUARULHOS (Aerop. Internacional de Cumbica)(Via SP-348)	Rodoviária	Inter
1088	SÃO PAULO - JUNDIAI (Via Anhanguera)	Rodoviária	Inter
2170	BRAGANCA PAULISTA-SAO PAULO(Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
2401	SÃO PAULO - ITAPIRA	Rodoviária	Inter
2670	CAPIVARI - SANTA BARBARA D OESTE	Rodoviária	Intra
2741	SÃO PAULO - CACONDE	Rodoviária	Inter
3408	JUNDIAI - ITUPEVA (Via Bairro Bom Jardim)	Suburbana	Intra
3432	CAMPINAS - ARAÇATUBA	Rodoviária	Inter
3461	BOTUCATU - CAMPINAS.	Rodoviária	Inter
3688	CAMPINAS - JUNDIAI	Rodoviária	Intra
3744	JOANOPOLIS-BRAGANÇA PAULISTA (Via SP-381 e Variante João E.Oliveira)	Rodoviária	Intra
3747	PIRACAIA - BRAGANÇA PAULISTA	Rodoviária	Intra
3778	ATIBAIA - JUNDIAI	Rodoviária	Intra
3809	CAMPINAS - CAPIVARI	Rodoviária	Intra
3836	CAMPINAS – ITATIBA (Via Louveira)	Suburbana	Intra
3966	BRAGANÇA PAULISTA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
3984	SÃO PAULO - AGUAS DE LINDOIA	Rodoviária	Inter
4053	BRAGANÇA PAULISTA - JUNDIAI (Via Itatiba)	Suburbana	Intra
4103	CACONDE - SÃO JOSE DA BOA VISTA (Via Divinolândia)	Rodoviária	Intra
4291	JUNDIAI - CABREUVA	Suburbana	Intra
4302	SÃO PAULO - SÃO SEBASTIAO	Rodoviária	Inter
4303	SÃO PAULO - UBATUBA	Rodoviária	Inter
4311	SÃO SEBASTIÃO - SÃO PAULO (Via Piaçaguera e Rio - Santos)	Rodoviária	Inter
4317	SÃO PAULO - SÃO JOSE DO RIO PARDO	Rodoviária	Inter
4319	SÃO PAULO - MOCOCA	Rodoviária	Inter
4359	SÃO PAULO - TAPIRATIBA	Rodoviária	Inter
4384	MOGI GUACU - CAMPINAS	Rodoviária	Intra
4421	SÃO PAULO - JACAREI	Rodoviária	Inter
4422	SÃO PAULO - JACAREI	Rodoviária	Inter
4424	SÃO PAULO - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via Rodovia Presidente Dutra)	Rodoviária	Inter
4425	SÃO PAULO - CAÇAPAVA	Rodoviária	Inter
4427	SÃO PAULO - TREMEMBE (Via Taubaté)	Rodoviária	Inter
4428	SÃO PAULO - PINDAMONHANGABA	Rodoviária	Inter
4429	SÃO PAULO - APARECIDA E GUARATINGUETA (Via Rod.Pres. Dutra)	Rodoviária	Inter
4430	SÃO PAULO - CRUZEIRO	Rodoviária	Inter
4433	GUARULHOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rodoviária	Inter
4435	PIQUETE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
4443	SÃO PAULO - LORENA (Via Rodovia Ayrton Senna/ SP-70)	Rodoviária	Inter
4508	INDAIATUBA - SÃO PAULO (Via Aeroporto Internacional de Viracopos)	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
4535	SÃO PAULO - VINHEDO - VALINHOS - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
4545	CAMPINAS - ITU	Rodoviária	Inter
4568	CAMPINAS - AGUAS DE LINDOIA	Suburbana	Intra
4569	CAMPINAS - SOCORRO	Rodoviária	Intra
4779	MOGI GUAÇU - AGUAI (Via SP-191 e SP-340)	Rodoviária	Intra
4856	JUNDIAI - CAMPO LIMPO PAULISTA (Krupp)	Suburbana	Intra
5008	LIMEIRA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
5052	PINHALZINHO-CAMPINAS	Rodoviária	Intra
5194	RAFARD - CAPIVARI - RAFARD (Circular/ Via José nnicchino)	Suburbana	Intra
5218	MOGI MIRIM - MOGI GUAÇU	Suburbana	Intra
5279	CAMPINAS - MOCOCA	Rodoviária	Intra
5284	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - MOCOCA	Rodoviária	Intra
5345	ITATIBA - JUNDIAI	Suburbana	Intra
5355	AMPARO - ITAPIRA	Rodoviária	Intra
5425	AGUAS DE LINDOIA - SERRA NEGRA	Suburbana	Inter
5441	AGUAS DE LINDOIA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5574	SÃO PAULO - JOANOPOLIS	Rodoviária	Inter
5575	GUARULHOS - ATIBAIA	Rodoviária	Inter
5624	CAPIVARI - INDAIATUBA (Via SP-308)	Rodoviária	Intra
5636	MOCOCA - TAPIRATIBA	Rodoviária	Intra
5678	JUNDIAI - VINHEDO (Via SP-332)	Suburbana	Intra
5712	JUNDIAI - ITUPEVA - INDAIATUBA	Suburbana	Intra
5714	AMPARO - BRAGANÇA PAULISTA (Via Tuiuti)	Rodoviária	Intra
5739	BRAGANÇA PAULISTA - PEDRA BELA	Suburbana	Intra
5747	AMPARO - JUNDIAI	Rodoviária	Intra
5804	MOGI MIRIM - LIMEIRA	Rodoviária	Inter
5882	SÃO PAULO - CAMPOS DO JORDÃO (Via SP-123)	Rodoviária	Inter
5973	CASA BRANCA - MOCOCA	Rodoviária	Intra
6144	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO (Via Anhanguera)	Rodoviária	Inter
6145	SÃO JOSE DO RIO PARDO - SÃO JOAO DA BOA VISTA (Via S. Seb. da Grama)	Rodoviária	Intra
6146	SÃO JOSE DO RIO PARDO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA (Via Itobi)	Rodoviária	Intra
6147	VARGEM GRANDE DO SUL - AGUAS DA PRATA(Via São Roque da Fartura)	Rodoviária	Intra
6194	CONCHAL - CAMPINAS	Rodoviária	Intra
6239	PIRASSUNUNGA - AGUAS DA PRATA	Rodoviária	Inter
6281	AMPARO - CAMPINAS (Via Morungaba)	Suburbana	Intra
6290	CAMPOS DO JORDÃO - S.J.CAMPOS- CAMPINAS(Via D.Pedrol/Dutra/SP132)	Rodoviária	Inter
6297	PIRACAIA - CAMPINAS	Rodoviária	Intra
6437	NAZARE PAULISTA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
6490	MOGI DAS CRUZES - S.JOSE DOS CAMPOS (Via SP-88/70/Rod.Pres.Dutra)	Rodoviária	Inter
6493	MOGI DAS CRUZES - APARECIDA	Rodoviária	Inter
6589	BRAGANÇA PAULISTA - ITAPIRA	Suburbana	Intra
6598	CAMPINAS – BRAGANÇA PAULISTA	Rodoviária	Intra
6688	CAMPINAS - SÃO JOSE DO RIO PARDO	Rodoviária	Intra
6792	ITAPIRA (Brumado) – SOCORRO (Monte Alegre do Sul)	Rodoviária	Intra
6880	ATIBAIA - CAMPO LIMPO PAULISTA	Suburbana	Intra
6950	SÃO PAULO - ESPIRITO SANTO DO PINHAL (Via SP-348)	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
7002	CAMPINAS - ATIBAIA (Via SP-65)	Rodoviária	Intra
7011	CAMPINAS - SÃO VICENTE - PRAIA GRANDE	Rodoviária	Inter
7051	CAMPINAS - FRANCA	Rodoviária	Inter
7086	ARTUR NOGUEIRA - MOGI MIRIM (Via Holambra)	Suburbana	Intra
7106	CAMPINAS - LORENA	Rodoviária	Intra
7153	MOCOCA - SÃO JOSE DO RIO PARDO	Rodoviária	Intra
7187	JUNDIAI - JORDANESIA - CAJAMAR	Suburbana	Inter
7296	AMPARO - MOGI MIRIM (Via Sto. Antonio de Posse)	Rodoviária	Intra
7323	AGUAS DE LINDOIA - ITAPIRA	Suburbana	Intra
7343	VARZEA PAULISTA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
7372	PEDREIRA - MOGI MIRIM (Via Jaguariuna e Sto. Antonio de Posse)	Rodoviária	Intra
7398	MOGI DAS CRUZES - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via SP-88/BR-116)	Rodoviária	Inter
7495	CAMPINAS - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via BR-116 /SP-65)	Rodoviária	Intra
7598	CAPIVARI - PIRACICABA (Via Rodovia do Açúcar)	Rodoviária	Inter
7683	MONTE ALEGRE DO SUL - SÃO PAULO (Via Jaguariuna)	Rodoviária	Inter
7780	SANTA BARBARA D'OESTE - LIMEIRA	Rodoviária	Inter
7931	AMPARO - MONTE ALEGRE DO SUL	Suburbana	Intra
7946	SÃO JOSE DOS CAMPOS - CAMPINAS (Via Rod. D. Pedro I/SP-65)	Rodoviária	Intra
7955	AGUAS DE LINDOIA - MONGAGUA (Via São Vicente e Vila Mirim)	Rodoviária	Inter
7964	CAMPINAS - ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Rodoviária	Intra
7982	DESCALVADO - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
7986	ATIBAIA - NAZARE PAULISTA	Suburbana	Intra
7987	ATIBAIA - BOM JESUS DOS PERDÕES	Suburbana	Intra
7988	SÃO PAULO - PIRACAIA	Rodoviária	Inter
7989	SÃO PAULO - ATIBAIA	Rodoviária	Inter
7991	ATIBAIA - MAIRIPORÃ	Suburbana	Inter
7992	PIRACAIA - ATIBAIA	Suburbana	Intra
7995	CAMPINAS - TAMBAU	Rodoviária	Inter
7996	CAMPINAS - ARARAS	Rodoviária	Inter
8012	MOGI DAS CRUZES - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Vila do Remédios)	Suburbana	Inter
8013	MOGI DAS CRUZES - TAUBATE (Via São Silvestre)	Rodoviária	Inter
8014	MOGI DAS CRUZES - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via C. Pinto e Tamoios)	Rodoviária	Inter
8015	MOGI DAS CRUZES - JACAREI (Via São Silvestre)	Suburbana	Inter
8021	SÃO PAULO - AMERICANA (Via Nova Odessa)	Rodoviária	Inter
8053	AGUAS DE LINDOIA - BRAGANÇA PAULISTA	Suburbana	Intra
8054	SOCORRO - BRAGANÇA PAULISTA	Suburbana	Intra
8056	BRAGANÇA PAULISTA - MAIRIPORÃ	Suburbana	Inter
8057	BRAGANÇA PAULISTA - ATIBAIA	Suburbana	Intra
8058	ITATIBA - ATIBAIA	Suburbana	Intra
8078	ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Rodoviária	Intra
8079	CAMPINAS - ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Rodoviária	Intra
8107	JARINU - CAMPO LIMPO PAULISTA (Via Maracanã)	Suburbana	Intra
8116	CAMPINAS - ARARAQUARA	Rodoviária	Inter
8132	MOCOCA - CASSIA DOS COQUEIROS	Rodoviária	Inter
8166	JUNDIAI - ITUPEVA (B.Monte Serrat)	Suburbana	Intra
8190	MOGI MIRIM - ITAPIRA	Rodoviária	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8191	CAMPINAS - ITAPIRA	Rodoviária	Intra
8210	JUNDIAI - CABREUVA (Via Bonfim)	Suburbana	Intra
8300	SÃO PAULO - CARAGUATATUBA (Via Rodovia Ayrton Senna)	Rodoviária	Inter
8322	SÃO PAULO - TAUBATE	Rodoviária	Inter
8323	AGUAI - MOGI MIRIM	Rodoviária	Intra
8359	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CAMPINAS	Rodoviária	Intra
8360	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - VARGEM GRANDE DO SUL	Rodoviária	Intra
8367	ARARAS - MOGI MIRIM	Rodoviária	Inter
8445	JUNDIAI - VARZEA PAULISTA (Jdim Paulista)	Suburbana	Intra
8468	CAMPINAS (Aerop. Int. Viracopos) - JUNDIAI(Vinhedo)	Suburbana	Intra
8489	CAMPINAS – JUNDIAI (via SP-330)	Rodoviária	Intra
8507	SÃO PAULO - SÃO JOSE DO RIO PARDO	Rodoviária	Inter
8631	MORUNGABA - ITATIBA	Suburbana	Intra
8632	CAMPINAS - AGUAS DE LINDOIA	Rodoviária	Intra
8675	São PAULO - BANANAL	Rodoviária	Inter
8697	SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - VARGEM GRANDE DO SUL	Rodoviária	Intra
8731	SÃO PAULO - AGUAS DE LINDOIA (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
8736	SÃO PAULO - VARGEM GRANDE DO SUL	Rodoviária	Inter
8754	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
8757	SÃO JOÃO DA BOA VISTA- AGUAS DA PRATA (Bairro Cascata)	Suburbana	Intra
8758	SÃO JOÃO DA BOA VISTA - AGUAI	Rodoviária	Intra
8763	CASA BRANCA - CACONDE	Rodoviária	Intra
8843	ITATIBA - SÃO PAULO (Via Jundiai/ SP-330)	Rodoviária	Inter
8934	PORTO FELIZ - CAMPINAS (Via SP-300 e SP-79)	Rodoviária	Inter
9009	JUNDIAI - SANTOS - PRAIA GRANDE (Cidade Ocian)	Rodoviária	Inter
9033	JUNDIAI - LOUVEIRA	Rodoviária	Intra
9064	SÃO PAULO - ILHA BELA (Via SP-70/SP-88/SP-98)	Rodoviária	Inter
9189	CAMPINAS - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
9229	BRAGANÇA PAULISTA - SÃO PAULO (Via Atibaia e Mairiporã)	Rodoviária	Inter
9251	VARZEA PAULISTA (Vila Popular) - JUNDIAI	Suburbana	Intra
9254	SÃO PAULO - CARAGUATATUBA (Via Jacarei)	Rodoviária	Inter
9323	SÃO PAULO – TAUBATE (Via Rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9324	SÃO PAULO - CRUZEIRO (Via Rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9325	SÃO PAULO - JACAREI (Via Rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9327	SÃO PAULO – PINDAMONHANGABA (Via Rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9347	CAMPINAS - CAPIVARI	Rodoviária	Intra
9384	ATIBAIA - JARINU	Suburbana	Intra
9385	JUNDIAI - JARINU	Suburbana	Intra
9413	SÃO PAULO - CAMPINAS (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
9416	CAMPINAS - SÃO PAULO (Via Valinhos)	Rodoviária	Inter
9417	SÃO PAULO – ITAPIRA (Via SP-348/SP-079/SP-340/SP-147)	Rodoviária	Inter
9465	JUNDIAI - VARZEA PAULISTA (Jardim Paulista)	Suburbana	Intra
9466	JUNDIAI - VARZEA PAULISTA (Vila Indaiá)	Suburbana	Intra
9494	AMPARO-JAGUARIUNA(Via Pedreira)	Suburbana	Intra
9539	NAZARE PAULISTA – MAIRIPORÃ (Via B. Ponte Alta/SP-36)	Suburbana	Inter
9541	PRAIA GRANDE-SÃO VICENTE-SANTOS-APARECIDA (ABC-M.DAS CRUZES)	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
9571	CAMPINAS - JUNDIAI (Via SP-79 /SP-348 /SP-300 /SP-330)	Rodoviária	Intra
9608	SÃO JOSE DOS CAMPOS - PRAIA GRANDE (Via BR-116/SP-88/31)	Rodoviária	Inter
9639	RAFARD - CAPIVARI (Usina Santa Cruz)	Suburbana	Intra
9644	CAPIVARI - PORTO FELIZ	Rodoviária	Inter
9667	SÃO PAULO - SÃO JOSE DOS CAMPOS (Via Rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9668	SÃO PAULO – CAÇAPAVA (Via rodovia SP-70)	Rodoviária	Inter
9669	SÃO PAULO – APARECIDA – GUARTATINGUETA (Via SP-70)	Rodoviária	Inter
9671	TUIUTI- MORUNGABA.	Suburbana	Intra
9689	AMERICANA - SÃO PAULO (Via Nova Veneza/ SP-330 / SP-348)	Rodoviária	Inter
9690	SUMARE - SÃO PAULO (Via Hortolandia)	Rodoviária	Inter
9706	CAPIVARI - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
9709	CONCHAL - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
9720	MOGI GUAÇU - ESTIVA GERBI	Suburbana	Intra
9721	BRAGANÇA PAULISTA - TUIUTI	Suburbana	Intra
9722	BRAGANÇA PAULISTA – VARGEM (Bairro Anhumas)	Suburbana	Intra
9723	BRAGANÇA PTA – VARGEM (Via B.Guaraiuva/Guaripocaba/Piucá)	Suburbana	Intra
9724	BRAGANÇA PTA - VARGEM(Marco Divisório SP/MG)	Suburbana	Intra

### 3.1.2. Seções Interáreas

As seções interáreas apresentadas a seguir deverão ser obrigatoriamente incorporadas à operação futura da concessionária da Área de Operação 1. A licitante deverá considerar em seu **Plano de Negócios** a obrigatoriedade de operação das seções interáreas descritas e a vedação à operação de outras seções interáreas que não estejam descritas:

SEÇÃO
Águas de Lindóia - Mairiporã
Águas de Lindóia - Mongaguá
Águas de Lindóia - Santo André
Águas de Lindóia - São Bernardo do Campo
Águas de Lindóia - São Caetano do Sul
Águas de Lindóia - São Paulo
Águas de Lindóia - São Vicente
Americana - Andradina
Americana - Araçatuba
Americana - Araraquara
Americana - Araras
Americana - Avandava
Americana - Avaré
Americana - Barretos
Americana - Bebedouro
Americana - Birigui
Americana - Cafelândia
Americana - Cerquillo
Americana - Chavantes
Americana - Descalvado

SEÇÃO
Americana - Ipauçu
Americana - Itanhaém
Americana - Jaboticabal
Americana - Jaú
Americana - Leme
Americana - Lins
Americana - Matão
Americana - Mirandópolis
Americana - Mongaguá
Americana - Osasco
Americana - Ourinhos
Americana - Penápolis
Americana - Piracicaba
Americana - Piraju
Americana - Pirajuí
Americana - Pirassununga
Americana - Porto Ferreira
Americana - Praia Grande
Americana - Promissão
Americana - Ribeirão Preto
Americana - Rio Claro
Americana - Santa Cruz do Rio Pardo
Americana - Santos
Americana - São Paulo
Americana - São Vicente
Americana - Tietê
Amparo - Mongaguá
Amparo - São Paulo
Amparo - São Vicente
Araraquara - Americana
Araraquara - Campinas
Artur Nogueira - São Paulo
Aruja - Jacareí
Assis - Campinas
Atibaia - Mairiporã
Atibaia - Santo André
Atibaia - São Bernardo do Campo
Atibaia - São Caetano do Sul
Atibaia - São Paulo
Barra Bonita - Porangaba
Bauru – Americana
Bauru – Campinas
Bauru – Jundiaí
Bebedouro - Campinas
Bertioga - Caraguatatuba
Bertioga - São Sebastião
Botucatu - Campinas

SEÇÃO
Bragança Paulista - Mairiporã
Bragança Paulista - Santo André
Bragança Paulista - São Bernardo do Campo
Bragança Paulista - São Caetano do Sul
Bragança Paulista - São Paulo
Cabreúva - São Paulo
Caconde - Porto Ferreira
Caconde - Ribeirão Preto
Caconde - Santa Cruz das Palmeiras
Caconde - Santa Rita do Passa Quatro
Caconde - São Simão
Campinas - Altinópolis
Campinas - Aramina
Campinas - Araraquara
Campinas - Araras
Campinas - Ariranha
Campinas - Avanhandava
Campinas - Avaré
Campinas - Barretos
Campinas - Bebedouro
Campinas - Bocaina
Campinas - Borborema
Campinas - Cafelândia
Campinas - Catanduva
Campinas - Cerquilha
Campinas - Chavantes
Campinas - Colina
Campinas - Cravinhos
Campinas - Descalvado
Campinas - Dourado
Campinas - Gavião Peixoto
Campinas - Guaiúba
Campinas - Guara
Campinas - Guarulhos
Campinas - Ibaté
Campinas - Ibirá
Campinas - Ibitinga
Campinas - Igarapava
Campinas - Ipauçu
Campinas - Itapetininga
Campinas - Itápolis
Campinas - Itu
Campinas - Ituverava
Campinas - Jaboticabal
Campinas - Jau
Campinas - Leme
Campinas - Limeira



SEÇÃO
Campinas - Lins
Campinas - Matão
Campinas - Miguelópolis
Campinas - Monte Alto
Campinas - Nova Europa
Campinas - Novo Horizonte
Campinas - Orlândia
Campinas - Osasco
Campinas - Ourinhos
Campinas - Pindorama
Campinas - Piracicaba
Campinas - Piraju
Campinas - Pirajuí
Campinas - Pirassununga
Campinas - Porto Feliz
Campinas - Porto Ferreira
Campinas - Praia Grande
Campinas - Promissão
Campinas - Ribeirão Bonito
Campinas - Ribeirão Preto
Campinas - Rio Claro
Campinas - Salto
Campinas - Santa Adélia
Campinas - Santa Cruz das Palmeiras
Campinas - Santa Cruz do Rio Pardo
Campinas - Santa Gertrudes
Campinas - Santa Rita do Passa Quatro
Campinas - Santos
Campinas - São Joaquim da Barra
Campinas - São José do Rio Preto
Campinas - São Paulo
Campinas - São Vicente
Campinas - Sertãozinho
Campinas - Sorocaba
Campinas - Tabatinga
Campinas - Tambaú
Campinas - Taquaritinga
Campinas - Tatuí
Campinas - Tietê
Campinas - Urupês
Campo Limpo Paulista - São Paulo
Capivari - Guarulhos
Capivari - Mombuca
Capivari - Piracicaba
Capivari - Porto Feliz
Capivari - Rio das Pedras
Capivari - São Paulo

SEÇÃO
Casa Branca – Altinópolis
Casa Branca - Porto Ferreira
Casa Branca - Santa Cruz das Palmeiras
Casa Branca - São Simão
Casa Branca – Tambaú
Catanduva – Americana
Conchal – Araras
Conchal - São Paulo
Conchas – Campinas
Conchas – Capivari
Coronel Macedo – Itararé
Cosmópolis - Limeira
Cosmópolis - São Paulo
Divinolândia – Cajuru
Divinolândia - Ribeirão Preto
Divinolândia – Santa Cruz da Esperança
Divinolândia - Serra Azul
Divinolândia – Serrana
Dois Córregos – Campinas
Dois Córregos – Jundiaí
Galia – Americana
Galia – Campinas
Garça – Americana
Garça – Campinas
Guararema – Aparecida
Guararema – Caçapava
Guararema – Jacareí
Guararema - São José dos Campos
Guararema – Taubaté
Guarujá – Caraguatatuba
Guarujá - São Sebastião
Guarulhos – Atibaia
Guarulhos – Bom Jesus dos Perdões
Guarulhos - Nazaré Paulista
Ibitinga – Campinas
Igaraçu do Tietê – Porangaba
Indaiatuba – Itu
Indaiatuba – Salto
Indaiatuba - São Paulo
Itaí – Itararé
Itapetininga – Campinas
Itararé - Coronel Macedo
Itararé – Itaí
Itararé – Taquarituba
Itatiba – Cajamar
Itatiba – Mongaguá
Itatiba - São Paulo

SEÇÃO
Itatiba - São Vicente
Itobi - Porto Ferreira
Itobi - Santa Cruz das Palmeiras
Itobi - Santa Rita do Passa Quatro
Itobi - São Simão
Itu – Cabreúva
Itu – Campinas
Itu – Indaiatuba
Itu – Jundiaí
Itupeva - São Paulo
Jaboticabal – Campinas
Jacareí – Aruja
Jacareí - Salesopolis
Jacareí – Santos
Jacareí - São Bernardo do Campo
Jaguariúna - São Paulo
Jaú – Americana
Jaú – Campinas
Jaú – Jundiaí
Jundiaí - Aguas de São Pedro
Jundiaí – Araraquara
Jundiaí – Ariranha
Jundiaí – Barretos
Jundiaí – Barueri
Jundiaí – Bebedouro
Jundiaí – Bocaina
Jundiaí – Cajamar
Jundiaí – Catanduva
Jundiaí – Colina
Jundiaí – Cordeirópolis
Jundiaí – Dourado
Jundiaí – Embu
Jundiaí - Franco da Rocha
Jundiaí – Ibirá
Jundiaí – Jaboticabal
Jundiaí – Jaú
Jundiaí – Juquiá
Jundiaí – Limeira
Jundiaí – Matão
Jundiaí – Miracatu
Jundiaí – Mongaguá
Jundiaí – Osasco
Jundiaí - Pariquera-Açu
Jundiaí – Pindorama
Jundiaí – Piracicaba
Jundiaí - Praia Grande
Jundiaí – Registro

SEÇÃO
Jundiaí - Ribeirão Bonito
Jundiaí - Rio Claro
Jundiaí - Santa Adélia
Jundiaí - Santa Gertrudes
Jundiaí – Santos
Jundiaí - São Carlos
Jundiaí - São Paulo
Jundiaí - São Pedro
Jundiaí - São Vicente
Jundiaí – Urupês
Laranjal Paulista – Campinas
Laranjal Paulista – Capivari
Limeira – Campinas
Lindoia – Mairiporã
Lindoia – Mongaguá
Lindoia - Santo André
Lindoia - São Bernardo do Campo
Lindoia - São Caetano do Sul
Lindoia - São Paulo
Lindoia - São Vicente
Mairiporã – Atibaia
Mairiporã – Bom Jesus dos Perdões
Mairiporã - Bragança Paulista
Mairiporã – Joanópolis
Mairiporã - Nazaré Paulista
Mairiporã – Piracaia
Marília – Americana
Marília – Campinas
Matão – Campinas
Mineiros do Tietê – Campinas
Mineiros do Tietê – Jundiaí
Mococa - Cássia dos Coqueiros
Mococa – Santa Cruz da Esperança
Mococa – Serrana
Mogi Guaçu - Américo Brasiliense
Mogi Guaçu – Araraquara
Moji das Cruzes – Aparecida
Moji das Cruzes – Caçapava
Moji das Cruzes – Jacareí
Moji das Cruzes - São José dos Campos
Moji das Cruzes – Taubaté
Moji-Mirim – Araras
Moji-Mirim – Limeira
Monte Alegre do Sul - São Paulo
Monte Mor – Guarulhos
Monte Mor - São Paulo
Morungaba – Mongaguá

SEÇÃO
Morungaba - São Vicente
Nazaré Paulista – Mairiporã
Nova Odessa – Itanhaém
Nova Odessa – Mongaguá
Nova Odessa - Praia Grande
Nova Odessa – Santos
Nova Odessa - São Vicente
Olímpia – Campinas
Osasco – Campinas
Osasco – Itapira
Osasco - Moji-Mirim
Paulínia - São Paulo
Pederneiras – Americana
Pederneiras – Campinas
Pederneiras – Jundiaí
Pedreira - São Paulo
Pinhalzinho - Capão Bonito
Pinhalzinho – Itapetininga
Pinhalzinho – Mairiporã
Pinhalzinho - Santo André
Pinhalzinho - São Bernardo do Campo
Pinhalzinho - São Caetano do Sul
Pinhalzinho - São Paulo
Pinhalzinho – Sorocaba
Piquete - São Paulo
Piracicaba – Americana
Piracicaba – Campinas
Piracicaba - Santa Bárbara d'Oeste
Pirassununga – Aguaí
Pirassununga - São João da Boa Vista
Porangaba - Barra Bonita
Porangaba - Igaraçu do Tietê
Porto Feliz – Campinas
Porto Ferreira - Casa Branca
Praia Grande - São José dos Campos
Rafard – Guarulhos
Rafard – Mombuca
Rafard – Piracicaba
Rafard - Porto Feliz
Rafard - Rio das Pedras
Rafard - São Paulo
Ribeirão Pires – Aparecida
Ribeirão Pires – Caçapava
Ribeirão Pires – Jacareí
Ribeirão Pires - São José dos Campos
Ribeirão Pires – Taubaté
Rio Claro – Americana

SEÇÃO
Rio Claro – Campinas
Roseira - São Paulo
Salesopolis – Caraguatatuba
Salto – Campinas
Salto – Indaiatuba
Santa Bárbara d'Oeste – Itanhaém
Santa Bárbara d'Oeste – Mongaguá
Santa Bárbara d'Oeste – Osasco
Santa Bárbara d'Oeste – Piracicaba
Santa Bárbara d'Oeste - Praia Grande
Santa Bárbara d'Oeste – Santos
Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo
Santa Bárbara d'Oeste - São Vicente
Santa Branca – Salesopolis
Santa Cruz das Palmeiras - Casa Branca
Santa Isabel – Caraguatatuba
Santa Isabel – Jacareí
Santa Isabel - Santa Branca
Santo André - Águas da Prata
Santo André – Americana
Santo André – Campinas
Santo André – Itapira
Santo André – Jundiaí
Santo André - Mogi Guaçu
Santo André - Moji-Mirim
Santo André - Santa Bárbara d'Oeste
Santo André - São João da Boa Vista
Santos – Caraguatatuba
Santos - São Sebastião
São Bernardo do Campo - Águas da Prata
São Bernardo do Campo – Americana
São Bernardo do Campo – Aparecida
São Bernardo do Campo – Caçapava
São Bernardo do Campo – Campinas
São Bernardo do Campo – Itapira
São Bernardo do Campo – Jacareí
São Bernardo do Campo – Jundiaí
São Bernardo do Campo - Mogi Guaçu
São Bernardo do Campo - Moji-Mirim
São Bernardo do Campo - Santa Bárbara d'Oeste
São Bernardo do Campo - São João da Boa Vista
São Bernardo do Campo - São José dos Campos
São Bernardo do Campo – Taubaté
São Caetano do Sul - Águas da Prata
São Caetano do Sul – Americana
São Caetano do Sul – Campinas
São Caetano do Sul – Itapira

SEÇÃO
São Caetano do Sul – Jundiaí
São Caetano do Sul - Mogi Guaçu
São Caetano do Sul - Moji-Mirim
São Caetano do Sul - Santa Bárbara d'Oeste
São Caetano do Sul - São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo - Porto Ferreira
São José do Rio Pardo – Santa Cruz da Esperança
São José do Rio Pardo - Santa Cruz das Palmeiras
São José do Rio Pardo - Santa Rita do Passa Quatro
São José do Rio Pardo - São Simão
São José do Rio Pardo - Serra Azul
São José do Rio Pardo – Serrana
São José do Rio Preto – Americana
São José do Rio Preto – Campinas
São José dos Campos – Aruja
São José dos Campos - Praia Grande
São José dos Campos – Santos
São José dos Campos - São Bernardo do Campo
São José dos Campos - São Paulo
São Paulo – Aguai
São Paulo - Águas da Prata
São Paulo – Águas de Lindóia
São Paulo – Americana
São Paulo – Amparo
São Paulo – Aparecida
São Paulo – Arapeí
São Paulo – Areias
São Paulo – Atibaia
São Paulo – Bananal
São Paulo – Bom Jesus dos Perdões
São Paulo – Caçapava
São Paulo - Cachoeira Paulista
São Paulo – Caconde
São Paulo – Campinas
São Paulo - Campos do Jordão
São Paulo – Caraguatatuba
São Paulo - Casa Branca
São Paulo – Cruzeiro
São Paulo – Divinolândia
São Paulo - Espírito Santo do Pinhal
São Paulo – Guaratinguetá
São Paulo – Hortolândia
São Paulo – Ilhabela
São Paulo – Itapira
São Paulo – Itatiba
São Paulo – Itobi
São Paulo – Jacaré



SEÇÃO
São Paulo – Joanópolis
São Paulo – Jundiaí
São Paulo – Lindoia
São Paulo – Lorena
São Paulo – Mococa
São Paulo - Mogi Guaçu
São Paulo - Moji-Mirim
São Paulo – Morungaba
São Paulo - Nazaré Paulista
São Paulo - Nova Odessa
São Paulo – Paraibuna
São Paulo – Pindamonhangaba
São Paulo – Piracaia
São Paulo – Queluz
São Paulo - Santa Bárbara d'Oeste
São Paulo - Santa Branca
São Paulo - São João da Boa Vista
São Paulo – São José do Barreiro
São Paulo - São José do Rio Pardo
São Paulo - São José dos Campos
São Paulo - São Sebastião
São Paulo - São Sebastião da Gramma
São Paulo - Serra Negra
São Paulo – Sumaré
São Paulo – Tapiratiba
São Paulo – Taubaté
São Paulo – Tremembé
São Paulo – Ubatuba
São Paulo – Valinhos
São Paulo - Vargem Grande do Sul
São Paulo – Vinhedo
São Vicente – Jacareí
São Vicente - São José dos Campos
Serra Negra – Mongaguá
Serra Negra - São Vicente
Socorro – Mairiporã
Socorro - Santo André
Socorro - São Bernardo do Campo
Socorro - São Caetano do Sul
Socorro - São Paulo
Suzano – Aparecida
Suzano – Caçapava
Suzano – Jacareí
Suzano - São José dos Campos
Suzano – Taubaté
Tapiratiba - Porto Ferreira
Tapiratiba - Ribeirão Preto

SEÇÃO
Tapiratiba - Santa Cruz das Palmeiras
Tapiratiba - Santa Rita do Passa Quatro
Tapiratiba - São Simão
Taquarituba – Itararé
Tatuí – Campinas
Tietê – Americana
Tietê – Campinas
Tietê – Capivari
Torrinha – Campinas
Torrinha – Jundiaí
Valinhos - São Paulo
Várzea Paulista - São Paulo

### 3.1.3. Linhas do Plano de Operação Básico

As linhas apresentadas a seguir constituem a referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira da Áres de Operação 1 e possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes.

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
111.001	Águas de Lindóia - Morungaba	3	Rodoviária	Intra	Águas de Lindóia / Lindóia / Serra Negra / Amparo / Morungaba
111.002	Águas de Lindóia - Itapira	1	Rodoviária	Intra	Águas de Lindóia / Lindóia / Itapira
111.003	Amparo - Bragança Paulista	1	Rodoviária	Intra	Amparo / Tuiuti / Bragança Paulista
111.004	Amparo - Pinhalzinho	1	Rodoviária	Intra	Amparo / Monte Alegre do Sul / Pinhalzinho
111.005	Amparo - Campinas	2	Rodoviária	Intra	Amparo / Pedreira / Jaguariúna / Campinas
111.006	Amparo - Jundiaí	2	Rodoviária	Intra	Amparo / Morungaba / Itatiba / Jundiaí
111.007	Monte Alegre do Sul - Socorro	1	Rodoviária	Intra	Monte Alegre do Sul / Serra Negra / Socorro
111.008	Socorro - Campinas	3	Rodoviária	Intra	Socorro / Lindóia / Serra Negra / Amparo / Campinas
111.009	Atibaia - Itatiba	1	Rodoviária	Intra	Atibaia / Jarinu / Itatiba
111.010	Bragança Paulista - Socorro	1	Rodoviária	Intra	Bragança Paulista / Pinhalzinho / Socorro
111.011	Bragança Paulista - Jundiaí	1	Rodoviária	Intra	Bragança Paulista / Itatiba / Jundiaí
111.012	Piracaia - Campinas	2	Rodoviária	Intra	Piracaia / Bragança Paulista / Atibaia / Campinas
111.013	Campinas - Rafard	2	Rodoviária	Intra	Campinas / Monte Mor / Capivari / Rafard
111.014	Campinas - Jundiaí	2	Rodoviária	Intra	Campinas / Vinhedo / Louveira / Jundiaí
111.015	Campinas - Conchal	4	Rodoviária	Intra	Campinas / Paulínia / Cosmópolis / Artur Nogueira / Engenheiro Coelho / Conchal
111.016	Campinas - Itapira	1	Rodoviária	Intra	Campinas / Moji-Mirim / Itapira
111.017	Campinas - Mogi Guaçu	1	Rodoviária	Intra	Campinas / Moji-Mirim / Mogi Guaçu
111.018	Campinas - Espírito Santo do Pinhal	2	Rodoviária	Intra	Campinas / Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Espírito Santo do Pinhal
111.019	Campinas - São João da Boa Vista	1	Rodoviária	Intra	Campinas / Aguaí / São João da Boa Vista

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
111.020	Campinas - Vargem Grande do Sul	2	Rodoviária	Intra	Campinas / Aguaí / São João da Boa Vista / Vargem Grande do Sul
111.021	Campinas - Caconde	5	Rodoviária	Intra	Campinas / Aguaí / São João da Boa Vista / Vargem Grande do Sul / São Sebastião da Grama / Divinolândia / Caconde
111.022	Campinas - Mococa	2	Rodoviária	Intra	Campinas / Aguaí / Casa Branca / Mococa
111.023	Campinas - Tapiratiba	4	Rodoviária	Intra	Campinas / Aguaí / Casa Branca / Itobi / São José do Rio Pardo / Tapiratiba
111.024	Capivari - Indaiatuba	1	Rodoviária	Intra	Capivari / Elias Fausto / Indaiatuba
111.025	Cosmópolis - Mogi Guaçu	3	Rodoviária	Intra	Cosmópolis / Artur Nogueira / Holambra / Moji-Mirim / Mogi Guaçu
111.026	Monte Mor - Rafard	1	Rodoviária	Intra	Monte Mor / Capivari / Rafard
111.027	Vinhedo - Jundiaí	1	Rodoviária	Intra	Vinhedo / Louveira / Jundiaí
111.028	Jarinu - Itatiba	1	Rodoviária	Intra	Jarinu / Jundiaí / Itatiba
111.029	Jundiaí - Campinas		Rodoviária	Intra	Jundiaí / Campinas
111.030	Itapira - São João da Boa Vista	4	Rodoviária	Intra	Itapira / Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Espírito Santo do Pinhal / Santo Antônio do Jardim / São João da Boa Vista
111.031	Itapira - São Sebastião da Grama	6	Rodoviária	Intra	Itapira / Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Espírito Santo do Pinhal / Santo Antônio do Jardim / São João da Boa Vista / Vargem Grande do Sul / São Sebastião da Grama
111.032	Moji-Mirim - São João da Boa Vista	3	Rodoviária	Intra	Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Espírito Santo do Pinhal / Santo Antônio do Jardim / São João da Boa Vista
111.033	Moji-Mirim - Mococa	4	Rodoviária	Intra	Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Estiva Gerbi / Aguaí / Casa Branca / Mococa
111.034	Aguaí - Águas da Prata	1	Rodoviária	Intra	Aguaí / São João da Boa Vista / Águas da Prata
111.035	Águas da Prata - São José do Rio Pardo	3	Rodoviária	Intra	Águas da Prata / São João da Boa Vista / Vargem Grande do Sul / São Sebastião da Grama / São José do Rio Pardo
111.036	Espírito Santo do Pinhal - São João da Boa Vista	1	Rodoviária	Intra	Espírito Santo do Pinhal / Santo Antônio do Jardim / São João da Boa Vista
111.037	Caconde - Casa Branca	3	Rodoviária	Intra	Caconde / Tapiratiba / São José do Rio Pardo / Itobi / Casa Branca
111.038	Tapiratiba - Mococa	1	Rodoviária	Intra	Tapiratiba / São José do Rio Pardo / Mococa
112.001	Amparo - Praia Grande	4	Rodoviária	Inter	Amparo / Morungaba / Itatiba / Santos / São Vicente / Praia Grande

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
112.002	Amparo - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Amparo / Pedreira / Jaguariúna / São Paulo
112.003	Araraquara - Americana	2	Rodoviária	Inter	Araraquara / Rio Claro / Piracicaba / Americana
112.004	Assis - Campinas	1	Rodoviária	Inter	Assis / Ourinhos / Campinas
112.005	Atibaia - Arujá	3	Rodoviária	Inter	Atibaia / Nazaré Paulista / Igaratá / Santa Isabel / Arujá
112.006	Avaré - Campinas	3	Rodoviária	Inter	Avaré / Botucatu / Anhembi / Piracicaba / Campinas
112.007	Bauru - Jundiaí	2	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Rio Claro / Jundiaí
112.008	Bragança Paulista - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Bragança Paulista / Atibaia / São Paulo
112.009	Joanópolis - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Joanópolis / Piracaia / Atibaia / São Paulo
112.010	Pinhalzinho - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Pinhalzinho / Bragança Paulista / Atibaia / São Paulo
112.011	Americana - Osasco	1	Rodoviária	Inter	Americana / Campinas / Osasco
112.012	Americana - São Paulo		Rodoviária	Inter	Americana / São Paulo
112.013	Artur Nogueira - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Artur Nogueira / Cosmópolis / Paulínia / São Paulo
112.014	Campinas - Conchas	3	Rodoviária	Inter	Campinas / Capivari / Tietê / Laranjal Paulista / Conchas
112.015	Campinas - Itapetininga	1	Rodoviária	Inter	Campinas / Tatuí / Itapetininga
112.016	Campinas - Piracicaba	4	Rodoviária	Inter	Campinas / Hortolândia / Sumaré / Americana / Santa Bárbara d'Oeste / Piracicaba
112.017	Campinas - São José do Rio Preto	2	Rodoviária	Inter	Campinas / Americana / Catanduva / São José do Rio Preto
112.018	Campinas - Guarulhos	1	Rodoviária	Inter	Campinas / São Paulo / Guarulhos
112.019	Campinas - São Bernardo do Campo	3	Rodoviária	Inter	Campinas / São Paulo / São Caetano do Sul / Santo André / São Bernardo do Campo
112.020	Campinas - São Paulo		Rodoviária	Inter	Campinas / São Paulo
112.021	Campinas - Porto Feliz	2	Rodoviária	Inter	Campinas / Salto / Itu / Porto Feliz
112.022	Capivari - São Paulo		Rodoviária	Inter	Capivari / São Paulo
112.023	Indaiatuba - São Paulo		Rodoviária	Inter	Indaiatuba / São Paulo
112.024	Santa Bárbara d'Oeste - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Santa Bárbara d'Oeste / Americana / São Paulo
112.025	Sumaré - São Paulo		Rodoviária	Inter	Sumaré / São Paulo
112.026	Sumaré - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Sumaré / Hortolândia / São Paulo
112.027	Valinhos - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Valinhos / Vinhedo / São Paulo

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
112.028	Jaú - Campinas	5	Rodoviária	Inter	Jaú / Mineiros do Tietê / Dois Córregos / Torrinha / Piracicaba / Americana / Campinas
112.029	Jaú - Jundiaí	5	Rodoviária	Inter	Jaú / Mineiros do Tietê / Dois Córregos / Torrinha / Santa Maria da Serra / São Pedro / Jundiaí
112.030	Cabreúva - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Cabreúva / Itupeva / São Paulo
112.031	Campo Limpo Paulista - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Campo Limpo Paulista / Várzea Paulista / Cajamar / São Paulo
112.032	Jundiaí - Praia Grande	2	Rodoviária	Inter	Jundiaí / Santos / São Vicente / Praia Grande
112.033	Jundiaí - São Paulo		Rodoviária	Inter	Jundiaí / São Paulo
112.034	Jundiaí - Sorocaba	2	Rodoviária	Inter	Jundiaí / Cabreúva / Itu / Sorocaba
112.035	Lins - Campinas	3	Rodoviária	Inter	Lins / Cafelândia / Piracicaba / Americana / Campinas
112.036	Conchal - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Conchal / Araras / São Paulo
112.037	Itapira - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Itapira / Moji-Mirim / São Paulo
112.038	Moji-Mirim - São Paulo		Rodoviária	Inter	Moji-Mirim / São Paulo
112.039	Olímpia - Campinas	6	Rodoviária	Inter	Olímpia / Barretos / Bebedouro / Jaboticabal / Taquaritinga / Rio Claro / Americana / Campinas
112.040	Limeira - Mogi Guaçu	2	Rodoviária	Inter	Limeira / Engenheiro Coelho / Moji-Mirim / Mogi Guaçu
112.041	Piracicaba - Americana	1	Rodoviária	Inter	Piracicaba / Santa Bárbara d'Oeste / Americana
112.042	Araras - Moji-Mirim	1	Rodoviária	Inter	Araras / Conchal / Moji-Mirim
112.043	Leme - Americana	1	Rodoviária	Inter	Leme / Araras / Americana
112.044	Pirassununga - São João da Boa Vista	1	Rodoviária	Inter	Pirassununga / Aguaí / São João da Boa Vista
112.045	Pirassununga - Caconde	7	Rodoviária	Inter	Pirassununga / Porto Ferreira / Santa Cruz das Palmeiras / Tambaú / Casa Branca / Itobi / São José do Rio Pardo / Tapiratiba / Caconde
112.046	Espírito Santo do Pinhal - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Espírito Santo do Pinhal / Mogi Guaçu / São Paulo
112.047	São João da Boa Vista - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	São João da Boa Vista / Aguaí / São Paulo
112.048	Vargem Grande do Sul - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Vargem Grande do Sul / São João da Boa Vista / São Paulo
112.049	Caconde - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Caconde / Divinolândia / São Sebastião da Gramma / São Paulo
112.050	Mococa - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Mococa / São José do Rio Pardo / Itobi / Casa Branca / São Paulo

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
112.051	São José do Rio Preto - Americana	2	Rodoviária	Inter	São José do Rio Preto / Catanduva / Piracicaba / Americana
112.052	São Paulo - Águas de Lindóia	3	Rodoviária	Inter	São Paulo / Amparo / Serra Negra / Lindóia / Águas de Lindóia
112.053	São Paulo - Serra Negra	3	Rodoviária	Inter	São Paulo / Itatiba / Morungaba / Amparo / Serra Negra
112.054	São Paulo - Socorro	4	Rodoviária	Inter	São Paulo / Amparo / Serra Negra / Lindóia / Águas de Lindóia / Socorro
112.055	São Paulo - Itatiba	1	Rodoviária	Inter	São Paulo / Jundiaí / Itatiba
112.056	Águas da Prata - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Águas da Prata / São João da Boa Vista / São Paulo
112.057	Tapiratiba - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Tapiratiba / São José do Rio Pardo / São Paulo
112.058	Engenheiro Coelho - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Engenheiro Coelho / Mogi Mirim / São Paulo
112.059	Monte Mor - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Monte Mor / Campinas / São Paulo
112.060	Ribeirão Preto - São José do Rio Pardo	4	Rodoviária	Inter	Ribeirão Preto / Cajuru / Mococa / Casa Branca / Itobi / São José do Rio Pardo
112.061	Franca - Campinas	1	Rodoviária	Inter	Franca / Batatais / Campinas
112.062	Barretos - Campinas	5	Rodoviária	Inter	Barretos / Bebedouro / Jaboticabal / Taquaritinga / Rio Claro / Americana / Campinas
112.063	Atibaia - São José dos Campos	3	Rodoviária	Inter	Atibaia / Nazaré Paulista / Igaratá / Jacareí / São José dos Campos
112.064	Campinas - Taubaté	1	Rodoviária	Inter	Campinas / São José dos Campos / Taubaté
112.065	Caraguatatuba - Moji das Cruzes	2	Rodoviária	Inter	Caraguatatuba / Salesópolis / Biritiba-Mirim / Moji das Cruzes
112.066	Cruzeiro - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Cruzeiro / Cachoeira Paulista / Lorena / Guarulhos / São Paulo
112.067	Guaratinguetá - Campinas	2	Rodoviária	Inter	Guaratinguetá / Aparecida / Taubaté / Campinas
112.068	Guaratinguetá - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Guaratinguetá / Aparecida / Guarulhos / São Paulo
112.069	Bertioga - Caraguatatuba	1	Rodoviária	Inter	Bertioga / São Sebastião / Caraguatatuba
112.070	Santos - Caraguatatuba	3	Rodoviária	Inter	Santos / Guarujá / Bertioga / São Sebastião / Caraguatatuba
112.071	Caçapava - São Paulo		Rodoviária	Inter	Caçapava / São Paulo
112.072	Jacareí - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Jacareí / Guarulhos / São Paulo
112.073	São José dos Campos - Campinas	1	Rodoviária	Inter	Campinas / Jacareí / São José dos Campos



Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
112.074	São José dos Campos - Santos	2	Rodoviária	Inter	São José dos Campos / Jacareí / São Vicente / Santos
112.075	São José dos Campos - Moji das Cruzes	1	Rodoviária	Inter	São José dos Campos / Jacareí / Moji das Cruzes
112.076	São José dos Campos - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	São José dos Campos / Guarulhos / São Paulo
112.077	São Paulo - Ilhabela	3	Rodoviária	Inter	São Paulo / Itaquaquecetuba / Caraguatatuba / São Sebastião / Ilhabela
112.078	São Paulo - São Sebastião	2	Rodoviária	Inter	São Paulo / Itaquaquecetuba / Caraguatatuba / São Sebastião
112.079	São Paulo - Ubatuba	2	Rodoviária	Inter	São Paulo / Itaquaquecetuba / Caraguatatuba / Ubatuba
112.080	Campos do Jordão - São Paulo		Rodoviária	Inter	Campos do Jordão / São Paulo
112.081	Pindamonhangaba - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Pindamonhangaba / Taubaté / São Paulo
112.082	Taubaté - Moji das Cruzes	2	Rodoviária	Inter	Taubaté / Jacareí / Guararema / Moji das Cruzes
112.083	Taubaté - São Paulo		Rodoviária	Inter	Taubaté / São Paulo
112.084	Santa Bárbara d'Oeste - Limeira	1	Rodoviária	Inter	Santa Bárbara d'Oeste / Americana / Limeira
112.085	Jundiaí - Itu	1	Rodoviária	Inter	Jundiaí / Cabreúva / Itu
112.086	Indaiatuba - Itu	1	Suburbana	Inter	Indaiatuba / Salto / Itu
121.001	Águas de Lindóia - Socorro	1	Suburbana	Intra	Águas de Lindóia / Lindóia / Socorro
121.002	Amparo - Águas de Lindóia	2	Suburbana	Intra	Amparo / Serra Negra / Lindóia / Águas de Lindóia
121.003	Amparo - Jaguariúna		Suburbana	Intra	Amparo / Jaguariúna
121.004	Amparo - Pedreira		Suburbana	Intra	Amparo / Pedreira
121.005	Amparo - Itapira		Suburbana	Intra	Amparo / Itapira
121.006	Amparo - Santo Antônio de Posse		Suburbana	Intra	Amparo / Santo Antônio de Posse
121.007	Lindóia - Itapira		Suburbana	Intra	Lindóia / Itapira
121.008	Tuiuti - Bragança Paulista		Suburbana	Intra	Tuiuti / Bragança Paulista

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
121.009	Atibaia - Bom Jesus dos Perdões		Suburbana	Intra	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões
121.010	Atibaia - Nazaré Paulista	1	Suburbana	Intra	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões / Nazaré Paulista
121.011	Atibaia - Nazaré Paulista		Suburbana	Intra	Atibaia / Nazaré Paulista
121.012	Atibaia - Bragança Paulista		Suburbana	Intra	Atibaia / Bragança Paulista
121.013	Atibaia - Joanópolis	2	Suburbana	Intra	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões / Piracaia / Joanópolis
121.014	Atibaia - Piracaia	1	Suburbana	Intra	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões / Piracaia
121.015	Atibaia - Campinas		Suburbana	Intra	Atibaia / Campinas
121.016	Atibaia - Jundiaí	1	Suburbana	Intra	Atibaia / Jarinu / Jundiaí
121.017	Bragança Paulista - Morungaba	1	Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Tuiuti / Morungaba
121.018	Bragança Paulista - Joanópolis	1	Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Vargem / Joanópolis
121.019	Bragança Paulista - Pedra Bela		Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Pedra Bela
121.020	Bragança Paulista - Pinhalzinho		Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Pinhalzinho
121.021	Bragança Paulista - Piracaia		Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Piracaia
121.022	Bragança Paulista - Vargem		Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Vargem
121.023	Bragança Paulista - Itatiba		Suburbana	Intra	Bragança Paulista / Itatiba
121.024	Artur Nogueira - Mogi Guaçu	1	Suburbana	Intra	Artur Nogueira / Moji-Mirim / Mogi Guaçu
121.025	Capivari - Elias Fausto		Suburbana	Intra	Capivari / Elias Fausto
121.026	Capivari - Rafard		Suburbana	Intra	Capivari / Rafard


Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
121.027	Capivari - Santa Bárbara d'Oeste		Suburbana	Intra	Capivari / Santa Bárbara d'Oeste
121.028	Monte Mor - Capivari		Suburbana	Intra	Monte Mor / Capivari
121.029	Campo Limpo Paulista - Atibaia	1	Suburbana	Intra	Campo Limpo Paulista / Jarinu / Atibaia
121.030	Jundiaí - Itatiba		Suburbana	Intra	Jundiaí / Itatiba
121.031	Itapira - Mogi Guaçu	1	Suburbana	Intra	Itapira / Moji-Mirim / Mogi Guaçu
121.032	Moji-Mirim - Conchal		Suburbana	Intra	Moji-Mirim / Conchal
121.033	Moji-Mirim - Estiva Gerbi	1	Suburbana	Intra	Moji-Mirim / Mogi Guaçu / Estiva Gerbi
121.034	Moji-Mirim - Mogi Guaçu		Suburbana	Intra	Moji-Mirim / Mogi Guaçu
121.035	Moji-Mirim - Santo Antônio de Posse		Suburbana	Intra	Moji-Mirim / Santo Antônio de Posse
121.036	São João da Boa Vista - Águas da Prata		Suburbana	Intra	São João da Boa Vista / Águas da Prata
121.037	Casa Branca - Vargem Grande do Sul		Suburbana	Intra	Casa Branca / Vargem Grande do Sul
121.038	Itobi - São José do Rio Pardo		Suburbana	Intra	Itobi / São José do Rio Pardo
121.039	Campo Limpo Paulista - Jundiaí	1	Suburbana	Intra	Campo Limpo Paulista / Várzea Paulista / Jundiaí
121.040	Jarinu - Jundiaí	2	Suburbana	Intra	Jarinu / Campo Limpo Paulista / Várzea Paulista / Jundiaí
121.041	Jundiaí - Cabreúva		Suburbana	Intra	Jundiaí / Cabreúva
121.042	Jundiaí - Indaiatuba	1	Suburbana	Intra	Jundiaí / Itupeva / Indaiatuba
121.043	Jundiaí - Itupeva		Suburbana	Intra	Jundiaí / Itupeva
121.044	Jundiaí - Louveira		Suburbana	Intra	Jundiaí / Louveira

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Perfil	Municípios Atendidos
121.045	Várzea Paulista - Jundiaí		Suburbana	Intra	Várzea Paulista / Jundiaí
122.001	Atibaia - Guarulhos	2	Suburbana	Inter	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões / Nazaré Paulista / Guarulhos
122.002	Atibaia - São Paulo	3	Suburbana	Inter	Atibaia / Bom Jesus dos Perdões / Nazaré Paulista / Guarulhos / São Paulo
122.003	Nazaré Paulista - Franco da Rocha	1	Suburbana	Inter	Nazaré Paulista / Mairiporã / Franco da Rocha
122.004	Campinas - Salto		Suburbana	Inter	Campinas / Salto
122.005	Cosmópolis - Limeira		Suburbana	Inter	Cosmópolis / Limeira
122.006	Rafard - Piracicaba	3	Suburbana	Inter	Rafard / Capivari / Mombuca / Rio das Pedras / Piracicaba
122.007	Limeira - Engenheiro Coelho		Suburbana	Inter	Limeira / Engenheiro Coelho
122.008	Mairiporã - Atibaia		Suburbana	Inter	Mairiporã / Atibaia
122.009	Porto Feliz - Capivari	1	Suburbana	Inter	Porto Feliz / Rafard / Capivari
122.010	Jacareí - Moji das Cruzes	1	Suburbana	Inter	Jacareí / Guararema / Moji das Cruzes
122.011	Arujá - Jacareí	1	Suburbana	Inter	Arujá / Santa Isabel / Jacareí
122.012	Santa Isabel - Igaratá		Suburbana	Inter	Santa Isabel / Igaratá
122.013	Santa Isabel - Jacareí		Suburbana	Inter	Santa Isabel / Jacareí
122.014	Jundiaí - Cajamar		Suburbana	Inter	Jundiaí / Cajamar
122.015	Jundiaí - Franco da Rocha	1	Suburbana	Inter	Jundiaí / Várzea Paulista / Franco da Rocha

Obs. As linhas marcadas com (\*) são linhas especiais, não tem obrigação de atender às especificações, mas deverão operar com no mínimo, uma partida por semana, por sentido.

### 3.2 Área de Operação 2

A Área de Operação 2 é composta por 9 polos e 94 municípios a eles vinculados, conforme apresentado a seguir.



Polo	Região de Ribeirão Preto (94)
Batatais (4)	Altinópolis, Batatais, Nuporanga, Santo Antonio da Alegria
Botucatu (7)	Anhembi, Bofete, Botucatu, Conchas, Pardinho, Pratânia, São Manuel
Franca (16)	Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista
Jaú (13)	Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igarapu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Macatuba, Mineiros do Tietê, Torrinha
Piracicaba (13)	Águas de São Pedro, Charqueada, Iracemápolis, Jumirim, Laranjal Paulista, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro, Tietê
Pirassununga (8)	Araras, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú
Ribeirão Preto (21)	Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guataparã, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Orlândia, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho
Rio Claro (6)	Analândia, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro, Santa Gertrudes
São Carlos (6)	Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Ribeirão Bonito, São Carlos

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

### 3.2.1 Linhas do Sistema Atual

As linhas do sistema atual que serão incluídas na Área de Operação 2 são apresentadas a seguir:

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
37	PIRACICABA - LIMEIRA (Via Iracemápolis)	Rodoviária	Intra
38	SÃO PAULO - RIO CLARO	Rodoviária	Inter
39	RIO CLARO - SÃO PEDRO	Suburbana	Intra
40	LIMEIRA - RIO CLARO	Suburbana	Intra
41	LIMEIRA - CORDEIRÓPOLIS	Suburbana	Intra
42	PIRACICABA - IRACEMÁPOLIS	Suburbana	Intra
43	IRACEMÁPOLIS - LIMEIRA	Suburbana	Intra
44	PIRASSUNUNGA - RIO CLARO	Rodoviária	Intra
45	SÃO PAULO - RIO CLARO (Prolongamento até São Bernardo)	Rodoviária	Inter
48	LIMEIRA - CORDEIROPOLIS	Rodoviária	Intra
49	SÃO PAULO - RIO CLARO	Rodoviária	Intra
50	RIO CLARO - PRAIA GRANDE (Vila Mirim)	Rodoviária	Inter
68	PIRACICABA - TORRINHS	Rodoviária	Intra
69	PIRACICABA - JAÚ	Rodoviária	Intra
70	DOIS CORREGOS - BROTAS (Passando por Terrinha)	Rodoviária	Intra
82	FRANCA - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Intra
83	PONTAL - RIBEIRÃO PRETO (Via Sertãozinho)	Suburbana	Intra
84	RIBEIRÃO PRETO - PONTAL (Via Santa Cruz das Posses)	Suburbana	Intra
88	MORRO AGUDO - RIBEIRÃO PRETO (Via Orlândia)	Rodoviária	Intra
89	PONTAL - MORRO AGUDO	Rodoviária	Intra
97	PIRACICABA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
98	LIMEIRA - AMERICANA	Rodoviária	Inter
99	PIRACICABA - PAULINIA	Rodoviária	Inter
630	SÃO PAULO - BOTUCATU (Via SP-209 e SP-280)	Rodoviária	Inter
828	SÃO PAULO - FRANCA (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
2090	PIRACICABA - CHARQUEADA	Suburbana	Intra
2451	JAU - SÃO PAULO (Via SP-255/SP-300/SP-209/SP-280)	Rodoviária	Inter
2457	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
2480	FRANCA - JERIQUARA	Rodoviária	Intra
2712	FRANCA - PEDREGULHO (Usina do Estreito)	Rodoviária	Intra
2749	CAJURU - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
3076	FRANCA - ITIRAPUA	Suburbana	Intra
3353	SAO PEDRO - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
3785	CAJURU - SANTA ROSA DO VITERBO	Rodoviária	Intra
3892	AMERICANA - DESCALVADO	Rodoviária	Inter
4147	JAU - ITAPOLIS	Rodoviária	Inter
4352	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Intra
4361	SÃO PAULO - PIRACICABA - AGUAS DE SÃO PEDRO - SÃO PEDRO	Rodoviária	Inter
4544	IACANGA - BARIRI	Rodoviária	Inter
4596	SÃO PAULO - SÃO CARLOS - RIBEIRÃO PRETO - FRANCA	Rodoviária	Inter
4692	JAU - BORACEIA (Via Estrada Estadual)	Rodoviária	Intra
4735	PIRACICABA - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Intra
4736	RIBEIRÃO PRETO - DIVINOLANDIA	Rodoviária	Inter
5088	TAIÁÇU - JABOTICABAL	Rodoviária	Intra
5584	JARDINOPOLIS - RIBEIRÃO PRETO (Via Anhanguera)	Suburbana	Intra
5593	SÃO PAULO - DESCALVADO	Rodoviária	Inter
5596	SÃO PAULO - TAMBAU	Rodoviária	Inter
5598	FRANCA - SÃO JOSE BELA VISTA	Suburbana	Intra
5847	RIBEIRÃO PRETO - ARARAQUARA (Via Rodovia Estadual)	Rodoviária	Inter
5850	SÃO CARLOS - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Intra
5870	DESCALVADO - SÃO CARLOS	Rodoviária	Intra
5960	ITU - PIRACICABA (Via Rodovia do Açúcar)	Rodoviária	Inter
5999	RAFARD - PIRACICABA (Via Rodovia do Açúcar)	Rodoviária	Inter
6010	SÃO JOAQUIM DA BARRA - PITANGUEIRAS	Rodoviária	Inter
6011	SÃO JOAQUIM DA BARRA - MORRO AGUDO	Suburbana	Intra
6014	SÃO CARLOS - ARARAQUARA	Rodoviária	Inter
6186	COSMOPOLIS - LIMEIRA	Suburbana	Inter
6251	SÃO PAULO - IGARAPAVA	Rodoviária	Inter
6267	RIBEIRÃO PRETO - São PAULO (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
6293	LIMEIRA - ARTUR NOGUEIRA	Rodoviária	Inter
6309	RIBEIRÃO PRETO - SANTA ROSA DO VITERBO (Fazenda Amalia)	Suburbana	Intra
6310	RIBEIRÃO PRETO - RINCÃO	Suburbana	Inter
6312	RIBEIRÃO PRETO - TAQUARITINGA	Suburbana	Inter
6313	RIBEIRÃO PRETO - BEBEDOURO (Via Jaboticabal)	Suburbana	Inter
6315	São SIMÃO - LUIZ ANTONIO	Suburbana	Intra
6319	GUARIBA - RIBEIRÃO PRETO	Suburbana	Inter
6320	RIBEIRÃO PRETO - MOCOCA	Rodoviária	Inter
6321	CACONDE - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter



NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
6322	RIBEIRÃO PRETO - LUIZ ANTONIO	Suburbana	Intra
6376	SÃO PAULO - RIBEIRÃO PRETO (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
6389	PIRACICABA - LIMEIRA	Rodoviária	Intra
6412	RIO DAS PEDRAS - PIRACICABA	Suburbana	Intra
6460	FRANCA - ITUVERAVA	Rodoviária	Intra
6461	FRANCA - RIBEIRÃO CORRENTE	Suburbana	Intra
6503	LIMEIRA - ARARAS (Via Usina São Geronimo e Usina São João)	Rodoviária	Intra
6568	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - TAMBAU (Estrada Municipal)	Rodoviária	Intra
6631	TIETE - CAPIVARI	Rodoviária	Inter
6737	RIBEIRÃO PRETO - GUAIRA	Rodoviária	Inter
6738	RIBEIRÃO PRETO - SERRA AZUL	Suburbana	Intra
6741	RIBEIRÃO PRETO - FRANCA	Rodoviária	Intra
6743	MIGUELOPOLIS - ITUVERAVA	Suburbana	Inter
6745	RIBEIRÃO PRETO - BARRINHA	Suburbana	Intra
6760	SÃO PAULO - BARIRI	Rodoviária	Inter
6766	BATATAIS - VIRADOURO	Rodoviária	Inter
6785	ORLANDIA - SÃO JOSE DA BELA VISTA	Rodoviária	Intra
6875	SÃO JOAQUIM DA BARRA - GUAIRA	Suburbana	Inter
6886	PRADOPOLIS - SERTÃOZINHO (Via Estrada Municipal)	Rodoviária	Intra
6937	ANALANDIA - PIRATININGA	Rodoviária	Inter
6967	FRANCA - PEDREGULHO	Suburbana	Intra
6989	RIBEIRÃO PRETO - IGARAPAVA (Usina Junqueira)	Rodoviária	Intra
7027	RIBEIRÃO PRETO-SANTO ANTONIO ALEGRIA	Rodoviária	Intra
7067	JAU - DOIS CORREGOS (Via Mineiros do Tietê)	Rodoviária	Intra
7080	PIRACICABA – BROTAS (Via Rio Claro Itirapina)	Rodoviária	Intra
7083	PIRACICABA - ARARAQUARA (Via Rio Claro e São Carlos)	Rodoviária	Inter
7118	PIRACICABA - BOTUCATU	Rodoviária	Intra
7119	PIRACICABA - SÃO PEDRO (Via Artemis)	Rodoviária	Intra
7189	SANTA RITA DO PASSA QUATRO - DESCALVADO (Fazenda Calovi)	Rodoviária	Intra
7207	PIRASSUNUNGA - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Rodoviária	Intra
7208	SANTA ROSA DO VITERBO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Rodoviária	Intra
7265	CONCHAS - TIETÊ	Rodoviária	Intra
7301	FRANCA - ITUVERAVA	Rodoviária	Intra
7326	RIBEIRÃO PRETO - CAJURU	Rodoviária	Intra
7327	RIBEIRÃO PRETO - BURITIZAL	Rodoviária	Intra
7394	SÃO PAULO - PORTO FELIZ - TIETE	Rodoviária	Inter
7493	PIRACICABA - CHARQUEADA	Suburbana	Intra
7783	RIBEIRÃO PRETO - MATÃO	Suburbana	Inter
7848	RIBEIRÃO PRETO - AGUAS DA PRATA	Rodoviária	Inter
7860	PRADOPOLIS - BARRINHA	Rodoviária	Intra
7871	CAJURU - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
7872	SÃO CARLOS - ITIRAPINA(Via Rodovia Washington Luis)	Suburbana	Intra
7978	FRANCA - RIFAINA	Rodoviária	Intra
7983	ARARAS - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Intra
7984	DESCALVADO - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Intra
7985	CAJURU - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Inter
7993	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - TAMBAU	Rodoviária	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
7994	ARARAS - TAMBAU	Rodoviária	Intra
7997	PORTO FERREIRA - TAMBAU	Rodoviária	Intra
8001	RIO CLARO - SAO CARLOS (Via Rodovia do Açúcar)	Rodoviária	Intra
8020	SÃO PAULO - PIRACICABA	Rodoviária	Inter
8033	PIRACICABA - SALTINHO	Suburbana	Intra
8034	PIRACICABA - TIETE	Rodoviária	Intra
8134	SÃO PAULO - PIRASSUNUNGA	Rodoviária	Inter
8135	SÃO PAULO - ARARAS	Rodoviária	Inter
8136	CAMPINAS - SANTA RITA DO PASSA QUATRO	Rodoviária	Inter
8137	ARARAS - SANTA RITA DO PASSA QUATRO	Rodoviária	Intra
8184	MOCOCA - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
8200	JABOTICABAL - RIBEIRÃO PRETO	Suburbana	Inter
8267	SÃO PAULO - LARANJAL PAULISTA (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8268	TIETE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8350	LEME - SANTA CRUZ DA CONCEICÃO	Suburbana	Intra
8365	CORDEIROPOLIS - RIO CLARO (Via SP-310)	Rodoviária	Intra
8366	RIO CLARO - SANTA GERTRUDES (Via SP-310)	Rodoviária	Intra
8368	ARARAS - RIO CLARO (Via SP-330 / SP-316 / SP-310)	Rodoviária	Intra
8369	CONCHAL - ARARAS	Rodoviária	Inter
8371	RIBEIRÃO PRETO - SANTA ROSA DO VITERBO	Rodoviária	Intra
8372	RIBEIRÃO PRETO – SÃO SIMÃO (Via Rodovia Anhanguera)	Suburbana	Intra
8373	RIBEIRÃO PRETO - São SIMÃO (Via Bonfim Paulista)	Suburbana	Intra
8374	RIBEIRÃO PRETO - CRAVINHOS (Via Rodovia Anhanguera)	Suburbana	Intra
8375	RIBEIRÃO PRETO - CRAVINHOS (Via Bonfim Paulista)	Suburbana	Intra
8400	RIO CLARO - ITIRAPINA	Suburbana	Intra
8401	SÃO PAULO - ALTINOPOLIS	Rodoviária	Inter
8490	BARIRI - JAU	Rodoviária	Intra
8499	CONCHAS - SÃO PAULO (Via Pereiras e Cesário Lange)	Rodoviária	Inter
8501	LIMEIRA - ENGENHEIRO COELHO	Rodoviária	Inter
8513	PIRACICABA - RIO CLARO	Rodoviária	Intra
8533	JAU - DOIS CORREGOS (Via Guarapua)	Rodoviária	Intra
8534	BARRA BONITA - DOIS CORREGOS	Rodoviária	Intra
8548	PIRACICABA - RIO CLARO	Suburbana	Intra
8551	JAU - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8552	SÃO MANUEL - JAU	Rodoviária	Intra
8553	IGARAÇU DO TIETE - JAU	Rodoviária	Intra
8554	SÃO MANUEL - SÃO PAULO (Via Tietê e Rodovia Mal. Rondon)	Rodoviária	Inter
8556	SÃO MANUEL - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8563	SÃO CARLOS - IBATE	Rodoviária	Intra
8564	SÃO CARLOS - IBATE (Fazenda da Serra)	Suburbana	Intra
8569	PRADOPOLIS - RIBEIRÃO PRETO	Suburbana	Intra
8570	DUMONT - RIBEIRÃO PRETO	Suburbana	Intra
8587	JAU - ITAPUI (Via Estrada Estadual)	Rodoviária	Intra
8640	RIO DAS PEDRAS – PIRACICABA (Via Rodovia SP-308)	Suburbana	Intra
8651	FRANCA - RESTINGA	Suburbana	Intra
8687	RIBEIRÃO PRETO - SERTÃOZINHO	Suburbana	Intra
8688	SERTÃOZINHO - BARRINHA	Suburbana	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8762	RIBEIRÃO PRETO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Rodoviária	Intra
8764	RIBEIRÃO PRETO - TAMBAU	Rodoviária	Intra
8765	RIBEIRÃO PRETO - DESCALVADO	Rodoviária	Intra
8831	JAU - SÃO PAULO (Via Dourados - Campinas)	Rodoviária	Inter
8936	BOTUCATU (Rubião Jr)- PARDINHO (Via Acesso Botucatu - C.Branco)	Suburbana	Intra
8939	ALTINOPOLIS - SERRANA	Rodoviária	Intra
8945	BOFETE - CONCHAS	Rodoviária	Intra
8963	BOCAINA - SÃO CARLOS	Suburbana	Intra
8964	ARARAQUARA - SÃO CARLOS (Via Boa Esperança do Sul)	Suburbana	Inter
9007	JAU - IBITINGA	Rodoviária	Inter
9015	RIBEIRÃO PRETO - PITANGUEIRAS	Suburbana	Inter
9026	RIBEIRÃO PRETO - ALTINOPOLIS (Via Brodowski)	Suburbana	Intra
9027	RIBEIRÃO PRETO – BATATAIS (Via Brodowski)	Suburbana	Intra
9028	RIBEIRÃO PRETO - BRODOWSKI	Suburbana	Intra
9043	RIO CLARO - SANTA GERTRUDES (Via SP-316)	Suburbana	Intra
9080	RIO CLARO - ARARAS (Via SP-191 e SP-330)	Rodoviária	Intra
9131	PIRACICABA - PRAIA GRANDE - ITANHAEM	Rodoviária	Inter
9150	ORLANDIA - MORRO AGUDO	Rodoviária	Intra
9153	ARARAS - RIO CLARO (Via SP-330 e SP-316)	Rodoviária	Intra
9196	RIBEIRÃO PRETO - SERRANA	Suburbana	Intra
9197	RIBEIRÃO PRETO - IGARAPAVA	Rodoviária	Intra
9198	RIBEIRÃO PRETO - ITUVERAVA	Rodoviária	Intra
9199	RIBEIRÃO PRETO - SÃO JOAQUIM DA BARRA	Rodoviária	Intra
9200	RIBEIRÃO PRETO - ORLANDIA	Rodoviária	Intra
9201	SALES DE OLIVEIRA - ORLANDIA	Rodoviária	Intra
9253	RIBEIRÃO PRETO – SANTOS - S.VICENTE - PRAIA GRANDE	Rodoviária	Inter
9272	LARANJAL PAULISTA - PIRACICABA	Suburbana	Intra
9290	BATATAIS - FRANCA (Via SP-334)	Rodoviária	Intra
9291	BATATAIS - FRANCA (Via SP-336)	Rodoviária	Inter
9388	LIMEIRA - ARARAS	Rodoviária	Intra
9389	LIMEIRA - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Intra
9390	PORTO FERREIRA - DESCALVADO	Rodoviária	Intra
9421	FRANCA - SÃO JOAQUIM DA BARRA	Rodoviária	Intra
9500	CAJURU - CASSIA DOS COQUEIROS	Rodoviária	Inter
9645	SÃO JOAQUIM DA BARRA - GUAIRA	Suburbana	Inter

### 3.2.2 Seções Inter-Áreas

As seções inter-áreas descritas a seguir deverão ser obrigatoriamente incorporadas à operação futura da concessionária da Área de Operação 2. A licitante deverá considerar em seu **Plano de Negócios** a obrigatoriedade de operação das seções interáreas descritas e a vedação à operação de outras seções interáreas que não estejam descritas:

SEÇÃO
Aguas de São Pedro - Americana
Aguas de São Pedro - Osasco

SEÇÃO
Aguas de São Pedro - Santa Bárbara d'Oeste
Aguas de São Pedro - São Paulo
Americana - Aguas de São Pedro
Americana - Limeira
Americana - Piracicaba
Americana - São Carlos
Americana - São Pedro
Analândia - Bauru
Analândia - Pederneiras
Analândia - Piratininga
Araçatuba - Ribeirão Preto
Araraquara - Dourado
Araraquara - Limeira
Araraquara - Piracicaba
Araraquara - Ribeirão Bonito
Araraquara - Rio Claro
Araraquara - São Carlos
Araras - Campinas
Araras - São Paulo
Arealva - Bariri
Arealva - Itaju
Artur Nogueira - Limeira
Bariri - Bauru
Bariri - Itápolis
Bariri - Pederneiras
Barra Bonita - Praia Grande
Barra Bonita - Santo André
Barra Bonita - Santos
Barra Bonita - São Bernardo do Campo
Barra Bonita - São Caetano do Sul
Barra Bonita - São Paulo
Barra Bonita - São Vicente
Barretos - Franca
Barretos - Morro Agudo
Barretos - Ribeirão Preto
Barretos - São Joaquim da Barra
Barrinha - Bebedouro
Barrinha - Jaboticabal
Barrinha - Taquaral
Barrinha - Taquaritinga
Batatais - Viradouro
Bauru - Botucatu
Bauru - Dourado
Bauru - Itapuí
Bauru - Itirapina
Bauru - Jaú
Bauru - Ribeirão Bonito
Bauru - Ribeirão Preto

SEÇÃO
Bauru - São Carlos
Bauru - São Manuel
Bebedouro - Ribeirão Preto
Bebedouro - São Paulo
Birigui - Ribeirão Preto
Bocaina - Araraquara
Bocaina – Boa Esperança do Sul
Bofete - Boituva
Bofete – Capela do Alto
Bofete - Cesário Lange
Bofete - Itatinga
Bofete - Osasco
Bofete - Pereiras
Bofete - Porangaba
Bofete - São Paulo
Bofete - Sorocaba
Bofete - Tatuí
Boituva - Laranjal Paulista
Boracéia - Bauru
Boracéia - Pederneiras
Botucatu - Bauru
Botucatu – Capela do Alto
Botucatu - Capivari
Botucatu - Cesário Lange
Botucatu - Itapetininga
Botucatu - Monte Mor
Botucatu - Osasco
Botucatu - Pereiras
Botucatu - Porangaba
Botucatu - Santo André
Botucatu - São Bernardo do Campo
Botucatu - São Caetano do Sul
Botucatu - São Paulo
Botucatu - Sorocaba
Botucatu - Tatuí
Brotas - Americana
Brotas - Campinas
Brotas - Jundiaí
Brotas - Piratininga
Brotas - São Paulo
Cafelândia - Ribeirão Preto
Cajuru - Campinas
Cajuru - Mococa
Cajuru - São Paulo
Campinas - Araras
Campinas - Batatais
Campinas - Cajuru
Campinas - Cordeirópolis

SEÇÃO
Campinas - Franca
Campinas - Leme
Campinas - Limeira
Campinas - Piracicaba
Campinas - Pirassununga
Campinas - Porto Ferreira
Campinas - Rio Claro
Campinas - São Carlos
Campinas - São Simão
Capivari - Piracicaba
Casa Branca - Cajuru
Casa Branca - Ribeirão Preto
Casa Branca - Santa Rita do Passa Quatro
Catanduva - Ribeirão Preto
Cerquilha - Laranjal Paulista
Cerquilha - Piracicaba
Cerquilha - Saltinho
Cesário Lange - Bofete
Cesário Lange - Botucatu
Cesário Lange - Conchas
Conchas - Agudos
Conchas - Areiópolis
Conchas - Bauru
Conchas - Cesário Lange
Conchas - Lençóis Paulista
Conchas - Monte Mor
Conchas - Osasco
Conchas - Pereiras
Conchas - São Paulo
Cravinhos - Casa Branca
Cravinhos - Mococa
Descalvado - Barretos
Descalvado - Bebedouro
Descalvado - Guariba
Descalvado - Jaboticabal
Descalvado - Matão
Descalvado - Pitangueiras
Dois Córregos - São Paulo
Garça - Botucatu
Garça - São Manuel
Guariba - Pradópolis
Guariba - Ribeirão Preto
Ibaté - Araraquara
Ibaté - Barretos
Ibaté - Bebedouro
Ibaté - Gavião Peixoto
Ibaté - Guariba
Ibaté - Ibitinga

SEÇÃO
Ibaté - Jaboticabal
Ibaté - Matão
Ibaté - Nova Europa
Ibaté - Pitangueiras
Ibaté - Tabatinga
Ibitinga - Rio Claro
Ibitinga - São Carlos
Igarapu do Tietê - Praia Grande
Igarapu do Tietê - Santo André
Igarapu do Tietê - Santos
Igarapu do Tietê - São Bernardo do Campo
Igarapu do Tietê - São Caetano do Sul
Igarapu do Tietê - São Paulo
Igarapu do Tietê - São Vicente
Iperó - Laranjal Paulista
Ipuã - São Joaquim da Barra
Itaju - Ibitinga
Itaju - Itápolis
Itápolis - Ribeirão Preto
Itapuí - Araraquara
Itapuí - Bauru
Itapuí - Boa Esperança do Sul
Itapuí - Campinas
Itapuí - Clementina
Itapuí - Iacri
Itapuí - Jundiaí
Itapuí - Parapuã
Itapuí - Rinópolis
Itapuí - Santópolis do Aguapeí
Itapuí - São Paulo
Itapuí - Tupã
Itatinga - Bofete
Itirapina - Araraquara
Itirapina - Bauru
Itirapina - Campinas
Itirapina - Jundiaí
Itirapina - Pederneiras
Itirapina - Piratininga
Itirapina - São Paulo
Itobi - Ribeirão Preto
Itu - Piracicaba
Jaborandi - Morro Agudo
Jaboticabal - Barrinha
Jaboticabal - Ribeirão Preto
Jaboticabal - Sertãozinho
Jaú - Andradina
Jaú - Araçatuba
Jaú - Araraquara



SEÇÃO
Jaú - Bauru
Jaú – Boa Esperança do Sul
Jaú - Itápolis
Jaú - Lins
Jaú - Mirandópolis
Jaú - Pederneiras
Jaú - Piratininga
Jaú - Praia Grande
Jaú - Santo André
Jaú - Santos
Jaú - São Bernardo do Campo
Jaú - São Caetano do Sul
Jaú - São Paulo
Jaú - São Vicente
Laranjal Paulista - Monte Mor
Laranjal Paulista - São Paulo
Leme - Campinas
Leme - São Paulo
Lençóis Paulista - Macatuba
Lençóis Paulista - Igaraçu do Tietê
Lençóis Paulista - Barra Bonita
Lençóis Paulista - São Manuel
Limeira - Americana
Limeira - Andradina
Limeira - Araçatuba
Limeira - Araraquara
Limeira - Artur Nogueira
Limeira - Barretos
Limeira - Bebedouro
Limeira - Campinas
Limeira - Catanduva
Limeira - Jaboticabal
Limeira - Lins
Limeira - Matão
Limeira - Mirandópolis
Limeira - Pindorama
Limeira - São José do Rio Preto
Limeira - São Paulo
Lins - Ribeirão Preto
Luís Antônio - Campinas
Luís Antônio - São Paulo
Marília - Botucatu
Marília - Ribeirão Preto
Marília - São Manuel
Matão - São Carlos
Mineiros do Tietê - São Paulo
Mirassol - Ribeirão Preto
Mococa - Cajuru

SEÇÃO
Mococa - Ribeirão Preto
Mococa - Serra Azul
Mombuca - Américo Brasiliense
Mombuca - Araraquara
Mombuca - Mogi Guaçu
Monte Alto - Ribeirão Preto
Monte Azul Paulista - São Paulo
Morro Agudo - Ipuã
Morro Agudo - Viradouro
Nuporanga - Viradouro
Olímpia - Ribeirão Preto
Orlândia - Guaiúra
Orlândia - Ipuã
Orlândia - Pitangueiras
Orlândia - Viradouro
Osasco - Ibaté
Osasco - Rio Claro
Osasco - São Carlos
Pardinho - Boituva
Pardinho - Capela do Alto
Pardinho - Porangaba
Pardinho - São Paulo
Pardinho - Sorocaba
Pardinho - Tatuí
Pederneiras - Dourado
Pederneiras - Itirapina
Pederneiras - Jaú
Pederneiras - Ribeirão Bonito
Pederneiras - São Carlos
Penápolis - Ribeirão Preto
Pereiras - Botucatu
Pereiras - Conchas
Pereiras - Laranjal Paulista
Piracicaba - Americana
Piracicaba - Aparecida
Piracicaba - Araraquara
Piracicaba - Avanhadava
Piracicaba - Avaré
Piracicaba - Birigui
Piracicaba - Cafelândia
Piracicaba - Campinas
Piracicaba - Cerquilha
Piracicaba - Chavantes
Piracicaba - Indaiatuba
Piracicaba - Ipauçu
Piracicaba - Itanhaém
Piracicaba - Lins
Piracicaba - Mongaguá

SEÇÃO
Piracicaba - Nova Odessa
Piracicaba - Osasco
Piracicaba - Ourinhos
Piracicaba - Piraju
Piracicaba - Pirajuí
Piracicaba - Praia Grande
Piracicaba - Promissão
Piracicaba - Santa Bárbara d'Oeste
Piracicaba - Santa Cruz do Rio Pardo
Piracicaba - Santos
Piracicaba - São José dos Campos
Piracicaba - São Paulo
Piracicaba - São Vicente
Piracicaba - Taubaté
Pirassununga - Águas da Prata
Pirassununga - Campinas
Pirassununga - São Paulo
Pontal - Pitangueiras
Porangaba - Bofete
Porangaba - Botucatu
Porangaba - Conchas
Porangaba - Pardinho
Porto Ferreira - Águas da Prata
Porto Ferreira - Barretos
Porto Ferreira - Bebedouro
Porto Ferreira - Campinas
Porto Ferreira - Guariba
Porto Ferreira - Jaboticabal
Porto Ferreira - Matão
Porto Ferreira - Mococa
Porto Ferreira - Pitangueiras
Porto Ferreira - São João da Boa Vista
Porto Ferreira - São Paulo
Porto Ferreira - Vargem Grande do Sul
Presidente Prudente - Ribeirão Preto
Ribeirão Preto - Águas da Prata
Ribeirão Preto - Américo Brasiliense
Ribeirão Preto - Araraquara
Ribeirão Preto - Barretos
Ribeirão Preto - Bebedouro
Ribeirão Preto - Casa Branca
Ribeirão Preto - Dobrada
Ribeirão Preto - Guaira
Ribeirão Preto - Ipuã
Ribeirão Preto - Jaboticabal
Ribeirão Preto - Matão
Ribeirão Preto - Mococa
Ribeirão Preto - Mogi Guaçu

SEÇÃO
Ribeirão Preto - Monte Azul Paulista
Ribeirão Preto - Olímpia
Ribeirão Preto - Pitangueiras
Ribeirão Preto - Praia Grande
Ribeirão Preto - Santa Ernestina
Ribeirão Preto - Santos
Ribeirão Preto - São João da Boa Vista
Ribeirão Preto - São José do Rio Preto
Ribeirão Preto - São Paulo
Ribeirão Preto - São Vicente
Ribeirão Preto - Severinia
Ribeirão Preto - Taquaral
Ribeirão Preto - Taquaritinga
Ribeirão Preto - Vargem Grande do Sul
Rio Claro - Andradina
Rio Claro - Araçatuba
Rio Claro - Araraquara
Rio Claro - Borborema
Rio Claro - Campinas
Rio Claro - Catanduva
Rio Claro - Gavião Peixoto
Rio Claro - Iacanga
Rio Claro - Ibitinga
Rio Claro - Itápolis
Rio Claro - Lins
Rio Claro - Matão
Rio Claro - Mirandópolis
Rio Claro - Monte Alto
Rio Claro - Nova Europa
Rio Claro - Novo Horizonte
Rio Claro - Pindorama
Rio Claro - Reginópolis
Rio Claro - São José do Rio Preto
Rio Claro - São Paulo
Rio Claro - Tabatinga
Sales Oliveira - Pitangueiras
Sales Oliveira - Viradouro
Salto - Piracicaba
Santa Maria da Serra - Americana
Santa Maria da Serra - Santa Bárbara d'Oeste
Santa Bárbara d'Oeste - Aguas de São Pedro
Santa Bárbara d'Oeste - Limeira
Santa Bárbara d'Oeste - Piracicaba
Santa Bárbara d'Oeste - São Pedro
Santa Cruz da Esperança - Mococa
Santa Cruz das Palmeiras - Águas da Prata
Santa Cruz das Palmeiras - Mococa
Santa Cruz das Palmeiras - São João da Boa Vista

SEÇÃO
Santa Cruz das Palmeiras - Vargem Grande do Sul
Santa Rita do Passa Quatro - Casa Branca
Santa Rita do Passa Quatro – Mococa
Santa Rita do Passa Quatro - São Paulo
Santa Rosa de Viterbo – Campinas
Santa Rosa de Viterbo - São Paulo
Santo André - Aguas de São Pedro
Santo André – Bocaina
Santo André – Botucatu
Santo André – Cordeirópolis
Santo André – Dourado
Santo André – Jaú
Santo André – Limeira
Santo André – Piracicaba
Santo André - Ribeirão Bonito
Santo André - Ribeirão Preto
Santo André - Rio Claro
Santo André - Santa Gertrudes
Santo André - São Carlos
Santo André - São Pedro
São Bernardo do Campo - Aguas de São Pedro
São Bernardo do Campo – Bocaina
São Bernardo do Campo – Cordeirópolis
São Bernardo do Campo – Dourado
São Bernardo do Campo – Jaú
São Bernardo do Campo – Limeira
São Bernardo do Campo – Piracicaba
São Bernardo do Campo - Ribeirão Bonito
São Bernardo do Campo - Ribeirão Preto
São Bernardo do Campo - Rio Claro
São Bernardo do Campo - Santa Gertrudes
São Bernardo do Campo - São Carlos
São Bernardo do Campo - São Pedro
São Caetano do Sul - Aguas de São Pedro
São Caetano do Sul – Bocaina
São Caetano do Sul – Cordeirópolis
São Caetano do Sul – Dourado
São Caetano do Sul – Jaú
São Caetano do Sul – Limeira
São Caetano do Sul – Piracicaba
São Caetano do Sul - Ribeirão Bonito
São Caetano do Sul - Ribeirão Preto
São Caetano do Sul - Rio Claro
São Caetano do Sul - Santa Gertrudes
São Caetano do Sul - São Carlos
São Caetano do Sul - São Pedro
São Carlos – Americana
São Carlos – Araçatuba

SEÇÃO
São Carlos – Araraquara
São Carlos – Birigui
São Carlos – Borborema
São Carlos – Campinas
São Carlos – Catanduva
São Carlos - Colina
São Carlos - Gavião Peixoto
São Carlos – Guaíra
São Carlos – Guariba
São Carlos – Iacanga
São Carlos – Ibitinga
São Carlos – Itápolis
São Carlos – Lins
São Carlos – Matão
São Carlos – Miguelópolis
São Carlos - Monte Alto
São Carlos - Nova Europa
São Carlos - Novo Horizonte
São Carlos – Penápolis
São Carlos – Pindorama
São Carlos – Pitangueiras
São Carlos – Promissão
São Carlos – Reginópolis
São Carlos – Rincão
São Carlos - Santa Lucia
São Carlos - São Paulo
São Carlos – Tabatinga
São Joaquim da Barra – Guaíra
São Joaquim da Barra – Ipuã
São Joaquim da Barra – Pitangueiras
São José do Rio Pardo – Cajuru
São José do Rio Pardo - Ribeirão Preto
São José do Rio Preto – Limeira
São José do Rio Preto - Ribeirão Preto
São José do Rio Preto - Rio Claro
São Manuel - Americana
São Manuel – Bauru
São Manuel - Boituva
São Manuel - Cesário Lange
São Manuel - Itapetininga
São Manuel - Osasco
São Manuel - Pereiras
São Manuel - Porangaba
São Manuel - Santa Bárbara d'Oeste
São Manuel - Santo André
São Manuel - São Bernardo do Campo
São Manuel - São Caetano do Sul
São Manuel - São Paulo

SEÇÃO
São Manuel - Sorocaba
São Manuel – Tatuí
São Paulo - Aguas de São Pedro
São Paulo - Altinópolis
São Paulo – Aramina
São Paulo – Araras
São Paulo – Bariri
São Paulo - Barra Bonita
São Paulo – Batatais
São Paulo - Bebedouro
São Paulo – Bocaina
São Paulo - Botucatu
São Paulo - Brodowski
São Paulo – Cajuru
São Paulo – Colina
São Paulo - Conchas
São Paulo - Cordeirópolis
São Paulo - Descalvado
São Paulo - Dourado
São Paulo - Franca
São Paulo - Guara
São Paulo - Ibaté
São Paulo - Igaraçu do Tietê
São Paulo - Igarapava
São Paulo - Ituverava
São Paulo - Jaú
São Paulo - Laranjal Paulista
São Paulo - Leme
São Paulo - Limeira
São Paulo - Orlândia
São Paulo - Pedregulho
São Paulo - Piracicaba
São Paulo - Pirassununga
São Paulo - Porto Ferreira
São Paulo - Ribeirão Bonito
São Paulo - Ribeirão Preto
São Paulo - Rio Claro
São Paulo - Santa Cruz das Palmeiras
São Paulo - Santa Gertrudes
São Paulo - Santa Rosa de Viterbo
São Paulo - São Carlos
São Paulo - São Joaquim da Barra
São Paulo - São Manuel
São Paulo - São Pedro
São Paulo - Sertãozinho
São Paulo - Tambaú
São Paulo - Tietê
São Pedro - Americana



SEÇÃO
São Pedro - Osasco
São Pedro - Santa Bárbara d'Oeste
São Pedro - São Paulo
São Simão - Campinas
São Simão - São Paulo
Serra Azul - Mococa
Sertãozinho - Bebedouro
Sertãozinho - Jaboticabal
Sertãozinho - Monte Azul Paulista
Sertãozinho - Olímpia
Sertãozinho - Pitangueiras
Sertãozinho - Severinia
Sertãozinho - Taquaral
Severinia - São Paulo
Sorocaba - Botucatu
Sorocaba - Conchas
Tambaú - Mococa
Taquaritinga - Barrinha
Taquaritinga - Ribeirão Preto
Tatuí - Bofete
Tatuí - Botucatu
Tatuí - Conchas
Tatuí - Pardinho
Tatuí - Piracicaba
Tatuí - Saltinho
Tietê - Avaré
Tietê - Chavantes
Tietê - Indaiatuba
Tietê - Ipauçu
Tietê - Monte Mor
Tietê - Ourinhos
Tietê - Piraju
Tietê - Rafard
Tietê - Santa Cruz do Rio Pardo
Tietê - São Paulo
Torrinha - São Paulo

### 3.2.3 Linhas do Plano de Operação Básico

As linhas apresentadas a seguir constituem a referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira da Áres de Operação 2 e possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes.

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
211.001	Altinópolis - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Intra	Altinópolis / Cajuru / Santa Cruz da Esperança / Serrana / Ribeirão Preto
211.002	Santo Antônio da Alegria - Morro Agudo	5	Rodoviária	Intra	Santo Antônio da Alegria / Altinópolis / Batatais / Nuporanga / Sales Oliveira / Orlândia / Morro Agudo
211.003	Botucatu - Jaú	3	Rodoviária	Intra	Botucatu / São Manuel / Igarapu do Tietê / Barra Bonita / Jaú
211.004	Botucatu - Laranjal Paulista	1	Rodoviária	Intra	Botucatu / Conchas / Laranjal Paulista
211.005	São Manuel - Barra Bonita	1	Rodoviária	Intra	São Manuel / Igarapu do Tietê / Barra Bonita
211.006	São Manuel - Piracicaba	3	Rodoviária	Intra	São Manuel / Santa Maria da Serra / São Pedro / Águas de São Pedro / Piracicaba
211.007	Franca - Ribeirão Preto	1	Rodoviária	Intra	Franca / Batatais / Ribeirão Preto
211.008	Igarapava - Ribeirão Preto	6	Rodoviária	Intra	Igarapava / Aramina / Buritizal / Ituverava / Guará / São Joaquim da Barra / Orlândia / Ribeirão Preto
211.009	Ituverava - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Intra	Ituverava / Guará / São Joaquim da Barra / Orlândia / Ribeirão Preto
211.010	São Joaquim da Barra - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Intra	São Joaquim da Barra / Orlândia / Sales Oliveira / Jardinópolis / Ribeirão Preto
211.011	Jaú - Brotas	3	Rodoviária	Intra	Jaú / Mineiros do Tietê / Dois Córregos / Torrinha / Brotas
211.012	Jaú - Dois Córregos	1	Rodoviária	Intra	Jaú / Mineiros do Tietê / Dois Córregos
211.013	Jaú - Itaju	1	Rodoviária	Intra	Jaú / Bariri / Itaju
211.014	Piracicaba - Laranjal Paulista	3	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Saltinho / Tietê / Jumirim / Laranjal Paulista
211.015	Piracicaba - Santa Maria da Serra	2	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Águas de São Pedro / São Pedro / Santa Maria da Serra
211.016	Piracicaba - São Pedro	1	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Águas de São Pedro / São Pedro
211.017	Piracicaba - Leme	2	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Limeira / Araras / Leme
211.018	Piracicaba - Porto Ferreira	4	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Limeira / Araras / Leme / Pirassununga / Porto Ferreira

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
211.019	Piracicaba - Ribeirão Preto	2	Rodoviária	Intra	Piracicaba / Limeira / Leme / Ribeirão Preto
211.020	Pirassununga - Tambaú	2	Rodoviária	Intra	Pirassununga / Porto Ferreira / Santa Cruz das Palmeiras / Tambaú
211.021	Porto Ferreira - Araras	2	Rodoviária	Intra	Porto Ferreira / Pirassununga / Leme / Araras
211.022	Cajuru - São Simão	1	Rodoviária	Intra	Cajuru / Santa Rosa de Viterbo / São Simão
211.023	Morro Agudo - Pontal	2	Rodoviária	Intra	Morro Agudo / Orlândia / Sales Oliveira / Pontal
211.024	Morro Agudo - Ribeirão Preto	1	Rodoviária	Intra	Morro Agudo / Orlândia / Ribeirão Preto
211.025	Ribeirão Preto - Rifaina	4	Rodoviária	Intra	Ribeirão Preto / Batatais / Franca / Cristais Paulista / Pedregulho / Rifaina
211.026	Ribeirão Preto - Araras	5	Rodoviária	Intra	Ribeirão Preto / Cravinhos / Santa Rita do Passa Quatro / Porto Ferreira / Pirassununga / Leme / Araras
211.027	Ribeirão Preto - Tambaú	3	Rodoviária	Intra	Ribeirão Preto / Cravinhos / São Simão / Santa Rosa de Viterbo / Tambaú
211.028	Ribeirão Preto - Pradópolis	1	Rodoviária	Intra	Ribeirão Preto / Dumont / Pradópolis
211.029	Ribeirão Preto - São Simão	1	Rodoviária	Intra	Ribeirão Preto / Cravinhos / São Simão
211.030	Rio Claro - Santa Maria da Serra	3	Rodoviária	Intra	Rio Claro / Ipeúna / Charqueada / São Pedro / Santa Maria da Serra
211.031	Rio Claro - Porto Ferreira	3	Rodoviária	Intra	Rio Claro / Araras / Leme / Pirassununga / Porto Ferreira
211.032	Rio Claro - Analândia	1	Rodoviária	Intra	Rio Claro / Corumbataí / Analândia
211.033	São Carlos - Jaú	3	Rodoviária	Intra	São Carlos / Ribeirão Bonito / Dourado / Bocaina / Jaú
211.034	São Carlos - Piracicaba	1	Rodoviária	Intra	São Carlos / Itirapina / Piracicaba
211.035	São Carlos - Pirassununga	2	Rodoviária	Intra	São Carlos / Descalvado / Porto Ferreira / Pirassununga
211.036	São Carlos - Ribeirão Preto		Rodoviária	Intra	São Carlos / Ribeirão Preto
212.001	Itápolis - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Inter	Itápolis / Taquaritinga / Monte Alto / Jaboticabal / Ribeirão Preto
212.002	Barretos - São Joaquim da Barra	2	Rodoviária	Inter	Barretos / Guaíra / Ipuã / São Joaquim da Barra
212.003	Arealva - Bariri	1	Rodoviária	Inter	Arealva / Itaju / Bariri
212.004	Motuca - Ribeirão Preto	2	Rodoviária	Inter	Motuca / Rincão / Guataporã / Ribeirão Preto
212.005	Bauru - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Jaú / Araraquara / Ribeirão Preto
212.006	Lençóis Paulista - Jaú	2	Rodoviária	Inter	Lençóis Paulista / Macatuba / Pederneiras / Jaú

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
212.007	Bebedouro - Ribeirão Preto	2	Rodoviária	Inter	Bebedouro / Pitangueiras / Sertãozinho / Ribeirão Preto
212.008	Botucatu - São Paulo		Rodoviária	Inter	Botucatu / São Paulo
212.009	Botucatu - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Botucatu / Conchas / Pereiras / São Paulo
212.010	São Manuel - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	São Manuel / Botucatu / São Paulo
212.011	São Manuel - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	São Manuel / Botucatu / Bofete / São Paulo
212.012	São Manuel - Sorocaba	3	Rodoviária	Inter	São Manuel / Botucatu / Conchas / Porto Feliz / Sorocaba
212.013	Campinas - Pirassununga	2	Rodoviária	Inter	Campinas / Araras / Leme / Pirassununga
212.014	Campinas - Porto Ferreira	3	Rodoviária	Inter	Campinas / Araras / Leme / Pirassununga / Porto Ferreira
212.015	Campinas - Rio Claro	2	Rodoviária	Inter	Campinas / Limeira / Cordeirópolis / Rio Claro
212.016	Rincão - São Carlos	2	Rodoviária	Inter	Rincão / Santa Lúcia / Américo Brasiliense / São Carlos
212.017	Catanduva - Ribeirão Preto	1	Rodoviária	Inter	Catanduva / Jaboticabal / Ribeirão Preto
212.018	Franca - Barretos		Rodoviária	Inter	Franca / Barretos
212.019	Franca - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Franca / Batatais / São Paulo
212.020	Igarapava - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Igarapava / Ituverava / Guará / São Joaquim da Barra / São Paulo
212.021	Guariba - Ribeirão Preto	1	Rodoviária	Inter	Guariba / Jaboticabal / Ribeirão Preto
212.022	Barra Bonita - Lençóis Paulista	2	Rodoviária	Inter	Barra Bonita / Igarapu do Tietê / Macatuba / Lençóis Paulista
212.023	Brotas - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Brotas / Itirapina / Rio Claro / Campinas / São Paulo
212.024	Dois Córregos - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Dois Córregos / Mineiros do Tietê / Igarapu do Tietê / São Manuel / São Paulo
212.025	Jaú - Lins	1	Rodoviária	Inter	Jaú / Bauru / Lins
212.026	Jaú - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Jaú / Barra Bonita / São Paulo
212.027	Laranjal Paulista - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Laranjal Paulista / Tietê / Cerquilha / São Paulo
212.028	Laranjal Paulista - Sorocaba	2	Rodoviária	Inter	Laranjal Paulista / Tietê / Porto Feliz / Sorocaba
212.029	Laranjal Paulista - Sorocaba	4	Rodoviária	Inter	Laranjal Paulista / Tietê / Cerquilha / Boituva / Iperó / Sorocaba
212.030	Piracicaba - Campinas		Rodoviária	Inter	Piracicaba / Campinas
212.031	Piracicaba - Santos	2	Rodoviária	Inter	Piracicaba / Santa Bárbara d'Oeste / Americana / Santos

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
212.032	Piracicaba - São Paulo		Rodoviária	Inter	Piracicaba / São Paulo
212.033	Piracicaba - Sorocaba	3	Rodoviária	Inter	Piracicaba / Capivari / Salto / Itu / Sorocaba
212.034	Piracicaba - Tatuí	3	Rodoviária	Inter	Piracicaba / Saltinho / Tietê / Cerquilha / Tatuí
212.035	São Pedro - Santa Bárbara d'Oeste	2	Rodoviária	Inter	São Pedro / Águas de São Pedro / Piracicaba / Santa Bárbara d'Oeste
212.036	São Pedro - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	São Pedro / Águas de São Pedro / São Paulo
212.037	Araras - São Paulo		Rodoviária	Inter	Araras / São Paulo
212.038	Porto Ferreira - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Porto Ferreira / Pirassununga / Leme / Araras / São Paulo
212.039	Tambaú - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Tambaú / Santa Cruz das Palmeiras / Porto Ferreira / Pirassununga / São Paulo
212.040	Cajuru - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Cajuru / Santa Rosa de Viterbo / Leme / São Paulo
212.041	Orlândia - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Orlândia / Ribeirão Preto / Leme / São Paulo
212.042	Ribeirão Preto - São Paulo		Rodoviária	Inter	Ribeirão Preto / São Paulo
212.043	Rio Claro - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Rio Claro / Cordeirópolis / São Paulo
212.044	Descalvado - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Descalvado / São Carlos / São Paulo
212.045	São Carlos - Campinas	1	Rodoviária	Inter	São Carlos / Americana / Campinas
212.046	São Carlos - São Paulo		Rodoviária	Inter	São Carlos / São Paulo
212.047	Araraquara - Pirassununga	3	Rodoviária	Inter	Araraquara / São Carlos / Descalvado / Porto Ferreira / Pirassununga
212.048	São Paulo - Limeira		Rodoviária	Inter	São Paulo / Limeira
212.049	Cesário Lange - Laranjal Paulista	1	Rodoviária	Inter	Cesário Lange / Pereiras / Laranjal Paulista
212.050	Tatuí - Botucatu	3	Rodoviária	Inter	Tatuí / Cesário Lange / Porangaba / Bofete / Botucatu
212.051	Tatuí - Conchas	2	Rodoviária	Inter	Tatuí / Cesário Lange / Porangaba / Conchas
212.052	Severinia - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Severinia / Monte Azul Paulista / Bebedouro / São Paulo
212.053	Colina - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Colina / Bebedouro / São Paulo
212.054	Sertãozinho - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Sertãozinho / Ribeirão Preto / São Paulo
212.055	Aramina - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Aramina / Pedregulho / Franca / São Paulo
212.056	Santa Gertrudes - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Santa Gertrudes / Piracicaba / São Paulo
212.057	Ibaté - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Ibaté / São Carlos / São Paulo

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
212.058	Dourado - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Dourado / Ribeirão Bonito / São Carlos / São Paulo
212.059	Itapuí - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Itapuí / Jaú / São Paulo
212.060	Bocaina - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Bocaina / Jaú / São Paulo
212.061	Bariri - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Bariri / Jaú / São Paulo
212.062	Torrinha - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Torrinha / Jaú / São Paulo
212.063	Araraquara - São Carlos	2	Rodoviária	Inter	Araraquara / Ribeirão Bonito / Dourado / São Carlos
212.064	Guaíra - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Inter	Guaíra / Barretos / Jaborandi / Morro Agudo / Ribeirão Preto
212.065	Catanduva - São Carlos	3	Rodoviária	Inter	Catanduva / Santa Adélia / Matão / Araraquara / São Carlos
212.066	Jaboticabal - Ribeirão Preto		Rodoviária	Inter	Jaboticabal / Ribeirão Preto
212.067	Araraquara - Trabiçu	1	Rodoviária	Inter	Araraquara / Boa Esperança do Sul / Trabiçu
212.068	Campinas - Tambaú	5	Rodoviária	Inter	Campinas / Araras / Leme / Pirassununga / Porto Ferreira / Santa Rita do Passa Quatro / Tambaú
212.069	Ribeirão Preto - Campinas		Rodoviária	Inter	Ribeirão Preto / Campinas
212.070	Avaré - Botucatu	2	Rodoviária	Inter	Avaré / Pratânia / São Manuel / Botucatu
212.071	Bauru - Rio Claro	2	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Brotas / Rio Claro
221.001	Altinópolis - Batatais		Suburbana	Intra	Altinópolis / Batatais
221.002	Batatais - Brodósqui		Suburbana	Intra	Batatais / Brodósqui
221.003	Batatais - Ribeirão Preto	1	Suburbana	Intra	Batatais / Brodósqui / Ribeirão Preto
221.004	Botucatu - Pardinho		Suburbana	Intra	Botucatu / Pardinho
221.005	Botucatu - São Manuel		Suburbana	Intra	Botucatu / São Manuel
221.006	Conchas - Bofete		Suburbana	Intra	Conchas / Bofete
221.007	Franca - Guará	2	Suburbana	Intra	Franca / São José da Bela Vista / São Joaquim da Barra / Guará
221.008	Franca - Ituverava	2	Suburbana	Intra	Franca / Cristais Paulista / Jequitanga / Ituverava

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
221.009	Franca - Pedregulho	1	Suburbana	Intra	Franca / Cristais Paulista / Pedregulho
221.010	Franca - Restinga		Suburbana	Intra	Franca / Restinga
221.011	Franca - Ribeirão Corrente		Suburbana	Intra	Franca / Ribeirão Corrente
221.012	Franca - São José da Bela Vista		Suburbana	Intra	Franca / São José da Bela Vista
221.013	Itirapuã - Franca	1	Suburbana	Intra	Itirapuã / Patrocínio Paulista / Franca
221.014	São Joaquim da Barra - Ipuã		Suburbana	Intra	São Joaquim da Barra / Ipuã
221.015	São Joaquim da Barra - Morro Agudo		Suburbana	Intra	São Joaquim da Barra / Morro Agudo
221.016	Barra Bonita - Dois Córregos	1	Suburbana	Intra	Barra Bonita / Mineiros do Tietê / Dois Córregos
221.017	Barra Bonita - Jaú		Suburbana	Intra	Barra Bonita / Jaú
221.018	Bocaina - Jaú		Suburbana	Intra	Bocaina / Jaú
221.019	Igaraçu do Tietê - Jaú	1	Suburbana	Intra	Igaraçu do Tietê / Barra Bonita / Jaú
221.020	Jaú - Bariri	2	Suburbana	Intra	Jaú / Itapuí / Boracéia / Bariri
221.021	Jaú - Itapuí		Suburbana	Intra	Jaú / Itapuí
221.022	Jaú - Mineiros do Tietê		Suburbana	Intra	Jaú / Mineiros do Tietê
221.023	Águas de São Pedro - São Pedro		Suburbana	Intra	Águas de São Pedro / São Pedro
221.024	Limeira - Iracemápolis		Suburbana	Intra	Limeira / Iracemápolis
221.025	Limeira - Piracicaba	1	Suburbana	Intra	Limeira / Iracemápolis / Piracicaba
221.026	Limeira - Araras		Suburbana	Intra	Limeira / Araras

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
221.027	Limeira - Rio Claro	2	Suburbana	Intra	Limeira / Cordeirópolis / Santa Gertrudes / Rio Claro
221.028	Piracicaba - Charqueada		Suburbana	Intra	Piracicaba / Charqueada
221.029	Piracicaba - Rio Claro		Suburbana	Intra	Piracicaba / Rio Claro
221.030	Rio das Pedras - Piracicaba		Suburbana	Intra	Rio das Pedras / Piracicaba
221.031	Araras - Cordeirópolis		Suburbana	Intra	Araras / Cordeirópolis
221.032	Leme - Santa Cruz da Conceição		Suburbana	Intra	Leme / Santa Cruz da Conceição
221.033	Santa Rita do Passa Quatro - Porto Ferreira		Suburbana	Intra	Santa Rita do Passa Quatro / Porto Ferreira
221.034	Brodósqui - Ribeirão Preto		Suburbana	Intra	Brodósqui / Ribeirão Preto
221.035	Cravinhos - Ribeirão Preto		Suburbana	Intra	Cravinhos / Ribeirão Preto
221.036	Ribeirão Preto - Barrinha		Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Barrinha
221.037	Ribeirão Preto - Barrinha	1	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Sertãozinho / Barrinha
221.038	Ribeirão Preto - Cássia dos Coqueiros	4	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Serrana / Serra Azul / Santa Cruz da Esperança / Cajuru / Cássia dos Coqueiros
221.039	Ribeirão Preto - Guataporá	3	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Sertãozinho / Dumont / Pradópolis / Guataporá
221.040	Ribeirão Preto - Jardinópolis		Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Jardinópolis
221.041	Ribeirão Preto - Luís Antônio	2	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Cravinhos / São Simão / Luís Antônio
221.042	Ribeirão Preto - Pontal	1	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Sertãozinho / Pontal
221.043	Ribeirão Preto - Pradópolis	2	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Sertãozinho / Barrinha / Pradópolis
221.044	Ribeirão Preto - Serra Azul	1	Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Serrana / Serra Azul




Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
221.045	Ribeirão Preto - Serrana		Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Serrana
221.046	Ribeirão Preto - Sertãozinho		Suburbana	Intra	Ribeirão Preto / Sertãozinho
221.047	Analândia - Pirassununga		Suburbana	Intra	Analândia / Pirassununga
221.048	Rio Claro - Araras		Suburbana	Intra	Rio Claro / Araras
221.049	Rio Claro - Ipeúna		Suburbana	Intra	Rio Claro / Ipeúna
221.050	Rio Claro - Santa Gertrudes		Suburbana	Intra	Rio Claro / Santa Gertrudes
221.051	Descalvado - Porto Ferreira		Suburbana	Intra	Descalvado / Porto Ferreira
221.052	Ibaté - São Carlos		Suburbana	Intra	Ibaté / São Carlos
221.053	Itirapina - Analândia		Suburbana	Intra	Itirapina / Analândia
221.054	Ribeirão Bonito - São Carlos		Suburbana	Intra	Ribeirão Bonito / São Carlos
221.055	São Carlos - Descalvado		Suburbana	Intra	São Carlos / Descalvado
221.056	São Carlos - Dourado	1	Suburbana	Intra	São Carlos / Ribeirão Bonito / Dourado
221.057	São Carlos - Itirapina		Suburbana	Intra	São Carlos / Itirapina
222.001	Araraquara - São Carlos	1	Suburbana	Inter	Araraquara / Ibaté / São Carlos
222.002	Lençóis Paulista - Macatuba		Suburbana	Inter	Lençóis Paulista / Macatuba
222.003	Americana - Limeira		Suburbana	Inter	Americana / Limeira
222.004	Guariba - Pradópolis		Suburbana	Inter	Guariba / Pradópolis
222.005	Jaboticabal - Barrinha		Suburbana	Inter	Jaboticabal / Barrinha

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
222.006	Jaboticabal - Ribeirão Preto	2	Suburbana	Inter	Jaboticabal / Barrinha / Sertãozinho / Ribeirão Preto
222.007	Laranjal Paulista - Iperó	3	Suburbana	Inter	Laranjal Paulista / Tietê / Cerquilha / Boituva / Iperó
222.008	Limeira - Artur Nogueira		Suburbana	Inter	Limeira / Artur Nogueira
222.009	Bebedouro - Ribeirão Preto	3	Suburbana	Inter	Bebedouro / Viradouro / Pitangueiras / Sertãozinho / Ribeirão Preto
222.010	Santa Bárbara d'Oeste - Piracicaba		Suburbana	Inter	Santa Bárbara d'Oeste / Piracicaba
222.011	Araras - Conchal		Suburbana	Inter	Araras / Conchal

Obs. As linhas marcadas com (\*) são linhas especiais, não tem obrigação de atender às especificações, mas deverão operar com no mínimo, uma partida por semana, por sentido.

### 3.3 Área de Operação 3

A Área de Operação 3 é composta por 12 polos e 153 municípios a eles vinculados, conforme apresentado a seguir.



Polo	Região de São José do Rio Preto (153)
Araraquara (15)	Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Dobrada, Gavião Peixoto, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Tabatinga, Trabiju
Barretos (6)	Barretos, Colômbia, Guaiara, Ipuã, Jaborandi, Miguelópolis
Bebedouro (10)	Bebedouro, Colina, Monte Azul Paulista, Pirangi, Severínia, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro
Catanduva (17)	Ariranha, Borborema, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Fernando Prestes, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã
Fernandópolis (11)	Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Guarani d'Oeste, Indaiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, São João das Duas Pontes, São João de Iracema
Jaboticabal (7)	Cândido Rodrigues, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto
Jales (19)	Aparecida d'Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Mesópolis, Palmeira d'Oeste, Paranapuã, Pontalinda, Populina, Santa Albertina, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Suzanópolis, Turmalina, Urânia, Vitória Brasil
Nhandeara (15)	Auriflama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guzolândia, Ilha Solteira, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Sud Mennucci, Turiúba
Olímpia (3)	Altair, Guaraci, Olímpia
Santa Fé do Sul (6)	Nova Canaã Paulista, Rubinéia, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Três Fronteiras
São José do Rio Preto (34)	Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiquã, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urupês, Zacarias
Votuporanga (10)	Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil, Votuporanga

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

### 3.3.1. Linhas do Sistema Atual

As linhas do sistema atual que serão incluídas na Área de Operação 3 são apresentadas a seguir:

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
2	PEREIRA BARRETO-ILHA SOLTEIRA	Suburbana	Intra
3	RIO GRANDE - SANTA ALBERTINA - JALES	Suburbana	Intra
4	JALES- POPULINA	Suburbana	Intra
5	JALES - POPULINA	Suburbana	Intra
85	VIRADOURO - RIBEIRÃO PRETO	Suburbana	Inter
86	VIRADOURO - BEBEDOURO	Suburbana	Intra
87	COLINA - VIRADOURO	Suburbana	Intra
90	VIRADOURO - PITANGUEIRAS	Suburbana	Intra
91	JABOTICABAL - GUARIBA	Suburbana	Intra
92	GUARIBA - RINCAO	Suburbana	Intra
93	JABOTICABAL - GUARIBA	Suburbana	Intra
94	ARARAQUARA - RINCÃO	Suburbana	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
95	GUARIBA - SANTA ERNESTINA	Suburbana	Intra
96	MATÃO - ARARAQUARA	Suburbana	Intra
280	PEREIRA BARRETO - DRACENA	Rodoviária	Inter
577	SÃO JOSE DO RIO PRETO - NHANDEARA	Suburbana	Intra
833	COLINA - BARRETOS	Suburbana	Intra
872	SÃO JOSE DO RIO PRETO - URUPES	Suburbana	Intra
935	SÃO JOSE DO RIO PRETO - ILHA SOLTEIRA	Rodoviária	Intra
1237	SÃO JOSE DO RIO PRETO - NOVO HORIZONTE	Suburbana	Intra
1384	SÃO PAULO - SÃO JOSE DO RIO PRETO (Via rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
2323	PAULO DE FARIA - VOTUPORANGA (Via SP-485)	Rodoviária	Intra
3807	MACAUBAL – VOTUPORANGA (Via SP-310/SP-461)	Suburbana	Intra
3931	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SANTA CLARA D'OESTE	Rodoviária	Intra
4036	TABAPUÃ – OLIMPIA (Via Estrada Estadual)	Suburbana	Intra
4246	SÃO PAULO - OLIMPIA	Rodoviária	Inter
4268	CARDOSO - VOTUPORANGA (Via SP-461)	Rodoviária	Intra
4390	SÃO JOSE DO RIO PRETO – COSMORAMA (Via SP-310/SP-320)	Suburbana	Intra
4488	PONTES GESTAL - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Intra
4626	ARAÇATUBA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
4719	SÃO JOSE DO RIO PRETO - MIRASSOL	Suburbana	Intra
4720	SÃO JOSE DO RIO PRETO - NEVES PAULISTA	Suburbana	Intra
4721	SÃO JOSE DO RIO PRETO - MONTE APRAZIVEL	Suburbana	Intra
4722	SÃO JOSE DO RIO PRETO - PEREIRA BARRETO	Rodoviária	Intra
4818	NHANDEARA - ARAÇATUBA	Suburbana	Inter
4832	SÃO JOSE DO RIO PRETO - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
4845	BAURU - ARARAQUARA	Rodoviária	Inter
4889	SÃO PAULO - JALES - SANTA FE DO SUL	Rodoviária	Inter
4895	TANABI - JOSE BONIFACIO (Via Nipoã)	Rodoviária	Intra
5062	CATANDUVA - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
5076	TANABI - RIOLANDIA	Rodoviária	Intra
5084	SANTA FE DO SUL- ILHA SOLTEIRA	Suburbana	Intra
5277	ARARAQUARA - RIBEIRÃO BONITO	Suburbana	Inter
5324	ARARAQUARA - MATÃO	Suburbana	Intra
5362	ARIRANHA - CATANDUVA	Suburbana	Intra
5757	AURIFLAMA - PEREIRA BARRETO (Ilha Solteira)	Rodoviária	Intra
5759	JALES – PONTALINDA	Suburbana	Intra
5806	ILHA SOLTEIRA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5844	ARARAQUARA - ITAPOLIS	Rodoviária	Intra
5846	NOVO HORIZONTE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5848	MONTE ALTO - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5849	ARARAQUARA - AMERICO BRASILIENSE (Via Sanatório - A)	Suburbana	Intra
5915	NOVO HORIZONTE - CATANDUVA	Suburbana	Intra
5918	ARARAQUARA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Intra
5919	IBIRA - CATANDUVA	Suburbana	Intra
5921	CATANDUVA - MARAPUANA	Suburbana	Intra
5922	CATANDUVA - IBITINGA	Suburbana	Intra
5923	CATANDUVA - MONTE AZUL PAULISTA	Suburbana	Intra
5924	CATANDUVA - CAJOBI	Suburbana	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
5925	CATANDUVA - BEBEDOURO	Suburbana	Intra
6234	LOURDES - JOSE BONIFACIO	Suburbana	Inter
6311	RIBEIRÃO PRETO - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
6316	BARRETOS - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Inter
6415	APARECIDA D'OESTE - SANTA FE DO SUL	Suburbana	Inter
6429	BARRETOS - MORRO AGUDO	Suburbana	Inter
6580	OLIMPIA - BEBEDOURO	Rodoviária	Intra
6744	MIGUELOPOLIS - GUAIRA	Rodoviária	Intra
6781	TUPÃ - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
6782	JOSE BONIFACIO - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
6826	NEVES PAULISTA - JOSE BONIFACIO (Santa Luzia)	Suburbana	Intra
6832	SÃO JOSE DO RIO PRETO - BARRETOS	Suburbana	Intra
6858	SÃO PAULO - ARARAQUARA (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
6873	AURIFLAMA - FERNANDOPOLIS	Suburbana	Inter
6899	SÃO PAULO - PEREIRA BARRETO(Via SP-300)	Rodoviária	Inter
7095	CAMPINAS - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
7104	BARRETOS - GUAIRA	Suburbana	Intra
7139	BARRETOS - SÃO JOAQUIM DA BARRA	Suburbana	Inter
7211	BARRETOS - OLIMPIA	Rodoviária	Inter
7246	SALES - IBIRA	Suburbana	Intra
7325	SÃO JOSE DO RIO PRETO - POLONI	Suburbana	Intra
7361	SÃO PAULO - JOSE BONIFACIO	Rodoviária	Inter
7365	JABOTICABAL - PRADOPOLIS	Suburbana	Inter
7461	SÃO PAULO - MIGUELOPOLIS	Rodoviária	Inter
7580	SÃO CARLOS - ARARAQUARA	Suburbana	Inter
7640	SÃO PAULO - IBITINGA	Rodoviária	Inter
7684	SÃO JOSE DO RIO PRETO - APARECIDA	Rodoviária	Inter
7831	STA. FE DO SUL-RIBEIRÃO PRETO(Via SP-320/SP-310/SP-351/SP-322)	Rodoviária	Inter
7832	ILHA SOLTEIRA - RIBEIRÃO PRETO (Via SP-310/425/322/333)	Rodoviária	Inter
7856	SÃO JOSE DO RIO PRETO - BALSAMO	Suburbana	Intra
7903	SÃO PAULO - CATANDUVA (Via Rodovia dos Bandeirantes)	Rodoviária	Inter
7938	NOVA EUROPA – ITAPOLIS	Rodoviária	Intra
8117	IBITINGA - BORBOREMA	Rodoviária	Intra
8125	URUPES - CATANDUVA	Suburbana	Intra
8127	SÃO JOSE DO RIO PRETO - APARECIDA D'OESTE	Rodoviária	Intra
8128	SÃO JOSE DO RIO PRETO - VOTUPORANGA	Suburbana	Intra
8129	SÃO JOSE DO RIO PRETO - COSMORAMA	Suburbana	Intra
8131	JALES - RUBINEIA	Suburbana	Intra
8142	SÃO JOSE DO RIO PRETO - GUAPIAÇU	Suburbana	Intra
8168	CATANDUVA - LINS	Rodoviária	Inter
8169	CAMPINAS - ARARAQUARA	Rodoviária	Inter
8171	SÃO JOSE DO RIO PRETO - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
8180	CAMPINAS - BARRETOS	Rodoviária	Inter
8185	SÃO JOSE DO RIO PRETO - IBIRA	Suburbana	Intra
8232	ARARAQUARA - SÃO JOSE DO RIO PRETO(Via Pindorama)	Rodoviária	Intra
8292	VOTUPORANGA - NHANDEARA	Rodoviária	Intra
8312	PINDORAMA - CATANDUVA	Suburbana	Intra



NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8325	ARARAQUARA - NOVO HORIZONTE	Rodoviária	Intra
8326	ARARAQUARA - IBITINGA	Rodoviária	Intra
8338	SÃO PAULO - ARARAQUARA	Rodoviária	Inter
8339	ARARAQUARA - MONTE ALTO	Rodoviária	Intra
8404	VOTUPORANGA - ALVARES FLORENCE (Via SP-320/SP-461)	Rodoviária	Intra
8419	CATANDUVA - SANTA ADELIA	Suburbana	Intra
8426	RIBEIRÃO PRETO - BARRETOS (Via SP-322)	Rodoviária	Inter
8463	SANTA FE DO SUL - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
8467	ARARAQUARA - MATÃO	Suburbana	Intra
8472	ARARAQUARA - MATÃO	Suburbana	Intra
8475	CATANDUVA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
8478	SÃO PAULO - BARRETOS	Rodoviária	Inter
8479	ARARAQUARA - JABOTICABAL	Suburbana	Intra
8601	ARARAQUARA - NOVA EUROPA	Suburbana	Intra
8615	BARRETOS – MIGUELOPOLIS (Via SP-326/SP-425)	Rodoviária	Intra
8616	NOVO HORIZONTE - TAQUARITINGA (Via Rodovia SP-333)	Suburbana	Intra
8695	MATÃO - TAQUARITINGA	Suburbana	Intra
8725	SÃO JOSE DO RIO PRETO - MACAUBAL	Suburbana	Intra
8760	PEREIRA BARRETO - SUD MENUCCI	Suburbana	Intra
8803	PALESTINA - VOTUPORANGA	Rodoviária	Intra
8806	VOTUPORANGA - INDIAPORA (Via SP-461)	Rodoviária	Intra
8808	AMERICO DE CAMPOS - VOTUPORANGA (Via SP-479)	Suburbana	Intra
8809	PONTES GESTAL - VOTUPORANGA (Via SPV-098/SP-461)	Rodoviária	Intra
8823	VOTUPORANGA - RIOLANDIA (Via Alvares Florence)	Rodoviária	Intra
8832	ARARAQUARA - São JOSE DO RIO PRETO (Via Matão)	Rodoviária	Intra
8889	CATANDUVA - TABAPUÃ (Via Rodovia Municipal)	Suburbana	Intra
8927	OLIMPIA - SÃO PAULO (Serviço Leito)	Rodoviária	Inter
8982	JALES - PEREIRA BARRETO	Suburbana	Intra
8986	BARRETOS - COLUMBIA	Suburbana	Inter
9000	CAJOBI - OLIMPIA	Suburbana	Intra
9002	SÃO JOSE DO RIO PRETO - MIRASSOLANDIA (Via Ipiguá)	Suburbana	Intra
9010	BURITAMA - VOTUPORANGA (Via SP-485/SP-300)	Suburbana	Inter
9013	RIBEIRÃO PRETO - OLIMPIA	Rodoviária	Inter
9017	MIRASSOL - JACI	Suburbana	Intra
9024	COSMORAMA- FERNANDOPOLIS	Suburbana	Intra
9035	UBARANA - JOSE BONIFACIO	Suburbana	Intra
9036	UBARANA - ADOLFO	Suburbana	Intra
9037	ADOLFO - SÃO JOSE RIO PRETO	Suburbana	Intra
9038	SALES - ADOLFO - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
9039	NOVA ALIANCA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
9082	SÃO PAULO - VOTUPORANGA	Rodoviária	Inter
9084	SÃO PAULO - JALES	Rodoviária	Inter
9113	SÃO JOSE DO RIO PRETO - ARAÇATUBA	Rodoviária	Inter
9188	CARDOSO - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Intra
9246	CATANDUVA - MONTE AZUL PAULISTA	Suburbana	Intra
9414	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SÃO VICENTE - PRAIA GRANDE	Rodoviária	Inter
9428	ARARAQUARA - PORTO FERREIRA	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
9429	ARARAQUARA - JABOTICABAL	Suburbana	Intra
9430	ARARAQUARA - BARRETOS	Rodoviária	Inter
9440	NIPOÃ - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
9707	MATÃO - DOBRADA - SANTA ERNESTINA	Suburbana	Intra

### 3.3.2. seções Interáreas

As seções interáreas descritas a seguir deverão ser obrigatoriamente incorporadas à operação futura da concessionária da Área de Operação 3. A licitante deverá considerar em seu **Plano de Negócios** a obrigatoriedade de operação das seções interáreas descritas e a vedação à operação de outras seções interáreas que não estejam descritas:

SEÇÃO
Altair - São Paulo
Americana - Barretos
Americana - Bebedouro
Americana - Estrela d'Oeste
Americana - Fernandópolis
Americana - Jaboticabal
Americana - Jales
Americana - Mirassol
Americana - Tanabi
Americana - Votuporanga
Andradina - Ilha Solteira
Andradina - Pereira Barreto
Andradina - São José do Rio Preto
Araçatuba - Auriflama
Araçatuba - Jales
Araçatuba - José Bonifácio
Araçatuba - Nova Luzitania
Araraquara - Aparecida
Araraquara - Araçatuba
Araraquara - Birigui
Araraquara - Descalvado
Araraquara - Iacanga
Araraquara - Lins
Araraquara - Penápolis
Araraquara - Porto Ferreira
Araraquara - Promissão
Araraquara - Reginópolis
Araraquara - Ribeirão Bonito
Araraquara - São Carlos
Araraquara - São José dos Campos



SEÇÃO
Araraquara - São Paulo
Araraquara - Taubaté
Ariranha - Barrinha
Ariranha - Ribeirão Preto
Ariranha - Sertãozinho
Auriflama - Americana
Auriflama - Campinas
Auriflama - Limeira
Auriflama - Ribeirão Preto
Auriflama - Rio Claro
Auriflama - São Paulo
Bady Bassitt - Barbosa
Bady Bassitt - Brauna
Bady Bassitt - Clementina
Bady Bassitt - Penápolis
Bady Bassitt - Santópolis do Aguapeí
Bady Bassitt - Tupã
Bálsamo - Americana
Bálsamo - Campinas
Bálsamo - Limeira
Bálsamo - Rio Claro
Bálsamo - São Carlos
Barbosa - José Bonifácio
Barbosa - São José do Rio Preto
Bariri - Ibitinga
Bauru - Ibitinga
Bauru - José Bonifácio
Bauru - São José do Rio Preto
Bebedouro - Campinas
Bebedouro - São Carlos
Bebedouro - São Paulo
Birigui - José Bonifácio
Birigui - São José do Rio Preto
Boa Esperança do Sul - Dourado
Boa Esperança do Sul - Ribeirão Bonito
Boa Esperança do Sul - São Carlos
Borborema - Barrinha
Borborema - Cafelândia
Borborema - Lins
Borborema - Pongai
Borborema - Ribeirão Preto
Buritama - José Bonifácio
Buritama - Monções
Buritama - Nhandeara
Buritama - Planalto
Buritama - Turiuba
Buritama - Votuporanga
Buritama - Zacarias

SEÇÃO
Cafelândia - Borborema
Campinas - Barretos
Campinas - Bebedouro
Campinas - Catanduva
Campinas - Estrela d'Oeste
Campinas - Fernandópolis
Campinas - Jaboticabal
Campinas - Jales
Campinas - Mirassol
Campinas - São José do Rio Preto
Campinas - Tanabi
Campinas - Taquaritinga
Campinas - Votuporanga
Cardoso - Americana
Cardoso - Campinas
Cardoso - João Ramalho
Cardoso - Martinópolis
Cardoso - Paraguaçu Paulista
Cardoso - Presidente Prudente
Cardoso - Quata
Cardoso - Rancharia
Cardoso - São Paulo
Catanduva - Aparecida
Catanduva - Barrinha
Catanduva - Lins
Catanduva - Piracicaba
Catanduva - Pongai
Catanduva - Praia Grande
Catanduva - Santos
Catanduva - São José dos Campos
Catanduva - São Paulo
Catanduva - São Vicente
Catanduva - Sertãozinho
Catanduva - Taubaté
Catigua - Barrinha
Catigua - Ribeirão Preto
Catigua - São Paulo
Catigua - Sertãozinho
Clementina - José Bonifácio
Cosmorama - Americana
Cosmorama - Campinas
Cosmorama - Jundiaí
Cosmorama - Limeira
Cosmorama - Osasco
Cosmorama - Rio Claro
Cosmorama - São Carlos
Cosmorama - São Paulo
Descalvado - Araraquara

SEÇÃO
Dolcinópolis - Americana
Dolcinópolis - Campinas
Dolcinópolis - São Paulo
Dracena - Pereira Barreto
Estrela d'Oeste - Americana
Estrela d'Oeste - Campinas
Estrela d'Oeste - Jundiaí
Estrela d'Oeste - Limeira
Estrela d'Oeste - Osasco
Estrela d'Oeste - Rio Claro
Estrela d'Oeste - São Carlos
Estrela d'Oeste - São Paulo
Fernandópolis - Americana
Fernandópolis - Campinas
Fernandópolis - Jundiaí
Fernandópolis - Limeira
Fernandópolis - Osasco
Fernandópolis - Ribeirão Preto
Fernandópolis - Rio Claro
Fernandópolis - São Carlos
Fernandópolis - São Paulo
Floreal - Americana
Floreal - Araçatuba
Floreal - Campinas
Floreal - Limeira
Floreal - Ribeirão Preto
Floreal - Rio Claro
Floreal - São Paulo
General Salgado - Americana
General Salgado - Campinas
General Salgado - Limeira
General Salgado - Ribeirão Preto
General Salgado - Rio Claro
General Salgado - São Paulo
Guaraci - Campinas
Guaraci - São Carlos
Guaraci - São Paulo
Guarantã - Borborema
Guariba - Dumont
Guataporá - Rincão
Guzolândia - Americana
Guzolândia - Campinas
Guzolândia - Limeira
Guzolândia - Ribeirão Preto
Guzolândia - Rio Claro
Guzolândia - São Paulo
Iacanga - Ibitinga
Ibitinga - Americana

SEÇÃO
Ibitinga - Araçatuba
Ibitinga - Barrinha
Ibitinga - Birigui
Ibitinga - Iacanga
Ibitinga - Limeira
Ibitinga - Lins
Ibitinga - Penápolis
Ibitinga - Promissão
Ibitinga - Reginópolis
Ibitinga - Ribeirão Preto
Icém - São Paulo
Ilha Solteira - Americana
Ilha Solteira - Campinas
Ilha Solteira - Limeira
Ilha Solteira - Ribeirão Preto
Ilha Solteira - Rio Claro
Ilha Solteira - São Paulo
Indiaporã - Americana
Indiaporã - Campinas
Indiaporã - São Paulo
Itajobi - Cafelândia
Itajobi - Lins
Itajobi - Pongai
Itápolis - Barrinha
Jaboticabal - Campinas
Jaboticabal - Pradópolis
Jaboticabal - Ribeirão Preto
Jaboticabal - São Carlos
Jaboticabal - São Paulo
Jales - Americana
Jales - Campinas
Jales - Jundiaí
Jales - Limeira
Jales - Osasco
Jales - Ribeirão Preto
Jales - Rio Claro
Jales - São Carlos
Jales - São Paulo
Jaú - Ibitinga
José Bonifácio - Araçatuba
José Bonifácio - Barbosa
José Bonifácio - Birigui
José Bonifácio - Brauna
José Bonifácio - Buritama
José Bonifácio - Clementina
José Bonifácio - Franca
José Bonifácio - Penápolis
José Bonifácio - Ribeirão Preto

SEÇÃO
José Bonifácio - Santópolis do Aguapeí
José Bonifácio - Tupã
Jundiaí - São José do Rio Preto
Lins - José Bonifácio
Lins - São José do Rio Preto
Magda - Americana
Magda - Campinas
Magda - Limeira
Magda - Ribeirão Preto
Magda - Rio Claro
Magda - São Paulo
Matão - São Carlos
Matão - São Paulo
Miguelópolis - Ituverava
Mira Estrela - Americana
Mira Estrela - Campinas
Mira Estrela - São Paulo
Mirassol - Americana
Mirassol - Araçatuba
Mirassol - Birigui
Mirassol - Buritama
Mirassol - Campinas
Mirassol - Jundiaí
Mirassol - Limeira
Mirassol - Osasco
Mirassol - Rio Claro
Mirassol - São Carlos
Mirassol - São Paulo
Monte Alto - Barrinha
Monte Alto - Sertãozinho
Monte Aprazível - Americana
Monte Aprazível - Buritama
Monte Aprazível - Campinas
Monte Aprazível - Limeira
Monte Aprazível - Ribeirão Preto
Monte Aprazível - Rio Claro
Monte Aprazível - São Paulo
Monte Azul Paulista - Campinas
Monte Azul Paulista - São Carlos
Monte Castelo - Pereira Barreto
Neves Paulista - Araçatuba
Neves Paulista - Birigui
Neves Paulista - Buritama
Nhandeara - Americana
Nhandeara - Araçatuba
Nhandeara - Campinas
Nhandeara - Limeira
Nhandeara - Ribeirão Preto

SEÇÃO
Nhandeara - Rio Claro
Nhandeara - São Paulo
Nipoã - Araçatuba
Nipoã - Birigui
Nipoã - Buritama
Nova Granada - Americana
Nova Granada - Campinas
Nova Granada - São Paulo
Nova Luzitania - Araçatuba
Novo Horizonte - Lins
Novo Horizonte - Pongai
Olímpia - Franca
Olímpia - São Carlos
Olímpia - São Joaquim da Barra
Olímpia - São Paulo
Orindiuva - Americana
Orindiuva - Campinas
Orindiuva - São Paulo
Osasco - Araraquara
Osasco - Gavião Peixoto
Osasco - Ibitinga
Osasco - Nova Europa
Osasco - Tabatinga
Ouroeste - Americana
Ouroeste - Campinas
Ouroeste - São Paulo
Palestina - Americana
Palestina - Campinas
Palestina - São Paulo
Palmares Paulista - Barrinha
Palmares Paulista - Ribeirão Preto
Palmares Paulista - Sertãozinho
Paranapuã - Americana
Paranapuã - Campinas
Paranapuã - São Paulo
Paulo de Faria - Americana
Paulo de Faria - Campinas
Paulo de Faria - São Paulo
Penápolis - José Bonifácio
Penápolis - São José do Rio Preto
Pereira Barreto - Americana
Pereira Barreto - Andradina
Pereira Barreto - Campinas
Pereira Barreto - Dracena
Pereira Barreto - Limeira
Pereira Barreto - Monte Castelo
Pereira Barreto - Ribeirão Preto
Pereira Barreto - Rio Claro

SEÇÃO
Pereira Barreto - São Paulo
Pereira Barreto - Tupi Paulista
Pindorama - Barrinha
Pindorama - Ribeirão Preto
Pindorama - Sertãozinho
Pirajuí - José Bonifácio
Pirajuí - São José do Rio Preto
Pirangi - Barrinha
Pirangi - Ribeirão Preto
Pirangi - Sertãozinho
Planalto - Araçatuba
Planalto - Barbosa
Planalto - Birigui
Planalto - Brauna
Planalto – Buritama
Planalto – Clementina
Planalto – Penápolis
Planalto - Santópolis do Aguapeí
Planalto – Tupã
Poloni – Americana
Poloni – Campinas
Poloni – Limeira
Poloni - Rio Claro
Poloni - São Paulo
Pongaí – Borborema
Pongaí – Catanduva
Pongaí – Itajobi
Pongaí - Novo Horizonte
Porto Ferreira – Araraquara
Ribeirão Preto – Araraquara
Ribeirão Preto – Bebedouro
Ribeirão Preto – Pitangueiras
Ribeirão Preto – Rincão
Rincão – Cravinhos
Rincão - Ribeirão Preto
Rio Claro – Barretos
Rio Claro – Bebedouro
Rio Claro – Jaboticabal
Rio Claro – Taquaritinga
Riolândia – Americana
Riolândia – Campinas
Riolândia - São Paulo
Santa Adélia – Barrinha
Santa Adélia - Ribeirão Preto
Santa Adélia – Sertãozinho
Santa Albertina – Americana
Santa Albertina – Campinas
Santa Albertina - São Paulo

SEÇÃO
Santa Fé do Sul - Americana
Santa Fé do Sul – Campinas
Santa Fé do Sul – Jundiaí
Santa Fé do Sul – Limeira
Santa Fé do Sul – Osasco
Santa Fé do Sul - Ribeirão Preto
Santa Fé do Sul - Rio Claro
Santa Fé do Sul - São Carlos
Santa Fé do Sul - São Paulo
Santa Lucia – Cravinhos
Santa Lucia - Ribeirão Preto
Santa Rita d'Oeste – Americana
Santa Rita d'Oeste – Campinas
Santa Rita d'Oeste - São Paulo
Santo André – Araraquara
Santo André – Borborema
Santo André - Estrela d'Oeste
Santo André – Fernandópolis
Santo André – Itápolis
Santo André – Jales
Santo André – Mirassol
Santo André - Novo Horizonte
Santo André - São José do Rio Preto
Santo André – Tanabi
Santo André – Votuporanga
Santópolis do Aguapeí - José Bonifácio
Santópolis do Aguapeí - São José do Rio Preto
São Bernardo do Campo – Araraquara
São Bernardo do Campo – Borborema
São Bernardo do Campo - Estrela d'Oeste
São Bernardo do Campo – Fernandópolis
São Bernardo do Campo – Itápolis
São Bernardo do Campo – Jales
São Bernardo do Campo – Mirassol
São Bernardo do Campo - Novo Horizonte
São Bernardo do Campo - São José do Rio Preto
São Bernardo do Campo – Tanabi
São Bernardo do Campo – Votuporanga
São Caetano do Sul – Araraquara
São Caetano do Sul – Borborema
São Caetano do Sul - Estrela d'Oeste
São Caetano do Sul – Fernandópolis
São Caetano do Sul – Itápolis
São Caetano do Sul – Jales
São Caetano do Sul – Mirassol
São Caetano do Sul - Novo Horizonte
São Caetano do Sul - São José do Rio Preto
São Caetano do Sul – Tanabi



SEÇÃO
São Caetano do Sul - Votuporanga
São Carlos – Araraquara
São Carlos – Barretos
São Carlos – Bebedouro
São Carlos – Jaboticabal
São Carlos – Matão
São Carlos - São José do Rio Preto
São Carlos – Taquaritinga
São José do Rio Preto – Americana
São José do Rio Preto – Aparecida
São José do Rio Preto – Araçatuba
São José do Rio Preto – Barbosa
São José do Rio Preto – Barrinha
São José do Rio Preto – Birigui
São José do Rio Preto – Brauna
São José do Rio Preto – Buritama
São José do Rio Preto – Campinas
São José do Rio Preto – Franca
São José do Rio Preto – Jundiaí
São José do Rio Preto – Osasco
São José do Rio Preto – Penápolis
São José do Rio Preto – Piracicaba
São José do Rio Preto - Praia Grande
São José do Rio Preto - Santópolis do Aguapeí
São José do Rio Preto – Santos
São José do Rio Preto - São Joaquim da Barra
São José do Rio Preto - São José dos Campos
São José do Rio Preto - São Paulo
São José do Rio Preto - São Vicente
São José do Rio Preto – Sertãozinho
São José do Rio Preto – Taubaté
São Paulo – Araraquara
São Paulo – Ariranha
São Paulo – Barretos
São Paulo – Bebedouro
São Paulo – Borborema
São Paulo – Catanduva
São Paulo - Estrela d'Oeste
São Paulo – Fernandópolis
São Paulo - Gavião Peixoto
São Paulo – Guaíra
São Paulo – Ibirá
São Paulo – Ibitinga
São Paulo - Ilha Solteira
São Paulo – Itápolis
São Paulo – Jaboticabal
São Paulo – Jales
São Paulo - José Bonifácio

SEÇÃO
São Paulo - Matão
São Paulo – Miguelópolis
São Paulo – Mirassol
São Paulo - Monte Alto
São Paulo - Nova Europa
São Paulo - Novo Horizonte
São Paulo - Pereira Barreto
São Paulo – Pindorama
São Paulo - Santa Adélia
São Paulo - São José do Rio Preto
São Paulo – Tabatinga
São Paulo – Tanabi
São Paulo – Taquaritinga
São Paulo – Urupês
São Paulo – Votuporanga
Sertãozinho – Bebedouro
Sertãozinho – Pitangueiras
Sertãozinho - São José do Rio Preto
Severinia – Campinas
Severinia - São Carlos
Tabapuã - São Paulo
Tanabi – Americana
Tanabi – Campinas
Tanabi – Jundiaí
Tanabi – Limeira
Tanabi – Osasco
Tanabi - Ribeirão Preto
Tanabi - Rio Claro
Tanabi - São Carlos
Tanabi - São Paulo
Taquaritinga – Sertãozinho
Tupã - José Bonifácio
Tupi Paulista - Pereira Barreto
Turmalina – Americana
Turmalina – Campinas
Turmalina - São Paulo
Uchoa – Barrinha
Uchoa - Ribeirão Preto
Uchoa – Sertãozinho
Urania – Americana
Urania – Campinas
Urania – Jundiaí
Urania – Limeira
Urania – Osasco
Urania - Rio Claro
Urania - São Carlos
Urania - São Paulo
Vista Alegre do Alto – Barrinha

SEÇÃO
Vista Alegre do Alto - Ribeirão Preto
Vista Alegre do Alto – Sertãozinho
Votuporanga – Americana
Votuporanga – Campinas
Votuporanga – Jundiaí
Votuporanga – Limeira
Votuporanga – Osasco
Votuporanga - Ribeirão Preto
Votuporanga - Rio Claro
Votuporanga - São Carlos
Votuporanga - São Paulo
Zacarias – Andradina
Zacarias – Araçatuba
Zacarias – Birigui
Zacarias – Buritama

### 3.3.3. Linhas do Plano de Operação Básico

As linhas apresentadas a seguir constituem a referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira da Área de Operação 3 e possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes.

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
311.001	Araraquara - Itápolis	4	Rodoviária	Intra	Araraquara / Gavião Peixoto / Nova Europa / Tabatinga / Ibitinga / Itápolis
311.002	Araraquara - Novo Horizonte	6	Rodoviária	Intra	Araraquara / Gavião Peixoto / Nova Europa / Tabatinga / Ibitinga / Itápolis / Borborema / Novo Horizonte
311.003	Araraquara - Jaboticabal	2	Rodoviária	Intra	Araraquara / Matão / Taquaritinga / Jaboticabal
311.004	Barretos - Olímpia		Rodoviária	Intra	Barretos / Olímpia
311.005	Barretos - São José do Rio Preto	1	Rodoviária	Intra	Barretos / Olímpia / São José do Rio Preto
311.006	Bebedouro - Severínia	2	Rodoviária	Intra	Bebedouro / Monte Azul Paulista / Cajobi / Severínia
311.007	Bebedouro - Viradouro		Rodoviária	Intra	Bebedouro / Viradouro
311.008	Bebedouro - São José do Rio Preto	3	Rodoviária	Intra	Bebedouro / Monte Azul Paulista / Severínia / Olímpia / São José do Rio Preto
311.009	Catanduva - Bebedouro	2	Rodoviária	Intra	Catanduva / Palmares Paulista / Pirangi / Bebedouro
311.010	Catanduva - Monte Azul Paulista	2	Rodoviária	Intra	Catanduva / Palmares Paulista / Paraíso / Monte Azul Paulista
311.011	Catanduva - Jaboticabal	1	Rodoviária	Intra	Catanduva / Taquaritinga / Jaboticabal
311.012	Catanduva - Taquaritinga	5	Rodoviária	Intra	Catanduva / Pindorama / Santa Adélia / Fernando Prestes / Vista Alegre do Alto / Monte Alto / Taquaritinga
311.013	Catanduva - São José do Rio Preto	2	Rodoviária	Intra	Catanduva / Catiguá / Uchoa / São José do Rio Preto
311.014	Fernandópolis - Nova Castilho	4	Rodoviária	Intra	Fernandópolis / Estrela d'Oeste / São João das Duas Pontes / São João de Iracema / General Salgado / Nova Castilho
311.015	Jaboticabal - Miguelópolis	5	Rodoviária	Intra	Jaboticabal / Taquaral / Bebedouro / Colina / Barretos / Guaíra / Miguelópolis

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
311.016	Jaboticabal - São José do Rio Preto	1	Rodoviária	Intra	Jaboticabal / Taquaritinga / São José do Rio Preto
311.017	Taquaritinga - Fernando Prestes	1	Rodoviária	Intra	Taquaritinga / Cândido Rodrigues / Fernando Prestes
311.018	Jales - Aparecida d'Oeste	3	Rodoviária	Intra	Jales / São Francisco / Palmeira d'Oeste / Marinópolis / Aparecida d'Oeste
311.019	Jales - Santa Albertina	1	Rodoviária	Intra	Jales / Paranapuã / Santa Albertina
311.020	Jales - São José do Rio Preto	6	Rodoviária	Intra	Jales / Fernandópolis / Votuporanga / Cosmorama / Tanabi / Bálsamo / Mirassol / São José do Rio Preto
311.021	Mesópolis - Fernandópolis	6	Rodoviária	Intra	Mesópolis / Populina / Turmalina / Dolcinópolis / Vitória Brasil / Jales / Estrela d'Oeste / Fernandópolis
311.022	Santa Albertina - Palmeira d'Oeste	3	Rodoviária	Intra	Santa Albertina / Santa Rita d'Oeste / Santa Fé do Sul / Três Fronteiras / Palmeira d'Oeste
311.023	Auriflama - Jales	1	Rodoviária	Intra	Auriflama / Pontalinda / Jales
311.024	Ilha Solteira - Jales	6	Rodoviária	Intra	Ilha Solteira / Pereira Barreto / Suzanópolis / Aparecida d'Oeste / Marinópolis / Palmeira d'Oeste / São Francisco / Jales
311.025	Ilha Solteira - São José do Rio Preto	5	Rodoviária	Intra	Ilha Solteira / Pereira Barreto / General Salgado / Magda / Floreal / Nhandeara / São José do Rio Preto
311.026	Ilha Solteira - Sebastianópolis do Sul	8	Rodoviária	Intra	Ilha Solteira / Pereira Barreto / Sud Mennucci / Guzolândia / Auriflama / General Salgado / Magda / Floreal / Nhandeara / Sebastianópolis do Sul
311.027	Magda - São José do Rio Preto	2	Rodoviária	Intra	Magda / Floreal / Nhandeara / São José do Rio Preto
311.028	Nhandeara - São José do Rio Preto	8	Rodoviária	Intra	Nhandeara / Sebastianópolis do Sul / Macaúbal / União Paulista / Poloni / Monte Aprazível / Neves Paulista / Jaci / Mirassol / São José do Rio Preto
311.029	Nova Luzitânia - São José do Rio Preto	6	Rodoviária	Intra	Nova Luzitânia / Gastão Vidigal / Floreal / Nhandeara / Sebastianópolis do Sul / Monte Aprazível / Mirassol / São José do Rio Preto
311.030	Pereira Barreto - Santa Fé do Sul	2	Rodoviária	Intra	Pereira Barreto / Ilha Solteira / Três Fronteiras / Santa Fé do Sul
311.031	Olímpia - Icém	2	Rodoviária	Intra	Olímpia / Guaraci / Altair / Icém

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
311.032	Santa Fé do Sul - Fernandópolis	7	Rodoviária	Intra	Santa Fé do Sul / Três Fronteiras / Santana da Ponte Pensa / Santa Salete / Aspásia / Urânia / Jales / Estrela d'Oeste / Fernandópolis
311.033	Santa Fé do Sul - São José do Rio Preto	3	Rodoviária	Intra	Santa Fé do Sul / Urânia / Jales / Tanabi / São José do Rio Preto
311.034	São José do Rio Preto - Araraquara	1	Rodoviária	Intra	São José do Rio Preto / Matão / Araraquara
311.035	São José do Rio Preto - Riolândia	7	Rodoviária	Intra	São José do Rio Preto / Ipiranga / Onda Verde / Nova Granada / Palestina / Icém / Orindiúva / Paulo de Faria / Riolândia
311.036	Cardoso - Ouroeste	2	Rodoviária	Intra	Cardoso / Mira Estrela / Indaiatuba / Ouroeste
311.037	Cardoso - São José do Rio Preto	6	Rodoviária	Intra	Cardoso / Pontes Gestal / Américo de Campos / Cosmorama / Tanabi / Bálsamo / Mirassol / São José do Rio Preto
311.038	Sebastianópolis do Sul - Guzelândia	6	Rodoviária	Intra	Sebastianópolis do Sul / Macauba / Nhandeara / Floreal / Magda / General Salgado / Auriflama / Guzelândia
311.039	Votuporanga - Icém	4	Rodoviária	Intra	Votuporanga / Álvares Florence / Américo de Campos / Pontes Gestal / Paulo de Faria / Icém
311.040	Votuporanga - Nova Granada	4	Rodoviária	Intra	Votuporanga / Álvares Florence / Américo de Campos / Pontes Gestal / Palestina / Nova Granada
311.041	Votuporanga - Cardoso	1	Rodoviária	Intra	Votuporanga / Álvares Florence / Cardoso
311.042	Votuporanga - Cardoso	4	Rodoviária	Intra	Votuporanga / Álvares Florence / Américo de Campos / Pontes Gestal / Riolândia / Cardoso
312.001	Andradina - São José do Rio Preto	4	Rodoviária	Inter	Andradina / Pereira Barreto / Guzelândia / Auriflama / Nhandeara / São José do Rio Preto
312.002	Araçatuba - Fernandópolis	4	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Auriflama / General Salgado / Jales / Estrela d'Oeste / Fernandópolis
312.003	Araçatuba - São José do Rio Preto	5	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Birigui / Buritama / Zacarias / Planalto / José Bonifácio / São José do Rio Preto
312.004	Araçatuba - Votuporanga	5	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Birigui / Buritama / Turiúba / Monções / Nhandeara / Votuporanga
312.005	Birigui - Turiúba	1	Rodoviária	Inter	Birigui / Buritama / Turiúba
312.006	Araraquara -		Rodoviária	Inter	Araraquara / Ribeirão Preto

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
	Ribeirão Preto				
312.007	Araraquara - São Paulo		Rodoviária	Inter	Araraquara / São Paulo
312.008	Ibitinga - Jaú	1	Rodoviária	Inter	Ibitinga / Bariri / Jaú
312.009	Ibitinga - São Paulo		Rodoviária	Inter	Ibitinga / São Paulo
312.010	Mirassol - Ribeirão Preto	3	Rodoviária	Inter	Mirassol / São José do Rio Preto / Olímpia / Ribeirão Preto
312.011	Barretos - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Barretos / Bebedouro / Jaboticabal / Taquaritinga / São Paulo
312.012	Guaíra - São Paulo	4	Rodoviária	Inter	Guaíra / Barretos / Bebedouro / Jaboticabal / Taquaritinga / São Paulo
312.013	Bauru - Ibitinga	1	Rodoviária	Inter	Bauru / Iacanga / Ibitinga
312.014	Bauru - São José do Rio Preto	3	Rodoviária	Inter	Bauru / Pirajuí / Lins / José Bonifácio / São José do Rio Preto
312.015	Bebedouro - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Bebedouro / Jaboticabal / Taquaritinga / São Paulo
312.016	Catanduva - Campinas		Rodoviária	Inter	Catanduva / Campinas
312.017	Catanduva - Osasco	2	Rodoviária	Inter	Catanduva / Pindorama / São Paulo / Osasco
312.018	Novo Horizonte - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Novo Horizonte / Borborema / Itápolis / Matão / São Paulo
312.019	Tabapuã - Pongai	6	Rodoviária	Inter	Tabapuã / Catiguá / Catanduva / Pindorama / Itajobi / Novo Horizonte / Borborema / Pongai
312.020	Fernandópolis - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Fernandópolis / Votuporanga / Tanabi / São Paulo
312.021	Jaboticabal - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Jaboticabal / Taquaritinga / São Paulo
312.022	Jaboticabal - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Jaboticabal / Monte Alto / Taquaritinga / São Paulo
312.023	Jales - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Jales / Fernandópolis / Votuporanga / São Paulo
312.024	Lins - Borborema	3	Rodoviária	Inter	Lins / Cafelândia / Guarantã / Pongai / Borborema
312.025	Ilha Solteira - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Ilha Solteira / Pereira Barreto / Andradina / Osasco / São Paulo
312.026	Nova Luzitânia - Araçatuba	4	Rodoviária	Inter	Nova Luzitânia / Lourdes / Buritama / Brejo Alegre / Birigui / Araçatuba

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
312.027	Penápolis - São José do Rio Preto	2	Rodoviária	Inter	Penápolis / Barbosa / José Bonifácio / São José do Rio Preto
312.028	Santa Fé do Sul - Campinas	6	Rodoviária	Inter	Santa Fé do Sul / Urânia / Jales / Fernandópolis / Votuporanga / Mirassol / Americana / Campinas
312.029	Santa Fé do Sul - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Santa Fé do Sul / Jales / Fernandópolis / Votuporanga / São Paulo
312.030	São Carlos - Barretos	5	Rodoviária	Inter	São Carlos / Araraquara / Matão / Taquaritinga / Jaboticabal / Bebedouro / Barretos
312.031	Icém - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Icém / Olímpia / Tabapuã / São Paulo
312.032	Mirassol - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Mirassol / São José do Rio Preto / São Paulo
312.033	São José do Rio Preto - São Vicente	2	Rodoviária	Inter	São José do Rio Preto / Catanduva / Santos / São Vicente
312.034	São José do Rio Preto - São Carlos		Rodoviária	Inter	São José do Rio Preto / São Carlos
312.035	São José do Rio Preto - São Paulo		Rodoviária	Inter	São José do Rio Preto / São Paulo
312.036	Cardoso - São Paulo	4	Rodoviária	Inter	Cardoso / Riolândia / Paulo de Faria / Icém / São José do Rio Preto / São Paulo
312.037	Votuporanga - Campinas	2	Rodoviária	Inter	Votuporanga / São José do Rio Preto / Americana / Campinas
312.038	Guzolândia - São Paulo*	6	Rodoviária	Inter	Guzolândia / Auriflora / General Salgado / Magda / Floreal / Nhandeara / São José do Rio Preto / São Paulo
312.039	Poloni - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Poloni / Monte Aprazível / São José do Rio Preto / São Paulo
312.040	Santa Rita D'Oeste - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Santa Rita D'Oeste / Urânia / Jales / São Paulo
312.041	Estrela D'Oeste - São Paulo*	3	Rodoviária	Inter	Estrela D'Oeste / Fernandópolis / Cosmorama / São José do Rio Preto / São Paulo
312.042	Orindiuva - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Orindiuva / Palestina / Nova Granada / São José do Rio Preto / São Paulo
312.043	Guaraci - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Guaraci / Altair / São José do Rio Preto / São Paulo
312.044	Santa Adélia - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Santa Adélia / Ariranha / Catanduva / São Paulo



Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
312.045	Urupês - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Urupês / Ibira / Catanduva / São Paulo
312.046	José Bonifácio - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	José Bonifácio / São José do Rio Preto / São Paulo
312.047	Indiaporã - São Paulo*	3	Rodoviária	Inter	Indiaporã / Mira Estrela / Fernandópolis / São José do Rio Preto / São Paulo
312.048	Turmalina - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Turmalina / Dolcinópolis / Jales / São Paulo
312.049	Santa Albertina - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Santa Albertina / Paranapuã / Jales / São Paulo
312.050	Tabatinga - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Tabatinga / Nova Europa / São Paulo
312.051	Matão - Campinas	2	Rodoviária	Inter	Matão / Araraquara / Limeira / Campinas
312.052	Araraquara - Rio Claro	2	Rodoviária	Inter	Araraquara / São Carlos / Itirapina / Rio Claro
312.053	Pereira Barreto - Mirandópolis		Suburbana	Inter	Pereira Barreto / Mirandópolis
312.054	Andradina - São José do Rio Preto	4	Rodoviária	Inter	Andradina / Pereira Barreto / Guzolândia / Auriflama / Nhandeara / São José do Rio Preto
312.055	Araçatuba - Barretos	1	Rodoviária	Inter	Araçatuba / São José do Rio Preto / Barretos
321.001	Araraquara - Américo Brasiliense		Suburbana	Intra	Araraquara / Américo Brasiliense
321.002	Araraquara - Gavião Peixoto		Suburbana	Intra	Araraquara / Gavião Peixoto
321.003	Araraquara - Matão		Suburbana	Intra	Araraquara / Matão
321.004	Araraquara - Motuca	3	Suburbana	Intra	Araraquara / Américo Brasiliense / Santa Lúcia / Rincão / Motuca
321.005	Matão - Santa Ernestina	1	Suburbana	Intra	Matão / Dobrada / Santa Ernestina
321.006	Matão - Taquaritinga		Suburbana	Intra	Matão / Taquaritinga
321.007	Rincão - Guariba	1	Suburbana	Intra	Rincão / Motuca / Guariba
321.008	Barretos - Colômbia		Suburbana	Intra	Barretos / Colômbia

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
321.009	Bebedouro - Monte Azul paulista		Suburbana	Intra	Bebedouro / Monte Azul Paulista
321.010	Bebedouro - Taiaçu	1	Suburbana	Intra	Bebedouro / Taiúva / Taiaçu
321.011	Colina - Barretos		Suburbana	Intra	Colina / Barretos
321.012	Colina - Bebedouro	3	Suburbana	Intra	Colina / Jaborandi / Terra Roxa / Viradouro / Bebedouro
321.013	Colina - Severínia		Suburbana	Intra	Colina / Severínia
321.014	Cajobi - Olímpia	1	Suburbana	Intra	Cajobi / Severínia / Olímpia
321.015	Catanduva - Ariranha	2	Suburbana	Intra	Catanduva / Pindorama / Santa Adélia / Ariranha
321.016	Catanduva - Cajobi	3	Suburbana	Intra	Catanduva / Palmares Paulista / Paraíso / Embaúba / Cajobi
321.017	Catanduva - Elisiário		Suburbana	Intra	Catanduva / Elisiário
321.018	Catanduva - Novais		Suburbana	Intra	Catanduva / Novais
321.019	Catanduva - Palmares Paulista		Suburbana	Intra	Catanduva / Palmares Paulista
321.020	Catanduva - Paraíso	1	Suburbana	Intra	Catanduva / Palmares Paulista / Paraíso
321.021	Catanduva - Pindorama		Suburbana	Intra	Catanduva / Pindorama
321.022	Catanduva - Urupês	2	Suburbana	Intra	Catanduva / Elisiário / Marapoama / Urupês
321.023	Catanduva - Urupês	1	Suburbana	Intra	Catanduva / Ibirá / Urupês
321.024	Novo Horizonte - Uchoa	3	Suburbana	Intra	Novo Horizonte / Irapuã / Urupês / Ibirá / Uchoa
321.025	Tabapuã - Catanduva	1	Suburbana	Intra	Tabapuã / Catiguá / Catanduva

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
321.026	Tabapuã - Marapoama	4	Suburbana	Intra	Tabapuã / Catiguá / Catanduva / Pindorama / Itajobi / Marapoama
321.027	Tabapuã - Novo Horizonte	4	Suburbana	Intra	Tabapuã / Catiguá / Catanduva / Pindorama / Itajobi / Novo Horizonte
321.028	Tabapuã - Olímpia		Suburbana	Intra	Tabapuã / Olímpia
321.029	Fernandópolis - Indiaporã	3	Suburbana	Intra	Fernandópolis / Guarani d'Oeste / Ouroeste / Indiaporã
321.030	Fernandópolis - Indiaporã	2	Suburbana	Intra	Fernandópolis / Macedônia / Mira Estrela / Indiaporã
321.031	Fernandópolis - Meridiano		Suburbana	Intra	Fernandópolis / Meridiano
321.032	Fernandópolis - Pedranópolis		Suburbana	Intra	Fernandópolis / Pedranópolis
321.033	Fernandópolis - Cosmorama	3	Suburbana	Intra	Fernandópolis / Meridiano / Valentim Gentil / Votuporanga / Cosmorama
321.034	Jaboticabal - Matão		Suburbana	Intra	Jaboticabal / Matão
321.035	Jaboticabal - Pirangi	2	Suburbana	Intra	Jaboticabal / Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi
321.036	Jaboticabal - Taiaçu	1	Suburbana	Intra	Jaboticabal / Taiúva / Taiaçu
321.037	Jaboticabal - Guariba		Suburbana	Intra	Jaboticabal / Guariba
321.038	Jaboticabal - Monte Alto		Suburbana	Intra	Jaboticabal / Monte Alto
321.039	Jaboticabal - Pitangueiras		Suburbana	Intra	Jaboticabal / Pitangueiras
321.040	Taquaritinga - Monte Alto		Suburbana	Intra	Taquaritinga / Monte Alto
321.041	Jales - Dirce Reis		Suburbana	Intra	Jales / Dirce Reis
321.042	Jales - São Francisco		Suburbana	Intra	Jales / São Francisco
321.043	Jales - Urânia		Suburbana	Intra	Jales / Urânia

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
321.044	Olímpia - Severínia		Suburbana	Intra	Olímpia / Severínia
321.045	Olímpia - Guaraci		Suburbana	Intra	Olímpia / Guaraci
321.046	Rubinéia - Aparecida d'Oeste	3	Suburbana	Intra	Rubinéia / Santa Fé do Sul / Três Fronteiras / Nova Canaã Paulista / Aparecida d'Oeste
321.047	Santa Clara d'Oeste - Santa Fé do Sul		Suburbana	Intra	Santa Clara d'Oeste / Santa Fé do Sul
321.048	Santa Fé do Sul - Urânia	1	Suburbana	Intra	Santa Fé do Sul / Três Fronteiras / Urânia
321.049	José Bonifácio - Adolfo	1	Suburbana	Intra	José Bonifácio / Mendonça / Adolfo
321.050	José Bonifácio - São José do Rio Preto		Suburbana	Intra	José Bonifácio / São José do Rio Preto
321.051	Mirassol - São José do Rio Preto		Suburbana	Intra	Mirassol / São José do Rio Preto
321.052	Monte Aprazível - São José do Rio Preto	3	Suburbana	Intra	Monte Aprazível / Neves Paulista / Jaci / Mirassol / São José do Rio Preto
321.053	Neves Paulista - São José do Rio Preto	2	Suburbana	Intra	Neves Paulista / Jaci / Mirassol / São José do Rio Preto
321.054	Poloni - São José do Rio Preto	4	Suburbana	Intra	Poloni / Monte Aprazível / Neves Paulista / Jaci / Mirassol / São José do Rio Preto
321.055	São José do Rio Preto - Olímpia	1	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Guapiaçu / Olímpia
321.056	São José do Rio Preto - Bady Bassitt		Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Bady Bassitt
321.057	São José do Rio Preto - Bálsamo	1	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Mirassol / Bálsamo
321.058	São José do Rio Preto - Cedral		Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Cedral
321.059	São José do Rio Preto - Guapiaçu		Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Guapiaçu

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
321.060	São José do Rio Preto - Ibirá	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Cedral / Uchoa / Ibirá
321.061	São José do Rio Preto - Ibirá	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Cedral / Potirendaba / Ibirá
321.062	São José do Rio Preto - Icém	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Onda Verde / Nova Granada / Icém
321.063	São José do Rio Preto - Icém	4	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Ipiguá / Onda Verde / Nova Granada / Palestina / Icém
321.064	São José do Rio Preto - Irapuã	4	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Cedral / Uchoa / Ibirá / Urupês / Irapuã
321.065	São José do Rio Preto - Mendonça	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Bady Bassitt / Nova Aliança / Mendonça
321.066	São José do Rio Preto - Mirassolândia	1	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Ipiguá / Mirassolândia
321.067	São José do Rio Preto - Nipoã	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Mirassol / Neves Paulista / Nipoã
321.068	São José do Rio Preto - Nova Aliança	1	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Bady Bassitt / Nova Aliança
321.069	São José do Rio Preto - Nova Granada	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Ipiguá / Onda Verde / Nova Granada
321.070	São José do Rio Preto - Palestina	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Onda Verde / Nova Granada / Palestina
321.071	São José do Rio Preto - Palestina	3	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Ipiguá / Onda Verde / Nova Granada / Palestina
321.072	São José do Rio Preto - Poloni	3	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Mirassol / Neves Paulista / Monte Aprazível / Poloni
321.073	São José do Rio Preto - Potirendaba	1	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Cedral / Potirendaba
321.074	São José do Rio Preto - Sales	4	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Bady Bassitt / Nova Aliança / Mendonça / Adolfo / Sales
321.075	São José do Rio Preto - Sales	4	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Uchoa / Ibirá / Urupês / Irapuã / Sales

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
321.076	São José do Rio Preto - Tanabi	2	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Mirassol / Bálsamo / Tanabi
321.077	São José do Rio Preto - União Paulista	4	Suburbana	Intra	São José do Rio Preto / Mirassol / Neves Paulista / Monte Aprazível / Poloni / União Paulista
321.078	Tanabi - Ubarana	3	Suburbana	Intra	Tanabi / Monte Aprazível / Nipoã / José Bonifácio / Ubarana
321.079	Parisi - Votuporanga		Suburbana	Intra	Parisi / Votuporanga
321.080	Valentim Gentil - Votuporanga		Suburbana	Intra	Valentim Gentil / Votuporanga
321.081	Votuporanga - Macaúbal	2	Suburbana	Intra	Votuporanga / Nhandeara / Sebastianópolis do Sul / Macaúbal
321.082	Votuporanga - Turiúba	2	Suburbana	Intra	Votuporanga / Nhandeara / Monções / Turiúba
322.001	Araraquara - Ribeirão Bonito		Suburbana	Inter	Araraquara / Ribeirão Bonito
322.002	Miguelópolis - Ituverava		Suburbana	Inter	Miguelópolis / Ituverava
322.003	Pitangueiras - Sertãozinho		Suburbana	Inter	Pitangueiras / Sertãozinho

Obs. As linhas marcadas com (\*) são linhas especiais, não tem obrigação de atender às especificações, mas deverão operar com no mínimo, uma partida por semana, por sentido.



Polo	Região de Bauru (182)
Adamantina (11)	Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres, Salmourão
Andradina (7)	Andradina, Castilho, Guaraçaí, Itapura, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência
Araçatuba (18)	Araçatuba, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Guararapes, Lavínia, Lourdes, Piacatu, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Valparaíso
Assis (8)	Assis, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, Maracaí, Pedrinhas Paulista, Platina, Tarumã
Avaré (19)	Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itai, Itaporanga, Itatinga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguai, Taquarituba, Tejupá, Timburi
Bauru (20)	Agudos, Arealva, Areiópolis, Avaí, Balbinos, Bauru, Borebi, Cabralia Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pongaí, Presidente Alves, Reginópolis, Uru
Dracena (13)	Dracena, Flora Rica, Irapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João do Pau d'Alho, Tupi Paulista
Lins (8)	Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Lins, Promissão, Sabino
Marília (16)	Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Júlio de Mesquita, Lupércio, Lutécia, Marília, Ocaçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia, Quintana, Vera Cruz
Ourinhos (15)	Bernardino de Campos, Campos Novos Paulista, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ibirarema, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, Palmital, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Ubirajara
Penápolis (6)	Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Glicério, Luizânia, Penápolis
Presidente Prudente (29)	Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Indiana, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio
Rancharia (6)	Borá, Iepê, João Ramalho, Paraguaçu Paulista, Quatá, Rancharia
Tupã (6)	Arco-Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, Queiroz, Tupã

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

### 3.4.1. Linhas do Sistema Atual

As linhas do sistema atual que serão incluídas na Área de Operação 4 são apresentadas a seguir:

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
63	LUCÉLIA - MARTINÓPOLIS	Suburbana	Intra
1804	ANDRADINA - ILHA SOLTEIRA	Suburbana	Inter
1807	BAURU - ARACATUBA	Rodoviária	Intra
1839	SÃO PAULO - OURINHOS (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
1977	BAURU - OURINHOS	Rodoviária	Intra
2240	UBIRAJARA - MARILIA (Via BR-153)	Suburbana	Intra



NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
2437	BAURU - PIRATININGA	Suburbana	Intra
3321	OURINHOS-SANTA CRUZ DO RIO PARDO (Via Xavantes)	Suburbana	Intra
3323	PIRAJU - TIMBURI	Suburbana	Intra
3325	OURINHOS - PIRAJU	Rodoviária	Intra
3334	BAURU - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
3345	ARAÇATUBA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
3468	PENAPOLIS - BARBOSA (Salto de Avanhandava)	Suburbana	Intra
4025	OURINHOS - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
4140	BIRIGUI - ARAÇATUBA (Via Estrada Estadual	Suburbana	Intra
4262	PRESIDENTE PRUDENTE - BAURU	Rodoviária	Intra
4364	ARAÇATUBA - DRACENA	Rodoviária	Intra
4396	MARILIA - BOTUCATU	Rodoviária	Inter
4496	MONTE APRAZIVEL - BURITAMA	Rodoviária	Intra
4497	BIRIGUI - LOURDES	Rodoviária	Intra
4622	PRESIDENTE EPITACIO - OURINHOS	Rodoviária	Intra
4647	CRUZALIA - TARUMÃ	Suburbana	Intra
4656	PRESIDENTE PRUDENTE - São PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
4749	ARAÇATUBA - LINS - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
4760	ASSIS - CANDIDO MOTA)	Suburbana	Intra
4801	MARILIA - TUPI PAULISTA	Rodoviária	Intra
4842	BAURU - SÃO CARLOS	Rodoviária	Inter
4844	BARIRI - BAURU	Suburbana	Inter
5072	SANTA CRUZ DO RIO PARDO - BERNARDINO DE CAMPOS	Suburbana	Intra
5081	TUPI PAULISTA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5121	PRESIDENTE PRUDENTE - MARTINOPOLIS	Suburbana	Intra
5207	PRESIDENTE EPITACIO - ILHA SOLTEIRA	Rodoviária	Inter
5232	ASSIS – PALMITAL (P. Leopoldino/Andirá)	Suburbana	Intra
5271	OSVALDO CRUZ - GUARARAPES	Suburbana	Intra
5274	SÃO PAULO – ITAPORANGA (Marco Divisório com Paraná)	Rodoviária	Inter
5311	TUPI PAULISTA - PANORAMA	Suburbana	Intra
5312	DRACENA - MONTE CASTELO (Nova Marília)	Suburbana	Intra
5347	DRACENA - PANORAMA	Suburbana	Intra
5592	CANDIDO MOTA (Fazenda Santa Rosa) - ASSIS	Suburbana	Intra
5640	UBIRAJARA - OURINHOS	Suburbana	Intra
5664	AVARE - FARTURA	Suburbana	Intra
5668	AVARE - ITARARE	Rodoviária	Inter
5669	AVARE - ARANDU	Suburbana	Intra
5670	FARTURA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
5671	SÃO PAULO - FARTURA (Via Rodovia Raposo Tavares)	Rodoviária	Inter
5672	PIRAJU - AGUAS DE SANTA BARBARA	Rodoviária	Intra
5743	OURINHOS - SANTA CRUZ DO RIO PARDO (Via BR-153)	Suburbana	Intra
5768	DRACENA - ANDRADINA	Suburbana	Intra
5845	SÃO PAULO - IBITINGA - IACANGA - REGINOPOLIS	Rodoviária	Inter
5865	DRACENA - PRESIDENTE EPITACIO	Rodoviária	Intra
5888	FLORA RICA - ADAMANTINA (Via Pacaembu)	Suburbana	Intra
5916	MARILIA - CATANDUVA	Rodoviária	Inter
5920	SABINO - LINS	Suburbana	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
5949	PONGAI - JULIO MESQUITA	Suburbana	Intra
6028	PRES.PRUDENTE - PRES.BERNARDES (Via Cel. Goulart)	Suburbana	Intra
6059	PRESIDENTE PRUDENTE - SANTO EXPEDITO(Via Asfalto)	Suburbana	Intra
6092	AVARE - ITATINGA - BOTUCATU (Via Rodovia Castelo Branco)	Suburbana	Intra
6154	ITAPORANGA - ITARARE	Rodoviária	Inter
6158	TUPÃ - ASSIS	Rodoviária	Intra
6163	PARAGUAÇU PAULISTA – MARACAI (São José das Laranjeiras)	Suburbana	Intra
6206	PRESIDENTE PRUDENTE - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
6268	LINS - GETULINA	Suburbana	Intra
6276	PRESIDENTE PRUDENTE - TARABAI	Suburbana	Intra
6277	PRESIDENTE PRUDENTE - PIRAPOZINHO	Suburbana	Intra
6286	LINS - PENAPOLIS	Suburbana	Intra
6327	PALMITAL - PLATINA	Suburbana	Intra
6352	BAURU - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
6374	PRESIDENTE PRUDENTE - SANDOVALINA	Suburbana	Intra
6433	BAURU - SÃO PAULO (Via Rodovia Anhanguera)	Rodoviária	Inter
6441	PRESIDENTE EPITACIO(Campinal) - SANTO ANASTACIO	Suburbana	Intra
6444	PRESIDENTE ALVES - IACANGA	Suburbana	Intra
6459	PIRAJU - AGUAS DE SANTA BARBARA	Suburbana	Intra
6471	PIRAJU - BAURU	Rodoviária	Intra
6540	PRESIDENTE PRUDENTE - TEODORO SAMPAIO	Suburbana	Intra
6541	SANTO ANASTACIO - MARABA PAULISTA (Planalto do Sul)	Suburbana	Inter
6542	PRESIDENTE EPITACIO - TEODORO SAMPAIO	Suburbana	Intra
6545	RINOPOLIS - TUPÃ	Suburbana	Intra
6546	TUPÃ - GABRIEL MONTEIRO	Suburbana	Intra
6547	TUPÃ - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
6548	CLEMENTINA - ARAÇATUBA	Suburbana	Intra
6549	QUATA - CLEMENTINA(Parcial Tupã - Clementina)	Suburbana	Intra
6551	TUPã (Arco Iris) – LUIZIANIA (Via TUP-001/SP-383/SP-419	Suburbana	Intra
6552	LINS - TUPÃ	Rodoviária	Intra
6556	ARAÇATUBA - PEREIRA BARRETO (Ilha Solteira)	Rodoviária	Inter
6567	TEODORO SAMPAIO - ROSANA	Suburbana	Intra
6570	AVARE - AGUAS DE SANTA BARBARA	Suburbana	Intra
6583	BAURU - ANDRADINA	Rodoviária	Intra
6584	BAURU - ILHA SOLTEIRA (Pereira Barreto)	Rodoviária	Inter
6585	CASTILHO-VALPARAISO (Via Estrada Municipal)	Suburbana	Intra
6591	IEPE - PRESIDENTE PRUDENTE	Rodoviária	Intra
6603	PEDRINHAS PAULISTA – ASSIS (Via Maracai)	Rodoviária	Intra
6607	LINS - SABINO	Suburbana	Intra
6622	BAURU - AREALVA	Suburbana	Intra
6629	AGUAS DE SANTA BARBARA - AVARE	Suburbana	Intra
6642	ASSIS - PRESIDENTE PRUDENTE	Suburbana	Intra
6708	MARILIA - OCAUCU	Suburbana	Intra
6723	TARUMÃ - FLORÍNEA	Suburbana	Intra
6734	PRESIDENTE PRUDENTE - CAMPINAS (Via Assis)	Rodoviária	Inter
6784	PENAPOLIS - JOSE BONIFACIO	Suburbana	Inter
6827	ASSIS - MARACAI	Suburbana	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
6893	LUCELIA (Cem. Municipal) - ADAMANTINA(Via SP-294)	Suburbana	Intra
6919	ARAÇATUBA - RANCHARIA	Rodoviária	Intra
6921	TUPÃ - RANCHARIA	Suburbana	Intra
6924	BIRIGUI - SANTOPOLIS DO AGUAPEI (Via Bilac e Taquari)	Rodoviária	Intra
6962	ARAÇATUBA - ILHA SOLTEIRA	Rodoviária	Inter
6985	MARILIA - SÃO PAULO (Via SP-209)	Rodoviária	Inter
6986	TUPÃ - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
6987	BAURU - SÃO PAULO (Via Botucatu/SP-300/SP-143/SP-280)	Rodoviária	Inter
6991	PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
6992	MARACAI - ASSIS - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
6993	PIRAPOZINHO - SÃO PAULO (Via SP-425/SP-270/SP-327/SP-280)	Rodoviária	Inter
6994	SANTO ANASTACIO - SÃO PAULO (Via Sorocaba)	Rodoviária	Inter
6995	PRESIDENTE EPITACIO - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
7025	TAQUARITUBA - AVARE (Via Itai)	Suburbana	Intra
7046	ARAÇATUBA - GASTÃO VIDIGAL	Suburbana	Inter
7047	ADAMANTINA - ARAÇATUBA	Rodoviária	Intra
7053	OURINHOS - ADAMANTINA	Rodoviária	Intra
7066	OURINHOS - SÃO JOSE DO RIO PRETO (Via Rodovia BR-153)	Rodoviária	Inter
7084	ADAMANTINA - PRESIDENTE PRUDENTE	Suburbana	Intra
7089	ADAMANTINA - PRESIDENTE PRUDENTE (Via Parapuã)	Suburbana	Intra
7090	PRESIDENTE PRUDENTE – DRACENA (Via Flora Rica)	Suburbana	Intra
7091	ANHUMAS - PRESIDENTE PRUDENTE	Suburbana	Intra
7096	AVAI - BAURU	Suburbana	Intra
7120	PRESIDENTE PRUDENTE - MARTINOPOLIS	Suburbana	Intra
7121	SANTO EXPEDITO - DRACENA	Suburbana	Intra
7140	ARAÇATUBA - GUARARAPES	Suburbana	Intra
7141	MARILIA - PRESIDENTE PRUDENTE	Suburbana	Intra
7150	CAMPOS NOVOS PAULISTA - CANDIDO MOTA	Suburbana	Intra
7158	PENAPOLIS - LUIZIANIA	Suburbana	Intra
7182	PRESIDENTE PRUDENTE - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
7185	PRESIDENTE PRUDENTE - FRANCA	Rodoviária	Inter
7224	PIACATU - PENAPOLIS	Suburbana	Intra
7277	PRESIDENTE PRUDENTE - PRESIDENTE EPITACIO	Suburbana	Intra
7335	MARILIA - AMERICANA	Rodoviária	Inter
7342	RINOPOLIS - OSVALDO CRUZ (Via Parapuã)	Suburbana	Intra
7381	MARILIA - SOROCABA	Rodoviária	Inter
7390	LINS - ASSIS	Suburbana	Intra
7402	PIRAJU - PARANAPANEMA	Rodoviária	Intra
7403	PARANAPANEMA - AVARE	Suburbana	Intra
7406	AVARE - SAO MANUEL	Suburbana	Inter
7496	BAURU - REGINOPOLIS(C/ Serv. Compl. Bauru - Pongai)	Suburbana	Intra
7503	OURINHOS - RIBEIRÃO DO SUL (Via Salto Grande)	Suburbana	Intra
7581	OURINHOS - BOTUCATU (Via SP-280/SP-209)	Rodoviária	Inter
7662	GARÇA - LUCIANOPOLIS	Suburbana	Intra
7678	ASSIS - PLATINA	Suburbana	Intra
7789	OURINHOS-CAMPINAS	Rodoviária	Inter
7813	ASSIS - CAMPINAS (Via Marília)	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
7820	BAURU - NOVO HORIZONTE	Suburbana	Inter
7846	PIRAJU - TAQUARITUBA	Suburbana	Intra
7847	TUPI PAULISTA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
7863	ALVARO DE CARVALHO - MARILIA)	Suburbana	Intra
7875	PRESIDENTE PRUDENTE - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
7893	GARÇA - ALVARO DE CARVALHO	Suburbana	Intra
7944	OSVALDO CRUZ - LUCELIA (Via Sagres)	Suburbana	Intra
7974	BAURU - MARILIA	Rodoviária	Intra
7981	CANDIDO MOTA (Frutal do Campo) - ASSIS	Suburbana	Intra
8040	PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
8042	SÃO PAULO - ARAÇATUBA	Rodoviária	Inter
8043	SÃO PAULO - LINS	Rodoviária	Inter
8044	SÃO PAULO - ANDRADINA	Rodoviária	Inter
8046	BAURU - JAU	Rodoviária	Inter
8047	BAURU - BOCAINA	Suburbana	Inter
8072	SÃO PAULO - FARTURA (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8082	PRESIDENTE PRUDENTE - IEPÊ	Suburbana	Intra
8083	ANDRADINA - SÃO JOSE DO RIO PRETO	Rodoviária	Inter
8208	ITAPEVA - OURINHOS	Rodoviária	Inter
8225	ANDRADINA - RIBEIRÃO PRETO	Rodoviária	Inter
8258	PRESIDENTE PRUDENTE - EMILIANOPOLIS	Suburbana	Intra
8355	PANORAMA - BAURU	Rodoviária	Intra
8356	RINOPOLIS - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8357	ADAMANTINA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8358	DRACENA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8380	LINS - PENAPOLIS	Suburbana	Intra
8381	BAURU - PIRAJUI	Suburbana	Intra
8382	BAURU - LINS	Suburbana	Intra
8383	CAFELANDIA – LINS	Suburbana	Intra
8384	LINS - ARAÇATUBA	Suburbana	Intra
8385	PENAPOLIS - ARAÇATUBA	Suburbana	Intra
8420	ITATINGA - AVARE	Suburbana	Intra
8422	BAURU - DUARTINA	Suburbana	Intra
8423	BAURU - GARÇA	Suburbana	Intra
8436	ARAÇATUBA - ANDRADINA	Rodoviária	Intra
8439	SÃO PAULO - GUAIMBE	Rodoviária	Inter
8447	ADAMANTINA - MARIAPOLIS	Suburbana	Intra
8450	PRESIDENTE PRUDENTE - REGENTE FEIJO(Via Raposo Tavares)	Suburbana	Intra
8461	ITAPORANGA - ITAI	Rodoviária	Intra
8470	OURINHOS - SOROCABA (Via Rodovia Raposo Tavares)	Rodoviária	Inter
8492	AVARE - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8493	AVARE - SOROCABA	Rodoviária	Inter
8509	ANDRADINA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
8514	MARILIA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
8515	BAURU - AGUDOS	Suburbana	Intra
8516	BAURU - AREIOPOLIS	Suburbana	Intra
8517	BAURU - BOTUCATU	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8518	BOTUCATU-SÃO MANUEL (C/Serv.Compl.até entrada de Areiopolis)	Suburbana	Inter
8530	PALMITAL - ASSIS	Rodoviária	Intra
8531	OURINHOS - SALTO GRANDE	Suburbana	Intra
8532	OURINHOS - ASSIS	Rodoviária	Intra
8537	ITAPORANGA - PIRAJU	Rodoviária	Intra
8555	AVARE - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8558	ANDRADINA - PRESIDENTE EPITACIO	Rodoviária	Intra
8577	PRESIDENTE PRUDENTE - MIRANTE PARANAPANEMA (Pas. Pirapozinho)	Suburbana	Intra
8578	ARAÇATUBA - BIRIGUI (Via Guatambu pela Estrada municipal)	Suburbana	Intra
8618	TEODORO SAMPAIO (Rosana) - SANTO ANDRE	Rodoviária	Inter
8620	PRESIDENTE PRUDENTE - ROSANA	Rodoviária	Intra
8652	TUPÃ - BASTOS(Via Estrada Vicinal SPV-52 e SP-52)	Suburbana	Intra
8670	PRESIDENTE PRUDENTE - REGENTE FEIJO (Espigão)	Suburbana	Intra
8673	MARILIA - TUPÃ	Suburbana	Intra
8691	LINS - GUAICARA	Suburbana	Intra
8692	LINS - PROMISSAO	Suburbana	Intra
8701	PALMITAL - CANDIDO MOTA	Rodoviária	Intra
8702	SALTO GRANDE - ASSIS (Via Candido Mota)	Suburbana	Intra
8716	PRESIDENTE PRUDENTE - SANTO ANASTACIO	Suburbana	Intra
8717	PRESIDENTE PRUDENTE - ALVARES MACHADO(Via Raposo Tavares)	Suburbana	Intra
8732	CERQUEIRA CESAR - BERNARDINO DE CAMPOS	Suburbana	Intra
8767	GARÇA - UBIRAJARA	Suburbana	Intra
8769	UBIRAJARA - BAURU	Suburbana	Intra
8772	ASSIS - PARAGUAÇU PAULISTA	Suburbana	Intra
8824	ARAÇATUBA - MIRANDOPOLIS	Suburbana	Intra
8830	BAURU - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
8837	ARAÇATUBA - AURIFLAMA	Suburbana	Inter
8838	ARAÇATUBA - JALES (Via SP 463)	Rodoviária	Inter
8848	PRESIDENTE PRUDENTE - MARABA PAULISTA	Rodoviária	Intra
8850	PRESIDENTE PRUDENTE - NARANDIBA	Suburbana	Intra
8861	RANCHARIA - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8862	PARAGUACU PAULISTA - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8863	SANTO ANASTACIO - ASSIS	Rodoviária	Intra
8869	PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO (Via Sorocaba)	Rodoviária	Inter
8870	SANTO ANASTACIO - SÃO PAULO (Via SP-270/SP-327/SP-280)	Rodoviária	Inter
8871	PRESIDENTE EPITACIO - SÃO PAULO (Via Raposo Tavares)	Rodoviária	Inter
8872	SANTO ANASTACIO - MIRANTE PARANAPANEMA	Suburbana	Intra
8873	PRESIDENTE PRUDENTE - SANTO ANASTACIO	Rodoviária	Intra
8874	PRESIDENTE VENCELAU - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
8879	PEREIRA BARRETO - ANDRADINA	Suburbana	Inter
8882	ANDRADINA - CASTILHO	Suburbana	Intra
8907	OSWALDO CRUZ - SALMOURÃO	Suburbana	Intra
8941	AVARE - CERQUEIRA CESAR	Suburbana	Intra
8950	PRESIDENTE PRUDENTE - TEODORO SAMPAIO(Via Estrada Estadual)	Rodoviária	Intra
8955	PALMITAL - SÃO PAULO (Via SP-270/SP-327/SP-225/SP-280)	Rodoviária	Inter
8966	ROSANA - RIBEIRÃO PRETO (Via SP-322)	Rodoviária	Inter
8977	LINS - GETULINA (Macucos)	Suburbana	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8979	PANORAMA - SÃO BERNARDO DO CAMPO	Rodoviária	Inter
8996	SANTA CRUZ DO RIO PARDO – OURINHOS (Via SP-327)	Suburbana	Intra
9047	OSVALDO CRUZ - TACIBA (Porto Porecatu)	Rodoviária	Intra
9098	OSVALDO CRUZ – SAGRES	Suburbana	Intra
9099	OSVALDO CRUZ – LUCÉLIA (Via Estrada Estadual)	Suburbana	Intra
9100	OSVALDO CRUZ – SAGRES (Via 3 Placas)	Suburbana	Intra
9104	TUPA - PARAPUÃ	Suburbana	Intra
9107	PARAPUÃ - ADAMANTINA	Suburbana	Intra
9108	PACAEMBU - DRACENA	Suburbana	Intra
9109	DRACENA - TUPI PAULISTA	Suburbana	Intra
9133	PRESIDENTE PRUDENTE - ALVARES MACHADO (Via Rod. da Amizade)	Suburbana	Intra
9191	IEPE - SANTO ANDRÉ	Rodoviária	Inter
9228	PRESIDENTE PRUDENTE - SANTOS	Rodoviária	Inter
9230	ARAÇATUBA - SANTOS	Rodoviária	Inter
9249	SÃO CARLOS - ARAÇATUBA	Rodoviária	Inter
9281	AVARE - PIRAJU	Suburbana	Intra
9289	ARAÇATUBA - BURITAMA	Suburbana	Inter
9294	SANTA CRUZ DO RIO PARDO - BAURU	Suburbana	Intra
9336	MARILIA - PRAIA GRANDE (Cidade Ocian)	Rodoviária	Inter
9353	BAURU - PRAIA GRANDE (Cidade Ocian-Via SP-255/SP-225)	Rodoviária	Inter
9412	SÃO PAULO - OURINHOS (Via SP-280 / SP-225 / SP-327 / SP-270)	Rodoviária	Inter
9422	MARILIA - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
9472	SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SÃO PAULO (Via SP-225 E SP-280)	Rodoviária	Inter
9496	LUCÉLIA(Cem. Municipal)- ADAMANTINA (Via Estrada Vicinal)	Suburbana	Intra
9640	GABRIEL MONTEIRO - ARAÇATUBA (Via Birigui)	Suburbana	Intra
9708	ANDRADINA - PRESIDENTE PRUDENTE	Rodoviária	Intra
9725	ASSIS - TARUMÃ	Suburbana	Intra
9730	MARILIA - BAURU - SANTOS	Rodoviária	Inter
9732	ARAÇATUBA - SANTO ANTONIO DO ARACANGUA(Major Prado)	Suburbana	Intra

### 3.4.2. Seções Interáreas

As seções interáreas descritas a seguir deverão ser obrigatoriamente incorporadas à operação futura da concessionária da Área de Operação 4. A licitante deverá considerar em seu **Plano de Negócios** a obrigatoriedade de operação das seções interáreas descritas e a vedação à operação de outras seções inter-áreas que não estejam descritas:

SEÇÃO
Adamantina - Americana
Adamantina - Campinas
Adamantina - Osasco
Adamantina - Piracicaba

SEÇÃO
Adamantina - Santo André
Adamantina - São Bernardo do Campo
Adamantina - São Paulo
Agudos - Aguas de São Pedro
Agudos - Americana
Agudos - Boituva
Agudos - Botucatu
Agudos - Itapetininga
Agudos - Piracicaba
Agudos - Praia Grande
Agudos - Santa Maria da Serra
Agudos - Santa Bárbara d'Oeste
Agudos - Santos
Agudos - São Manuel
Agudos - São Pedro
Agudos - São Vicente
Agudos - Tatuí
Álvares Machado - Itapetininga
Álvares Machado - São Paulo
Álvares Machado - Sorocaba
Andradina - Ilha Solteira
Andradina - Itápolis
Andradina - Jaboticabal
Andradina - José Bonifácio
Andradina - Pereira Barreto
Andradina - Planalto
Andradina - Ribeirão Preto
Andradina - São José do Rio Preto
Andradina - Taquaritinga
Angatuba - Fartura
Angatuba - Paranapanema
Angatuba - Piraju
Angatuba - Taquarituba
Araçatuba - Auriflama
Araçatuba - Barretos
Araçatuba - Franca
Araçatuba - Gastão Vidigal
Araçatuba - Ilha Solteira
Araçatuba - Itápolis
Araçatuba - Jaboticabal
Araçatuba - Olímpia
Araçatuba - Pereira Barreto
Araçatuba - Pontalinda
Araçatuba - Santos
Araçatuba - São José do Rio Preto
Araçatuba - Taquaritinga
Areiópolis - Botucatu
Areiópolis - São Manuel



SEÇÃO
Assis - Americana
Assis - Araraquara
Assis - Cardoso
Assis - Guarulhos
Assis - Ibitinga
Assis - Indaiatuba
Assis - Itapetininga
Assis - Limeira
Assis - Osasco
Assis - Piracicaba
Assis - Rio Claro
Assis - Santo André
Assis - São Carlos
Assis - São Paulo
Assis - Tietê
Avaré - Bofete
Avaré - Boituva
Avaré - Botucatu
Avaré - Pardinho
Avaré - Pratania
Avaré - São Manuel
Avaré - São Paulo
Bastos - Osasco
Bastos - São Paulo
Bauru - Aguas de São Pedro
Bauru - Araraquara
Bauru - Barra Bonita
Bauru - Barrinha
Bauru – Boa Esperança do Sul
Bauru - Bocaina
Bauru - Boituva
Bauru - Borborema
Bauru - Botucatu
Bauru - Brotas
Bauru - Dois Córregos
Bauru - Igarapu do Tietê
Bauru - Ilha Solteira
Bauru - Itapetininga
Bauru - Itápolis
Bauru - Jaboticabal
Bauru - Jaú
Bauru - Limeira
Bauru – Mineiros do Tietê
Bauru - Novo Horizonte
Bauru – Osasco
Bauru – Piracicaba
Bauru - Praia Grande
Bauru - Rio Claro



SEÇÃO
Bauru - Sanat Maria da Serra
Bauru - Santa Bárbara d'Oeste
Bauru - Santa Isabel
Bauru - Santo André
Bauru - Santos
Bauru - São Bernardo do Campo
Bauru - São Manuel
Bauru - São Paulo
Bauru - São Pedro
Bauru - São Vicente
Bauru - Sorocaba
Bauru - Taquaritinga
Bauru - Tatuí
Bauru - Torrinha
Bernardino de Campos - Botucatu
Bernardino de Campos - Santo André
Bernardino de Campos - São Bernardo do Campo
Bernardino de Campos - São Caetano do Sul
Bernardino de Campos - São Paulo
Birigui - Ilha Solteira
Birigui - Itápolis
Birigui - Jaboticabal
Birigui - Santos
Birigui - Taquaritinga
Borebi - Botucatu
Borebi - São Manuel
Botucatu - Agudos
Botucatu - Areiópolis
Botucatu - Bauru
Botucatu - Lençóis Paulista
Brauna - José Bonifácio
Brauna - São José do Rio Preto
Brotas - Bauru
Brotas - Pederneiras
Cafelândia - Catanduva
Cafelândia - Ilha Solteira
Cafelândia - Itajobi
Cafelândia - Itápolis
Cafelândia - Jaboticabal
Cafelândia - José Bonifácio
Cafelândia - Novo Horizonte
Cafelândia - Taquaritinga
Caiuá - Osasco
Caiuá - Santo André
Caiuá - São Paulo
Campinas - Andradina
Campinas - Araçatuba
Campinas - Birigui

SEÇÃO
Campinas - Mirandópolis
Campinas - Penápolis
Cândido Mota - São Paulo
Castilho - Ilha Solteira
Castilho - Pereira Barreto
Catanduva - Cafelândia
Cerqueira César - Botucatu
Cerqueira César - São Paulo
Chavantes - Botucatu
Chavantes - Santo André
Chavantes - São Bernardo do Campo
Chavantes - São Caetano do Sul
Chavantes - São Paulo
Clementina - Barretos
Clementina - Franca
Clementina - Olímpia
Clementina - São José do Rio Preto
Coroados - José Bonifácio
Coroados - São José do Rio Preto
Cruzália - São Paulo
Dracena - Americana
Dracena - Campinas
Dracena - Osasco
Dracena - Piracicaba
Dracena - Santo André
Dracena - São Bernardo do Campo
Dracena - São Paulo
Duartina - Americana
Duartina - Botucatu
Duartina - Brotas
Duartina - Campinas
Duartina - Jaú
Duartina - Limeira
Duartina - Rio Claro
Duartina - São Manuel
Duartina - São Paulo
Euclides da Cunha - Boituva
Euclides da Cunha - José Bonifácio
Euclides da Cunha - Osasco
Euclides da Cunha - Ribeirão Preto
Euclides da Cunha - Santo André
Euclides da Cunha - São José do Rio Preto
Euclides da Cunha - São Paulo
Fartura - São Paulo
Florida Paulista - Osasco
Florida Paulista - Santo André
Florida Paulista - São Bernardo do Campo
Florida Paulista - São Paulo

SEÇÃO
Florínia - São Paulo
Galia - Botucatu
Galia - Brotas
Galia - Jaú
Galia - Limeira
Galia - Rio Claro
Galia - São Manuel
Galia - São Paulo
Garça - Aguas de São Pedro
Garça - Barrinha
Garça - Boituva
Garça - Borborema
Garça - Brotas
Garça - Itapetininga
Garça - Itápolis
Garça - Jaboticabal
Garça - Jaú
Garça - Limeira
Garça - Osasco
Garça - Piracicaba
Garça - Praia Grande
Garça - Ribeirão Preto
Garça - Rio Claro
Garça - Sanat Maria da Serra
Garça - Santa Bárbara d'Oeste
Garça – Santos
Garça - São Paulo
Garça - São Pedro
Garça - São Vicente
Garça – Sorocaba
Garça – Taquaritinga
Garça – Tatuí
Gastão Vidigal – Araçatuba
Glicerio - José Bonifácio
Glicerio - São José do Rio Preto
Guaíçara - José Bonifácio
Guaíçara - São José do Rio Preto
Guaraçai - Ilha Solteira
Guaraçai - Pereira Barreto
Guarantã – Catanduva
Guarantã – Itajobi
Guarantã - Novo Horizonte
Guararapes - Ilha Solteira
Guararapes - Pereira Barreto
Iacanga – Bariri
Iacanga – Barrinha
Iacanga – Borborema
Iacanga – Itaju

SEÇÃO
Iacanga – Itápolis
Iacanga – Jaboticabal
Iacanga - Novo Horizonte
Iacanga - Ribeirão Preto
Iacanga – Taquaritinga
Iacri – Barrinha
Iacri - Borborema
Iacri – Itápolis
Iacri – Jaboticabal
Iacri - José Bonifácio
Iacri - Ribeirão Preto
Iacri - São José do Rio Preto
Iacri – Taquaritinga
Iaras – Osasco
Iaras - Santo André
Iaras - São Paulo
Ibirarema – Itapetininga
Ibirarema – Osasco
Ibirarema - Santo André
Ibirarema - São Paulo
Ibirarema – Sorocaba
Iepê - Santo André
Iepê - São Paulo
Indiana – Barretos
Indiana – Franca
Indiana - José Bonifácio
Indiana – Olímpia
Indiana - São José do Rio Preto
Ipauçu – Botucatu
Ipauçu - Santo André
Ipauçu - São Bernardo do Campo
Ipauçu - São Caetano do Sul
Ipauçu - São Paulo
Irapuru – Osasco
Irapuru - Santo André
Irapuru - São Bernardo do Campo
Irapuru - São Paulo
Itaberá - Coronel Macedo
Itaberá – Itaí
Itaberá – Taquarituba
Itapetininga – Chavantes
Itapetininga – Fartura
Itapetininga – Ourinhos
Itapetininga – Paranapanema
Itapetininga – Piraju
Itapetininga – Taquarituba
Itapeva - Coronel Macedo
Itapeva – Itaí

SEÇÃO
Itapeva – Taquarituba
Itaporanga – Itararé
Itapuí – Pederneiras
Itapura - Ilha Solteira
Itapura - Pereira Barreto
Itararé – Itaporanga
Itatinga – Boituva
Itatinga – Botucatu
Itatinga – Pardinho
Itatinga - São Paulo
Jaú – Bauru
João Ramalho – Osasco
João Ramalho - Santo André
João Ramalho - São Paulo
Júlio Mesquita – Barrinha
Júlio Mesquita – Borborema
Júlio Mesquita – Catanduva
Júlio Mesquita – Itajobi
Júlio Mesquita – Itápolis
Júlio Mesquita – Jaboticabal
Júlio Mesquita - Novo Horizonte
Júlio Mesquita - Ribeirão Preto
Júlio Mesquita – Taquaritinga
Junqueiropolis – Osasco
Junqueiropolis - Santo André
Junqueiropolis - São Bernardo do Campo
Junqueiropolis - São Paulo
Lavinia - Ilha Solteira
Lavinia - Pereira Barreto
Lençóis Paulista - Aguas de São Pedro
Lençóis Paulista - Americana
Lençóis Paulista - Boituva
Lençóis Paulista - Botucatu
Lençóis Paulista - Itapetininga
Lençóis Paulista - Piracicaba
Lençóis Paulista - Praia Grande
Lençóis Paulista - Santa Maria da Serra
Lençóis Paulista - Santa Bárbara d'Oeste
Lençóis Paulista - Santos
Lençóis Paulista - São Manuel
Lençóis Paulista - São Pedro
Lençóis Paulista - São Vicente
Lençóis Paulista - Tatuí
Lins - Ilha Solteira
Lins – Itápolis
Lins – Jaboticabal
Lins – Taquaritinga
Lucélia – Osasco

SEÇÃO
Lucélia - São Paulo
Manduri – Botucatu
Manduri - São Paulo
Maracaí – Guarulhos
Maracaí – Itapetininga
Maracaí – Osasco
Maracaí - Santo André
Maracaí - São Paulo
Maracaí – Sorocaba
Marília - Aguas de São Pedro
Marília – Araraquara
Marília – Barrinha
Marília – Boituva
Marília – Borborema
Marília – Brotas
Marília – Catanduva
Marília – Ibitinga
Marília – Itajobi
Marília – Itapetininga
Marília – Itápolis
Marília – Jaboticabal
Marília – Jaú
Marília - José Bonifácio
Marília – Limeira
Marília – Novo Horizonte
Marília – Osasco
Marília – Piracicaba
Marília - Praia Grande
Marília - Rio Claro
Marília - Sanat Maria da Serra
Marília - Santa Bárbara d'Oeste
Marília - Santo André
Marília – Santos
Marília - São Bernardo do Campo
Marília - São Carlos
Marília - São José do Rio Preto
Marília - São Paulo
Marília - São Pedro
Marília - São Vicente
Marília – Sorocaba
Marília – Taquaritinga
Marília – Tatuí
Martinópolis – Barretos
Martinópolis – Barrinha
Martinópolis – Borborema
Martinópolis – Franca
Martinópolis – Itápolis
Martinópolis – Jaboticabal

SEÇÃO
Martinópolis - José Bonifácio
Martinópolis – Olímpia
Martinópolis – Osasco
Martinópolis - Ribeirão Preto
Martinópolis - Santo André
Martinópolis - São Joaquim da Barra
Martinópolis - São José do Rio Preto
Martinópolis - São Paulo
Martinópolis – Taquaritinga
Mirandópolis - Ilha Solteira
Mirandópolis – Itápolis
Mirandópolis – Jaboticabal
Mirandópolis - Pereira Barreto
Mirandópolis - Ribeirão Preto
Mirandópolis - São José do Rio Preto
Mirandópolis – Taquaritinga
Mirante do Paranapanema – Boituva
Mirante do Paranapanema - José Bonifácio
Mirante do Paranapanema – Osasco
Mirante do Paranapanema - Ribeirão Preto
Mirante do Paranapanema - Santo André
Mirante do Paranapanema - São José do Rio Preto
Mirante do Paranapanema - São Paulo
Muritinga do Sul - Ilha Solteira
Muritinga do Sul - Pereira Barreto
Novo Horizonte – Cafelândia
Osasco – Adamantina
Osasco – Araçatuba
Osasco – Avanhadava
Osasco – Bauru
Osasco – Birigui
Osasco – Cafelândia
Osasco – Iacanga
Osasco – Inubia Paulista
Osasco – Lins
Osasco – Lucélia
Osasco – Marília
Osasco - Osvaldo Cruz
Osasco – Ourinhos
Osasco – Penápolis
Osasco – Pirajuí
Osasco – Pompeia
Osasco – Promissão
Osasco – Reginópolis
Osasco - Santa Cruz do Rio Pardo
Osasco – Tupã
Osvaldo Cruz – Americana
Osvaldo Cruz – Barretos

SEÇÃO
Osvaldo Cruz – Campinas
Osvaldo Cruz – Franca
Osvaldo Cruz - José Bonifácio
Osvaldo Cruz – Olímpia
Osvaldo Cruz – Osasco
Osvaldo Cruz – Piracicaba
Osvaldo Cruz - Ribeirão Preto
Osvaldo Cruz - Santo André
Osvaldo Cruz - São Bernardo do Campo
Osvaldo Cruz - São Joaquim da Barra
Osvaldo Cruz - São José do Rio Preto
Osvaldo Cruz - São Paulo
Ourinhos – Botucatu
Ourinhos – Guarulhos
Ourinhos – Itapetininga
Ourinhos - José Bonifácio
Ourinhos – Osasco
Ourinhos - Santo André
Ourinhos - São Bernardo do Campo
Ourinhos - São Caetano do Sul
Ourinhos - São José do Rio Preto
Ourinhos - São Paulo
Ouro Verde – Osasco
Ouro Verde - Pereira Barreto
Ouro Verde - São Paulo
Pacaembu – Osasco
Pacaembu - Santo André
Pacaembu - São Bernardo do Campo
Pacaembu - São Paulo
Palmital – Itapetininga
Palmital – Osasco
Palmital - São Paulo
Palmital – Sorocaba
Panorama - Santo André
Panorama - São Bernardo do Campo
Panorama - São Paulo
Paraguaçu Paulista – Osasco
Paraguaçu Paulista - Santo André
Paraguaçu Paulista - São Paulo
Paranapanema – Angatuba
Paranapanema – Itapetininga
Paranapanema – Sorocaba
Parapuã – Barretos
Parapuã – Barrinha
Parapuã – Borborema
Parapuã – Franca
Parapuã – Itápolis
Parapuã – Jaboticabal



SEÇÃO
Parapuã - José Bonifácio
Parapuã – Olímpia
Parapuã – Osasco
Parapuã - Ribeirão Preto
Parapuã - São Joaquim da Barra
Parapuã - São José do Rio Preto
Parapuã - São Paulo
Parapuã – Taquaritinga
Pauliceia - Santo André
Pauliceia - São Bernardo do Campo
Pauliceia - São Paulo
Pederneiras – Araraquara
Pederneiras - Barra Bonita
Pederneiras – Boa Esperança do Sul
Pederneiras – Bocaina
Pederneiras – Brotas
Pederneiras - Dois Córregos
Pederneiras - Igaraçu do Tietê
Pederneiras – Itapuí
Pederneiras – Limeira
Pederneiras – Mineiros do Tietê
Pederneiras - Praia Grande
Pederneiras - Rio Claro
Pederneiras – Santos
Pederneiras - São Paulo
Pederneiras - São Vicente
Pederneiras – Torrinhã
Pedrinhas Paulista - São Paulo
Penápolis – Barretos
Penápolis – Franca
Penápolis - Ilha Solteira
Penápolis – Itápolis
Penápolis – Jaboticabal
Penápolis – Olímpia
Penápolis – Santos
Penápolis - São Joaquim da Barra
Penápolis – Taquaritinga
Pereira Barreto – Andradina
Pereira Barreto – Nova Independência
Piquerobi – Osasco
Piquerobi - Santo André
Piquerobi - São Paulo
Piracicaba – Araçatuba
Piracicaba – Penápolis
Piraju – Botucatu
Piraju – Itapetininga
Piraju – Osasco
Piraju - São Paulo

SEÇÃO
Piraju – Sorocaba
Pirajuí - Ilha Solteira
Pirapozinho – Boituva
Pirapozinho - José Bonifácio
Pirapozinho – Osasco
Pirapozinho - Ribeirão Preto
Pirapozinho - Santo André
Pirapozinho - São José do Rio Preto
Pirapozinho - São Paulo
Pompeia – Americana
Pompeia – Barrinha
Pompeia – Borborema
Pompeia – Campinas
Pompeia – Itápolis
Pompeia – Jaboticabal
Pompeia – Osasco
Pompeia – Piracicaba
Pompeia - Ribeirão Preto
Pompeia - Santo André
Pompeia - São Bernardo do Campo
Pompeia - São Paulo
Pompeia – Taquaritinga
Pongaí – Barrinha
Pongaí – Itápolis
Pongaí – Jaboticabal
Pongaí - Ribeirão Preto
Pongaí – Taquaritinga
Presidente Bernardes – Itapetininga
Presidente Bernardes – Osasco
Presidente Bernardes - Santo André
Presidente Bernardes - São Paulo
Presidente Bernardes – Sorocaba
Presidente Eptácio – Itapetininga
Presidente Eptácio – Osasco
Presidente Eptácio - Pereira Barreto
Presidente Eptácio - Santo André
Presidente Eptácio - São Paulo
Presidente Eptácio – Sorocaba
Presidente Prudente – Americana
Presidente Prudente – Barretos
Presidente Prudente – Barrinha
Presidente Prudente – Boituva
Presidente Prudente – Borborema
Presidente Prudente – Campinas
Presidente Prudente – Franca
Presidente Prudente – Guarulhos
Presidente Prudente – Indaiatuba
Presidente Prudente – Itapetininga

SEÇÃO
Presidente Prudente – Itápolis
Presidente Prudente – Jaboticabal
Presidente Prudente - José Bonifácio
Presidente Prudente – Olímpia
Presidente Prudente – Osasco
Presidente Prudente – Piracicaba
Presidente Prudente - Santo André
Presidente Prudente - São Joaquim da Barra
Presidente Prudente - São José do Rio Preto
Presidente Prudente - São Paulo
Presidente Prudente – Taquaritinga
Presidente Prudente – Tietê
Presidente Venceslau – Itapetininga
Presidente Venceslau – Osasco
Presidente Venceslau - Pereira Barreto
Presidente Venceslau - Santo André
Presidente Venceslau - São Paulo
Presidente Venceslau – Sorocaba
Promissão - José Bonifácio
Promissão - São José do Rio Preto
Quata – Itapuí
Quata – Osasco
Quata - Santo André
Quata - São Paulo
Quintana – Barrinha
Quintana – Borborema
Quintana – Itápolis
Quintana – Jaboticabal
Quintana - Ribeirão Preto
Quintana – Taquaritinga
Rancharia – Guarulhos
Rancharia – Itapetininga
Rancharia – Osasco
Rancharia - Santo André
Rancharia - São Paulo
Rancharia – Sorocaba
Regente Feijó - São Paulo
Rinópolis – Barretos
Rinópolis – Franca
Rinópolis - José Bonifácio
Rinópolis – Olímpia
Rinópolis - Ribeirão Preto
Rinópolis - São Joaquim da Barra
Rinópolis - São José do Rio Preto
Riversul – Itaporanga
Rosana – Boituva
Rosana - José Bonifácio
Rosana – Osasco

SEÇÃO
Rosana - Ribeirão Preto
Rosana - Santo André
Rosana - São José do Rio Preto
Rosana - São Paulo
Salto Grande – Guarulhos
Salto Grande – Itapetininga
Salto Grande - Osasco
Salto Grande - Santo André
Salto Grande - São Paulo
Salto Grande – Sorocaba
Santa Cruz do Rio Pardo - Santo André
Santa Cruz do Rio Pardo - São Bernardo do Campo
Santa Cruz do Rio Pardo - São Caetano do Sul
Santa Cruz do Rio Pardo - São Paulo
Santa Isabel – Arealva
Santa Mercedes - Santo André
Santa Mercedes - São Bernardo do Campo
Santa Mercedes - São Paulo
Santo Anastácio – Itapetininga
Santo Anastácio – Osasco
Santo Anastácio - Santo André
Santo Anastácio - São Paulo
Santo Anastácio – Sorocaba
Santo André – Araçatuba
Santo André – Avanhandava
Santo André – Bauru
Santo André – Birigui
Santo André – Cafelândia
Santo André – Lins
Santo André – Penápolis
Santo André – Pirajuí
Santo André – Promissão
Santópolis do Aguapeí – Barretos
Santópolis do Aguapeí – Franca
Santópolis do Aguapeí – Olímpia
Santópolis do Aguapeí - Ribeirão Preto
Santópolis do Aguapeí - São Joaquim da Barra
São Bernardo do Campo – Araçatuba
São Bernardo do Campo – Avanhandava
São Bernardo do Campo – Bauru
São Bernardo do Campo – Birigui
São Bernardo do Campo – Cafelândia
São Bernardo do Campo – Lins
São Bernardo do Campo – Penápolis
São Bernardo do Campo – Pirajuí
São Bernardo do Campo – Promissão
São Caetano do Sul – Araçatuba
São Caetano do Sul – Avanhandava

SEÇÃO
São Caetano do Sul – Bauru
São Caetano do Sul – Birigui
São Caetano do Sul – Cafelândia
São Caetano do Sul – Lins
São Caetano do Sul – Penápolis
São Caetano do Sul – Pirajuí
São Caetano do Sul - Promissão
São José do Rio Preto – Clementina
São José do Rio Preto – Tupã
São Manuel – Agudos
São Manuel – Areiópolis
São Manuel – Bauru
São Manuel - Lençóis Paulista
São Paulo – Adamantina
São Paulo - Águas de Santa Bárbara
São Paulo – Agudos
São Paulo – Andradina
São Paulo – Araçatuba
São Paulo – Arandu
São Paulo – Areiópolis
São Paulo – Assis
São Paulo – Avanhadava
São Paulo – Avaré
São Paulo – Bastos
São Paulo – Bauru
São Paulo - Bernardino de Campos
São Paulo – Birigui
São Paulo - Cabralia Paulista
São Paulo – Cafelândia
São Paulo – Castilho
São Paulo - Cerqueira César
São Paulo – Chavantes
São Paulo - Coronel Macedo
São Paulo – Dracena
São Paulo – Duartina
São Paulo – Fartura
São Paulo – Galia
São Paulo – Garça
São Paulo – Getulina
São Paulo – Guaiçara
São Paulo – Guaimbê
São Paulo – Guaraçai
São Paulo – Guarantã
São Paulo – Guararapes
São Paulo – Herculândia
São Paulo – Iacanga
São Paulo – Iacri
São Paulo – Ibirarema

SEÇÃO
São Paulo – Inubia Paulista
São Paulo – Ipauçu
São Paulo – Itai
São Paulo – Itaporanga
São Paulo – Itapura
São Paulo – Lavinia
São Paulo - Lençóis Paulista
São Paulo – Lins
São Paulo – Lucélia
São Paulo – Manduri
São Paulo – Marília
São Paulo – Mirandópolis
São Paulo – Muritinga do Sul
São Paulo - Osvaldo Cruz
São Paulo – Ourinhos
São Paulo – Palmital
São Paulo - Paraguaçu Paulista
São Paulo – Paranapanema
São Paulo – Parapuã
São Paulo – Penápolis
São Paulo – Piraju
São Paulo – Pirajuí
São Paulo – Pompeia
São Paulo – Promissão
São Paulo – Quata
São Paulo – Quintana
São Paulo – Rancharia
São Paulo – Reginópolis
São Paulo – Rinópolis
São Paulo - Salto Grande
São Paulo - Santa Cruz do Rio Pardo
São Paulo – Sarutaiá
São Paulo – Taguai
São Paulo – Taquarituba
São Paulo – Tupã
São Paulo – Valparaíso
São Paulo - Vera Cruz
Sarutaia - São Paulo
Sorocaba – Bauru
Sorocaba – Fartura
Sorocaba – Paranapanema
Sorocaba – Piraju
Sorocaba – Taquarituba
Teodoro Sampaio – Boituva
Teodoro Sampaio - José Bonifácio
Teodoro Sampaio – Osasco
Teodoro Sampaio - Ribeirão Preto
Teodoro Sampaio - Santo André

SEÇÃO
Teodoro Sampaio - São José do Rio Preto
Teodoro Sampaio - São Paulo
Tupã – Americana
Tupã – Barrinha
Tupã – Borborema
Tupã – Campinas
Tupã - Itápolis
Tupã – Jaboticabal
Tupã – Osasco
Tupã – Piracicaba
Tupã - Ribeirão Preto
Tupã - Santo André
Tupã - São Bernardo do Campo
Tupã - São José do Rio Preto
Tupã - São Paulo
Tupã – Taquaritinga
Tupi Paulista – Americana
Tupi Paulista – Campinas
Tupi Paulista – Osasco
Tupi Paulista – Piracicaba
Tupi Paulista - Santo André
Tupi Paulista - São Bernardo do Campo
Tupi Paulista - São Paulo
Valparaíso - Ilha Solteira
Valparaíso – Itápolis
Valparaíso – Jaboticabal
Valparaíso - Pereira Barreto
Valparaíso - Ribeirão Preto
Valparaíso - São José do Rio Preto
Valparaíso – Taquaritinga
Vera Cruz – Americana
Vera Cruz – Boituva
Vera Cruz – Botucatu
Vera Cruz – Brotas
Vera Cruz – Campinas
Vera Cruz – Itapetininga
Vera Cruz – Jaú
Vera Cruz – Limeira
Vera Cruz - Rio Claro
Vera Cruz - São Manuel
Vera Cruz - São Paulo
Vera Cruz – Sorocaba
Vera Cruz – Tatuí

### 3.4.3. Linhas do Plano de Operação Básico

As linhas apresentadas a seguir constituem a referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira da Área de Operação 4 e possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes.

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
411.001	Adamantina - Araçatuba	1	Rodoviária	Intra	Adamantina / Valparaíso / Araçatuba
411.002	Osvaldo Cruz - Araçatuba	5	Rodoviária	Intra	Osvaldo Cruz / Parapuã / Santópolis do Aguapeí / Piacatu / Gabriel Monteiro / Bilac / Araçatuba
411.003	Parapuã - Marília	5	Rodoviária	Intra	Parapuã / Bastos / Iacri / Tupã / Herculândia / Quintana / Marília
411.004	Andradina - Mirandópolis	2	Rodoviária	Intra	Andradina / Murutinga do Sul / Guaraçaí / Mirandópolis
411.005	Andradina - Araçatuba	2	Rodoviária	Intra	Andradina / Guaraçaí / Mirandópolis / Araçatuba
411.006	Andradina - Presidente Prudente	3	Rodoviária	Intra	Andradina / Tupi Paulista / Dracena / Presidente Venceslau / Presidente Prudente
411.007	Mirandópolis - Coroados	7	Rodoviária	Intra	Mirandópolis / Lavínia / Valparaíso / Bento de Abreu / Rubiácea / Guararapes / Araçatuba / Birigui / Coroados
411.008	Araçatuba - Santópolis do Aguapeí	4	Rodoviária	Intra	Araçatuba / Birigui / Coroados / Braúna / Clementina / Santópolis do Aguapeí
411.009	Araçatuba - Bauru	2	Rodoviária	Intra	Araçatuba / Birigui / Penápolis / Bauru
411.010	Araçatuba - Lins	4	Rodoviária	Intra	Araçatuba / Birigui / Glicério / Penápolis / Promissão / Lins
411.011	Araçatuba - Penápolis	2	Rodoviária	Intra	Araçatuba / Birigui / Glicério / Penápolis
411.012	Araçatuba - Tupã	6	Rodoviária	Intra	Araçatuba / Bilac / Gabriel Monteiro / Clementina / Santópolis do Aguapeí / Piacatu / Rinópolis / Tupã
411.013	Assis - Cruzália	1	Rodoviária	Intra	Assis / Maracaí / Cruzália



Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
411.014	Maracá - Ourinhos	6	Rodoviária	Intra	Maracá / Assis / Cândido Mota / Platina / Palmital / Ibirarema / Salto Grande / Ourinhos
411.015	Avaré - Barão de Antonina	4	Rodoviária	Intra	Avaré / Itaí / Taquarituba / Coronel Macedo / Itaporanga / Barão de Antonina
411.016	Avaré - Fartura	3	Rodoviária	Intra	Avaré / Cerqueira César / Manduri / Piraju / Fartura
411.017	Avaré - Taquarituba	6	Rodoviária	Intra	Avaré / Cerqueira César / Manduri / Piraju / Sarutaiá / Fartura / Taguaí / Taquarituba
411.018	Bauru - Assis	2	Rodoviária	Intra	Bauru / Marília / Echaporã / Assis
411.019	Bauru - Piraju	2	Rodoviária	Intra	Bauru / Santa Cruz do Rio Pardo / Ipauçu / Piraju
411.020	Bauru - Iacanga	5	Rodoviária	Intra	Bauru / Avaí / Presidente Alves / Pirajuí / Balbinos / Reginópolis / Iacanga
411.021	Bauru - Pongaí	4	Rodoviária	Intra	Bauru / Arealva / Iacanga / Reginópolis / Uru / Pongaí
411.022	Bauru - Pongaí	6	Rodoviária	Intra	Bauru / Avaí / Presidente Alves / Pirajuí / Balbinos / Reginópolis / Uru / Pongaí
411.023	Bauru - Garça	2	Rodoviária	Intra	Bauru / Duartina / Gália / Garça
411.024	Bauru - Marília	4	Rodoviária	Intra	Bauru / Duartina / Gália / Garça / Vera Cruz / Marília
411.025	Bauru - Ourinhos	1	Rodoviária	Intra	Bauru / Santa Cruz do Rio Pardo / Ourinhos
411.026	Bauru - Presidente Prudente	2	Rodoviária	Intra	Bauru / Paraguaçu Paulista / Rancharia / Presidente Prudente
411.027	Dracena - Parapuã	8	Rodoviária	Intra	Dracena / Junqueirópolis / Irapuru / Pacaembu / Flórida Paulista / Adamantina / Lucélia / Inúbia Paulista / Osvaldo Cruz / Parapuã
411.028	Dracena - Bauru	3	Rodoviária	Intra	Dracena / Adamantina / Tupã / Marília / Bauru
411.029	Dracena - Marília	3	Rodoviária	Intra	Dracena / Adamantina / Osvaldo Cruz / Tupã / Marília
411.030	Flora Rica - Rinópolis	8	Rodoviária	Intra	Flora Rica / Irapuru / Pacaembu / Flórida Paulista / Adamantina / Lucélia / Inúbia Paulista / Osvaldo Cruz / Parapuã / Rinópolis

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
411.031	Irapuru - Dracena	1	Rodoviária	Intra	Irapuru / Junqueirópolis / Dracena
411.032	Monte Castelo - Adamantina	6	Rodoviária	Intra	Monte Castelo / Tupi Paulista / Dracena / Junqueirópolis / Irapuru / Pacaembu / Flórida Paulista / Adamantina
411.033	Panorama - Presidente Epitácio		Rodoviária	Intra	Panorama / Presidente Epitácio
411.034	Cafelândia - Marília	2	Rodoviária	Intra	Cafelândia / Guarantã / Júlio Mesquita / Marília
411.035	Guaimbê - Guarantã	3	Rodoviária	Intra	Guaimbê / Getulina / Lins / Cafelândia / Guarantã
411.036	Lins - Bauru	5	Rodoviária	Intra	Lins / Cafelândia / Guarantã / Pirajuí / Presidente Alves / Avaí / Bauru
411.037	Lins - Marília	2	Rodoviária	Intra	Lins / Getulina / Guaimbê / Marília
411.038	Lins - Tupã	2	Rodoviária	Intra	Lins / Getulina / Queiroz / Tupã
411.039	Marília - Ubirajara	2	Rodoviária	Intra	Marília / Lupércio / Alvinlândia / Ubirajara
411.040	Marília - Presidente Prudente	3	Rodoviária	Intra	Marília / Paraguaçu Paulista / Rancharia / Martinópolis / Presidente Prudente
411.041	Marília - Paraguaçu Paulista	2	Rodoviária	Intra	Marília / Oscar Bressane / Lutécia / Paraguaçu Paulista
411.042	Ourinhos - Piraju	4	Rodoviária	Intra	Ourinhos / Canitar / Chavantes / Ipauçu / Bernardino de Campos / Piraju
411.043	Ourinhos - Marília		Rodoviária	Intra	Ourinhos / Marília
411.044	Ourinhos - Marília	3	Rodoviária	Intra	Ourinhos / Campos Novos Paulista / Ocaçu / Lupércio / Marília
411.045	Barbosa - Luiziana	2	Rodoviária	Intra	Barbosa / Penápolis / Alto Alegre / Luiziana
411.046	Penápolis - Lins	2	Rodoviária	Intra	Penápolis / Avanhandava / Promissão / Lins
411.047	Penápolis - Luiziana	1	Rodoviária	Intra	Penápolis / Alto Alegre / Luiziana
411.048	Penápolis - Presidente	3	Rodoviária	Intra	Penápolis / Birigui / Araçatuba / Martinópolis / Presidente Prudente

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
	Prudente				
411.049	Penápolis - Tupã	3	Rodoviária	Intra	Penápolis / Alto Alegre / Luiziânia / Queiroz / Tupã
411.050	Presidente Epitácio - Presidente Prudente	6	Rodoviária	Intra	Presidente Epitácio / Caiuá / Presidente Venceslau / Piquerobi / Santo Anastácio / Presidente Bernardes / Álvares Machado / Presidente Prudente
411.051	Presidente Prudente - Osvaldo Cruz	1	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Martinópolis / Osvaldo Cruz
411.052	Presidente Prudente - Assis	1	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Maracaí / Assis
411.053	Presidente Prudente - Dracena	5	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Santo Expedito / Flora Rica / Irapuru / Junqueirópolis / Dracena
411.054	Presidente Prudente - Presidente Bernardes	1	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Presidente Bernardes
411.055	Presidente Prudente - Teodoro Sampaio	3	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho / Tarabai / Mirante do Paranapanema / Teodoro Sampaio
411.056	Presidente Prudente - Tupã	4	Rodoviária	Intra	Presidente Prudente / Martinópolis / Rancharia / Bastos / Iacri / Tupã
411.057	Presidente Venceslau - Rosana	4	Rodoviária	Intra	Presidente Venceslau / Marabá Paulista / Mirante do Paranapanema / Teodoro Sampaio / Euclides da Cunha Paulista / Rosana
411.058	Santo Anastácio - Ourinhos	3	Rodoviária	Intra	Santo Anastácio / Presidente Bernardes / Presidente Prudente / Assis / Ourinhos
411.059	Teodoro Sampaio - Rosana	1	Rodoviária	Intra	Teodoro Sampaio / Euclides da Cunha Paulista / Rosana
411.060	Paraguaçu Paulista - Assis	1	Rodoviária	Intra	Paraguaçu Paulista / Maracaí / Assis

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
411.061	Paraguaçu Paulista - Tupã	1	Rodoviária	Intra	Paraguaçu Paulista / Quatá / Tupã
411.062	Rancharia - Assis	2	Rodoviária	Intra	Rancharia / Paraguaçu Paulista / Maracá / Assis
411.063	Bastos - Vera Cruz	5	Rodoviária	Intra	Bastos / Iacri / Tupã / Herculândia / Quintana / Marília / Vera Cruz
412.001	Adamantina - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Adamantina / Lucélia / Osvaldo Cruz / Osasco / São Paulo
412.002	Adamantina - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Adamantina / Osvaldo Cruz / Osasco / São Paulo
412.003	Andradina - Campinas	5	Rodoviária	Inter	Andradina / Mirandópolis / Araçatuba / Penápolis / Santa Maria da Serra / Piracicaba / Campinas
412.004	Andradina - Pereira Barreto	3	Rodoviária	Inter	Andradina / Castilho / Itapura / Ilha Solteira / Pereira Barreto
412.005	Andradina - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Andradina / Mirandópolis / Osasco / São Paulo
412.006	Nova Independência - Sud Mennucci	3	Rodoviária	Inter	Nova Independência / Andradina / Pereira Barreto / Suzanópolis / Sud Mennucci
412.007	Araçatuba - Auriflama		Rodoviária	Inter	Araçatuba / Auriflama
412.008	Araçatuba - Santos	2	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Penápolis / Bauru / Santos
412.009	Araçatuba - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Birigui / Osasco / São Paulo
412.010	Guararapes - São Paulo	4	Rodoviária	Inter	Guararapes / Araçatuba / Birigui / Bauru / Osasco / São Paulo
412.011	Araraquara - Bauru	3	Rodoviária	Inter	Araraquara / Boa Esperança do Sul / Bocaina / Jaú / Bauru
412.012	Assis - Santo André	3	Rodoviária	Inter	Assis / Cândido Mota / Palmital / São Paulo / Santo André
412.013	Maracá - Santo André	3	Rodoviária	Inter	Maracá / Assis / Osasco / São Paulo / Santo André
412.014	Avaré - Sorocaba		Rodoviária	Inter	Avaré / Sorocaba

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
412.015	Avaré - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Avaré / Itatinga / Osasco / São Paulo
412.016	Presidente Prudente - Santos		Rodoviária	Inter	Presidente Prudente / Santos
412.017	Itaí - Itapeva	3	Rodoviária	Inter	Itaí / Taquarituba / Coronel Macedo / Itaberá / Itapeva
412.018	Taguaí - São Paulo	4	Rodoviária	Inter	Taguaí / Taquarituba / Itaí / Avaré / Osasco / São Paulo
412.019	Bauru - Botucatu	4	Rodoviária	Inter	Bauru / Agudos / Lençóis Paulista / Areiópolis / São Manuel / Botucatu
412.020	Bauru - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Bauru / Agudos / Lençóis Paulista / Osasco / São Paulo
412.021	Bauru - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Bauru / Osasco / São Paulo
412.022	Pirajuí - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Pirajuí / Bauru / Osasco / São Paulo
412.023	Panorama - São Paulo	5	Rodoviária	Inter	Panorama / Tupi Paulista / Dracena / Junqueirópolis / Pacaembu / Osasco / São Paulo
412.024	Tupi Paulista - Campinas	5	Rodoviária	Inter	Tupi Paulista / Dracena / Adamantina / Osvaldo Cruz / Tupã / Americana / Campinas
412.025	Jaú - Marília	2	Rodoviária	Inter	Jaú / Bauru / Garça / Marília
412.026	Lins - São Paulo		Rodoviária	Inter	Lins / São Paulo
412.027	Promissão - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Promissão / Lins / Cafelândia / Guarantã / São Paulo
412.028	Marília - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Marília / Garça / Osasco / São Paulo
412.029	Ipauçu - São Paulo	5	Rodoviária	Inter	Ipauçu / Piraju / Manduri / Cerqueira César / Avaré / Osasco / São Paulo
412.030	Ourinhos - Santo André	3	Rodoviária	Inter	Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo / Osasco / São Paulo / Santo André
412.031	Salto Grande - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Salto Grande / Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo / Osasco / São Paulo
412.032	Penápolis - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Penápolis / Osasco / São Paulo

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
412.033	Presidente Epitácio - São Paulo	4	Rodoviária	Inter	Presidente Epitácio / Presidente Venceslau / Santo Anastácio / Presidente Bernardes / Paraguaçu Paulista / São Paulo
412.034	Presidente Prudente - Campinas	2	Rodoviária	Inter	Presidente Prudente / Piracicaba / Americana / Campinas
412.035	Presidente Prudente - São José do Rio Preto	4	Rodoviária	Inter	Presidente Prudente / Martinópolis / Parapuã / Planalto / José Bonifácio / São José do Rio Preto
412.036	Presidente Prudente - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Presidente Prudente / Osasco / São Paulo
412.037	Rosana - São Paulo	6	Rodoviária	Inter	Rosana / Euclides da Cunha Paulista / Teodoro Sampaio / Mirante do Paranapanema / Presidente Prudente / Paraguaçu Paulista / Osasco / São Paulo
412.038	Iepê - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Iepê / Rancharia / Paraguaçu Paulista / Osasco / São Paulo
412.039	Bastos - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Bastos / Tupã / Duartina / Osasco / São Paulo
412.040	Castilho - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Castilho / Andradina / São Paulo
412.041	Murutinga do Sul - São Paulo*	4	Rodoviária	Inter	Murutinga do Sul / Guaraçaí / Lavínia / Valparaíso / Araçatuba / São Paulo
412.042	Avanhandava - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Avanhandava / Penápolis / São Paulo
412.043	Guaíçara - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Guaíçara / Lins / São Paulo
412.044	Guaimbé - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Guaimbé / Getulina / Lins / São Paulo
412.045	Santa Mercedes - São Paulo*	6	Rodoviária	Inter	Santa Mercedes / Ouro Verde / Dracena / Irapuru / Florida Paulista / Adamantina / Inúbia / São Paulo
412.046	Rinópolis - São Paulo*	7	Rodoviária	Inter	Rinópolis / Parapuã / Iacri / Tupã / Herculândia / Quintana / Pompéia / Marília / São Paulo
412.047	Gália - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Gália / Vera Cruz / Marília / São Paulo

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
412.048	Cabrália Paulista - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Cabrália Paulista / Bauru / São Paulo
412.049	Areiópolis - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Areiópolis / Bauru / São Paulo
412.050	Pederneiras - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Pederneiras / Bauru / São Paulo
412.051	Quatá - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Quatá / João Ramalho / Rancharia / São Paulo
412.052	Pirapozinho - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Pirapozinho / Presidene Prudente / São Paulo
412.053	Regente Feijó - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Regente Feijó / Presidene Prudente / São Paulo
412.054	Martinópolis - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Martinópolis / Presidene Prudente / São Paulo
412.055	Caiuá - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Caiuá / Piquerobi / Alvares Machado / Presidene Prudente / São Paulo
412.056	Ibirarema - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Ibirarema / Ourinhos / São Paulo
412.057	Chavantes - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Chavantes / Bernardino de Campos / Avaré / São Paulo
412.058	Arandu - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Arandu / Avaré / São Paulo
412.059	Águas de Santa Bárbara - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Águas de Santa Bárbara / Iaras / São Paulo
412.060	Itaporanga - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Itaporanga / Coronel Macedo / Avaré / São Paulo
412.061	Paranapanema - São Paulo*		Rodoviária	Inter	Paranapanema / São Paulo
412.062	Marília - Campinas	3	Rodoviária	Inter	Marília / Garça / Gália / Americana / Campinas
412.063	Bauru - Campinas	3	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Piracicaba / Americana / Campinas

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
412.064	Bauru - São Carlos	3	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Dourado / Ribeirão Bonito / São Carlos
412.065	Araçatuba - Ribeirão Preto	4	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Birigui / Penápolis / Lins / Cafelândia / Ribeirão Preto
412.066	Botucatu - Marília	3	Rodoviária	Inter	Botucatu / São Manuel / Bauru / Garça / Marília
412.067	Presidente Prudente - Ribeirão Preto	2	Rodoviária	Inter	Presidente Prudente / Marília / Jaboticabal / Ribeirão Preto
412.068	Nova Luzitânia - Santópolis do Aguapeí	8	Rodoviária	Inter	Nova Luzitânia / Lourdes / Buritama / Brejo Alegre / Birigui / Araçatuba / Bilac / Gabriel Monteiro / Piacatu / Santópolis do Aguapeí
412.069	Bauru - Jaú	1	Rodoviária	Inter	Bauru / Pederneiras / Jaú
421.001	Adamantina - Lucélia		Suburbana	Intra	Adamantina / Lucélia
421.002	Adamantina - Mariápolis		Suburbana	Intra	Adamantina / Mariápolis
421.003	Flórida Paulista - Lucélia	1	Suburbana	Intra	Flórida Paulista / Adamantina / Lucélia
421.004	Lucélia - Martinópolis	2	Suburbana	Intra	Lucélia / Pracinha / Sagres / Martinópolis
421.005	Osvaldo Cruz - Rinópolis	1	Suburbana	Intra	Osvaldo Cruz / Parapuã / Rinópolis
421.006	Osvaldo Cruz - Bastos	2	Suburbana	Intra	Osvaldo Cruz / Parapuã / Iacri / Bastos
421.007	Osvaldo Cruz - Tupã	2	Suburbana	Intra	Osvaldo Cruz / Parapuã / Iacri / Tupã
421.008	Parapuã - Tupã	1	Suburbana	Intra	Parapuã / Iacri / Tupã
421.009	Salmourão - Osvaldo Cruz		Suburbana	Intra	Salmourão / Osvaldo Cruz
421.010	Andradina - Castilho		Suburbana	Intra	Andradina / Castilho



Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
421.011	Araçatuba - Birigui		Suburbana	Intra	Araçatuba / Birigui
421.012	Araçatuba - Guararapes		Suburbana	Intra	Araçatuba / Guararapes
421.013	Araçatuba - Santo Antônio do Aracanguá		Suburbana	Intra	Araçatuba / Santo Antônio do Aracanguá
421.014	Buritama - Bilac	1	Suburbana	Intra	Buritama / Birigui / Bilac
421.015	Guararapes - Sagres	3	Suburbana	Intra	Guararapes / Rubiácea / Salmourão / Osvaldo Cruz / Sagres
421.016	Assis - Cândido Mota		Suburbana	Intra	Assis / Cândido Mota
421.017	Assis - Cruzália	3	Suburbana	Intra	Assis / Tarumã / Florínia / Pedrinhas Paulista / Cruzália
421.018	Assis - Tarumã		Suburbana	Intra	Assis / Tarumã
421.019	Assis - Palmital	2	Suburbana	Intra	Assis / Cândido Mota / Platina / Palmital
421.020	Avaré - Arandu		Suburbana	Intra	Avaré / Arandu
421.021	Avaré - Cerqueira César		Suburbana	Intra	Avaré / Cerqueira César
421.022	Avaré - Iaras	2	Suburbana	Intra	Avaré / Cerqueira César / Águas de Santa Bárbara / Iaras
421.023	Avaré - Paranapanema		Suburbana	Intra	Avaré / Paranapanema
421.024	Avaré - Piraju	2	Suburbana	Intra	Avaré / Cerqueira César / Manduri / Piraju
421.025	Avaré - Taquarituba	6	Suburbana	Intra	Avaré / Itai / Taquarituba
421.026	Piraju - Paranapanema	1	Suburbana	Intra	Piraju / Itai / Paranapanema
421.027	Piraju - Taquarituba	1	Suburbana	Intra	Piraju / Tejuapá / Taquarituba

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interáreas	Municípios Atendidos
421.028	Piraju - Timburi	1	Suburbana	Intra	Piraju / Sarutaiá / Timburi
421.029	Bauru - Agudos		Suburbana	Intra	Bauru / Agudos
421.030	Bauru - Areiópolis	3	Suburbana	Intra	Bauru / Agudos / Borebi / Lençóis Paulista / Areiópolis
421.031	Bauru - Duartina	2	Suburbana	Intra	Bauru / Piratininga / Cabrália Paulista / Duartina
421.032	Bauru - Iacanga	1	Suburbana	Intra	Bauru / Arealva / Iacanga
421.033	Bauru - Lençóis Paulista	1	Suburbana	Intra	Bauru / Agudos / Lençóis Paulista
421.034	Bauru - Pederneiras		Suburbana	Intra	Bauru / Pederneiras
421.035	Bauru - Pirajuí		Suburbana	Intra	Bauru / Pirajuí
421.036	Bauru - Piratininga		Suburbana	Intra	Bauru / Piratininga
421.037	Bauru - Santa Cruz do Rio Pardo		Suburbana	Intra	Bauru / Santa Cruz do Rio Pardo
421.038	Bauru - Santa Cruz do Rio Pardo	2	Suburbana	Intra	Bauru / Paulistânia / Espírito Santo do Turvo / Santa Cruz do Rio Pardo
421.039	Bauru - Ubirajara	4	Suburbana	Intra	Bauru / Piratininga / Cabrália Paulista / Duartina / Lucianópolis / Ubirajara
421.040	Dracena - Andradina	3	Suburbana	Intra	Dracena / Tupi Paulista / Monte Castelo / Nova Independência / Andradina
421.041	Dracena - Ouro Verde		Suburbana	Intra	Dracena / Ouro Verde
421.042	Dracena - Panorama	1	Suburbana	Intra	Dracena / Ouro Verde / Panorama
421.043	Dracena - Panorama	2	Suburbana	Intra	Dracena / Santa Mercedes / Paulicéia / Panorama
421.044	Junqueirópolis - Dracena		Suburbana	Intra	Junqueirópolis / Dracena

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
421.045	Monte Castelo - Panorama	5	Suburbana	Intra	Monte Castelo / Tupi Paulista / São João do Pau d'Alho / Nova Guataporanga / Santa Mercedes / Paulicéia / Panorama
421.046	Pacaembu - Lucélia	2	Suburbana	Intra	Pacaembu / Flórida Paulista / Adamantina / Lucélia
421.047	Pacaembu - Osvaldo Cruz	4	Suburbana	Intra	Pacaembu / Flórida Paulista / Adamantina / Lucélia / Inúbia Paulista / Osvaldo Cruz
421.048	Tupi Paulista - Dracena		Suburbana	Intra	Tupi Paulista / Dracena
421.049	Tupi Paulista - Pacaembu	3	Suburbana	Intra	Tupi Paulista / Dracena / Junqueirópolis / Irapuru / Pacaembu
421.050	Tupi Paulista - Panorama	4	Suburbana	Intra	Tupi Paulista / São João do Pau d'Alho / Nova Guataporanga / Santa Mercedes / Paulicéia / Panorama
421.051	Guaíçara - Lins		Suburbana	Intra	Guaíçara / Lins
421.052	Lins - Cafelândia		Suburbana	Intra	Lins / Cafelândia
421.053	Lins - Getulina		Suburbana	Intra	Lins / Getulina
421.054	Promissão - Lins	1	Suburbana	Intra	Promissão / Guaíçara / Lins
421.055	Sabino - Lins		Suburbana	Intra	Sabino / Lins
421.056	Álvaro de Carvalho - Lupércio	2	Suburbana	Intra	Álvaro de Carvalho / Garça / Alvinlândia / Lupércio
421.057	Álvaro de Carvalho - Marília	1	Suburbana	Intra	Álvaro de Carvalho / Júlio Mesquita / Marília
421.058	Marília - Fernão	3	Suburbana	Intra	Marília / Vera Cruz / Garça / Gália / Fernão
421.059	Marília - Ocaçu	1	Suburbana	Intra	Marília / Lupércio / Ocaçu
421.060	Marília - Vera Cruz		Suburbana	Intra	Marília / Vera Cruz
421.06	Oriente -		Suburbana	Intra	Oriente / Marília

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
1	Marília		na		
421.062	Pompéia - Marília	1	Suburbana	Intra	Pompéia / Oriente / Marília
421.063	Quintana - Oriente	1	Suburbana	Intra	Quintana / Pompéia / Oriente
421.064	Bernardino de Campos - Óleo	1	Suburbana	Intra	Bernardino de Campos / Manduri / Óleo
421.065	Ourinhos - Campos Novos Paulista	2	Suburbana	Intra	Ourinhos / Salto Grande / Ribeirão do Sul / Campos Novos Paulista
421.066	Ourinhos - Ribeirão do Sul	1	Suburbana	Intra	Ourinhos / Salto Grande / Ribeirão do Sul
421.067	Ourinhos - Santa Cruz do Rio Pardo		Suburbana	Intra	Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo
421.068	Ourinhos - São Pedro do Turvo	1	Suburbana	Intra	Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo / São Pedro do Turvo
421.069	Ourinhos - Ubirajara	2	Suburbana	Intra	Ourinhos / Santa Cruz do Rio Pardo / São Pedro do Turvo / Ubirajara
421.070	Palmital - Campos Novos Paulista	1	Suburbana	Intra	Palmital / Ibirarema / Campos Novos Paulista
421.071	Santa Cruz do Rio Pardo - Bernardino de Campos		Suburbana	Intra	Santa Cruz do Rio Pardo / Bernardino de Campos
421.072	Santa Cruz do Rio Pardo - São Pedro do Turvo		Suburbana	Intra	Santa Cruz do Rio Pardo / São Pedro do Turvo
421.073	Avanhandava - Lins	2	Suburbana	Intra	Avanhandava / Promissão / Guaiçara / Lins

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
421.074	Glicério - Lins	4	Suburbana	Intra	Glicério / Penápolis / Avanhandava / Promissão / Guaiçara / Lins
421.075	Penápolis - Braúna		Suburbana	Intra	Penápolis / Braúna
421.076	Penápolis - Avanhandava		Suburbana	Intra	Penápolis / Avanhandava
421.077	Penápolis - Barbosa		Suburbana	Intra	Penápolis / Barbosa
421.078	Presidente Bernardes - Emilianópolis		Suburbana	Intra	Presidente Bernardes / Emilianópolis
421.079	Presidente Prudente - Adamantina	3	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Martinópolis / Caiabu / Mariápolis / Adamantina
421.080	Presidente Prudente - Alfredo Marcondes	1	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Alfredo Marcondes
421.081	Presidente Prudente - Álvares Machado		Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado
421.082	Presidente Prudente - Anhumas	1	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Regente Feijó / Anhumas
421.083	Presidente Prudente - Emilianópolis	2	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Presidente Bernardes / Emilianópolis
421.084	Presidente Prudente - Indiana		Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Indiana
421.085	Presidente Prudente - Martinópolis		Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Martinópolis
421.086	Presidente Prudente - Mirante do Paranapanema	2	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho / Tarabai / Mirante do Paranapanema


Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
	ma				
421.087	Presidente Prudente - Narandiba	2	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho / Tarabai / Narandiba
421.088	Presidente Prudente - Pirapozinho		Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho
421.089	Presidente Prudente - Regente Feijó		Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Regente Feijó
421.090	Presidente Prudente - Sandovalina	4	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho / Tarabai / Narandiba / Estrela do Norte / Sandovalina
421.091	Presidente Prudente - Santo Anastácio	2	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Presidente Bernardes / Santo Anastácio
421.092	Presidente Prudente - Santo Anastácio	3	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Presidente Bernardes / Santo Anastácio
421.093	Presidente Prudente - Santo Expedito	2	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Álvares Machado / Alfredo Marcondes / Santo Expedito
421.094	Presidente Prudente - Taciba	1	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Regente Feijó / Taciba
421.095	Presidente Prudente - Tarabai	1	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Pirapozinho / Tarabai
421.096	Presidente Prudente - Borá	6	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Indiana / Martinópolis / Rancharia / João Ramalho / Quatá / Paraguaçu Paulista / Borá
421.097	Presidente Prudente - Iepê	3	Suburbana	Intra	Presidente Prudente / Regente Feijó / Taciba / Nantes / Iepê
421.098	Presidente Venceslau -		Suburbana	Intra	Presidente Venceslau / Presidente Prudente

Número da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediárias	Tipo	Intra / Interare	Municípios Atendidos
	Presidente Prudente				
421.099	Santo Anastácio - Mirante do Paranapanema		Suburbana	Intra	Santo Anastácio / Mirante do Paranapanema
421.100	Arco-Íris - Tupã		Suburbana	Intra	Arco-Íris / Tupã
421.101	Bastos - Tupã	1	Suburbana	Intra	Bastos / Iacri / Tupã
422.001	Itatinga - Botucatu		Suburbana	Inter	Itatinga / Botucatu
422.002	Ilha Solteira - Andradina	1	Suburbana	Inter	Ilha Solteira / Pereira Barreto / Andradina
422.004	Itapuí - Pederneiras		Suburbana	Inter	Itapuí / Pederneiras

Obs. As linhas marcadas com (\*) são linhas especiais, não tem obrigação de atender às especificações, mas deverão operar com no mínimo, uma partida por semana, por sentido.

### 3.5. Área de Operação 5

A Área de Operação 5 é composta por 7 polos e 73 municípios a eles vinculados, conforme apresentado a seguir.





Polo	Região de Santos (73)
Apiaí (6)	Apiaí, Barra do Chapéu, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Ribeira
Itapetininga (12)	Alambari, Angatuba, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Guareí, Itapetininga, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Taquarivaí
Itapeva (7)	Bom Sucesso de Itararé, Itaberá, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco, Riversul
Registro (14)	Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras
Santos (9)	Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente
Sorocaba (17)	Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Ibiúna, Iperó, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Votorantim
Tatuí (8)	Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Pereiras, Porangaba, Quadra, Tatuí, Torre de Pedra

Obs.: Os números entre parênteses representam a quantidade de municípios.

### 3.5.1. Linhas do Sistema Atual

As linhas do sistema atual que serão incluídas na Área de Operação 5 são apresentadas a seguir:

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
6	SÃO MANUEL – PEDERNEIRAS	Rodoviária	Inter
9	ITAPETININGA - SARAPUÍ	Suburbana	Intra
10	SÃO MIGUEL ARCANJO - ITAPETININGA	Suburbana	Intra
12	JUNQUIA - REGISTRO	Suburbana	Intra
13	SÃO MIGUEL ARCANJO - SOROCABA	Rodoviária	Intra
14	SOROCABA - CONCHAS	Rodoviária	Inter
16	SOROCABA - MONGAGUA	Rodoviária	Intra
17	ITAPETININGA - PILAR DO SUL	Rodoviária	Intra
20	ITAPETININGA - SÃO MIGUEL ARCANJO (Via Asfalto)	Rodoviária	Intra
21	SOROCABA - LARANJAL PAULISTA	Rodoviária	Inter
22	SOROCABA - LARANJAL PAULISTA (Via Estrada Municipal)	Rodoviária	Inter
23	SÃO MIGUEL ARCANJO - CAPÃO BONITO	Rodoviária	Intra
24	SÃO MIGUEL ARCANJO - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
25	ITAPETININGA - IGUAPE	Rodoviária	Intra
27	SOROCABA - JACUPIRANGA	Rodoviária	Intra
28	JUQUIA - MIRACATU	Rodoviária	Intra
29	SETE BARRAS - JUQUIA	Rodoviária	Intra
35	ITAPETININGA - REGISTRO	Rodoviária	Intra
36	SOROCABA - ILHA COMPRIDA	Rodoviária	Intra
51	SOROCABA - ITÚ - JUNDIAI	Rodoviária	Inter
60	SUZANO - BERTIOGA	Rodoviária	Intra
67	PEDRO DE TOLEDO(Itariri) - MIRACATÚ(Juquiá)	Suburbana	Intra
71	APIAÍ(Barra do Chapéu) e ITAPEVA(Via Agrovilla)	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
72	ITARARÉ – APIAÍ (Via Bom Sucesso de Itararé)	Rodoviária	Intra
79	SOROCABA – PIRACICABA (Via Rodovia SP-75 e SP-308)	Rodoviária	Inter
101	MAIRINQUE - SÃO ROQUE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
102	SÃO ROQUE - OSASCO	Rodoviária	Inter
103	SÃO ROQUE - ITAPEVI (Via Araçariguama)	Suburbana	Inter
104	SÃO ROQUE - OSASCO	Suburbana	Inter
105	SÃO ROQUE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
106	SÃO ROQUE - COTIA (Via Vargem Grande Paulista)	Suburbana	Inter
107	SÃO ROQUE - SÃO PAULO (Via Araçariguama)	Rodoviária	Inter
108	SÃO ROQUE - SÃO PAULO (Via São João Novo)	Rodoviária	Inter
109	SOROCABA - OSASCO (Via Araçariguama)	Rodoviária	Inter
110	SÃO ROQUE - VARGEM GRANDE PAULISTA (Rod.Raposo Tavares)	Suburbana	Inter
111	SÃO ROQUE - ITAPEVI (Via São João Novo)	Suburbana	Inter
112	SÃO ROQUE - PIRAPORA DO BOM JESUS(VIA ARAÇARIGUAMA)	Suburbana	Inter
511	SALTO - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
607	SÃO PAULO - SOROCABA (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
737	SÃO PAULO - ITAPETININGA (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
968	ITU - SÃO PAULO (VIA SP-300 - SP-348)	Rodoviária	Inter
994	SÃO PAULO - SANTOS (Rodoviária)	Rodoviária	Inter
1025	SÃO PAULO – SANTOS - SÃO VICENTE	Rodoviária	Inter
2731	PALESTINA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Suburbana	Intra
2767	SÃO CAETANO DO SUL – SANTOS - SÃO VICENTE - PRAIA GRANDE	Rodoviária	Inter
3882	SOROCABA - BOTUCATU (Rubião Junior)	Rodoviária	Inter
4040	SÃO PAULO - ITARARE	Rodoviária	Inter
4078	SÃO PAULO - RIBEIRA	Rodoviária	Inter
4355	CAMPINAS - ITAPETININGA	Rodoviária	Inter
4544	IACANGA - BARIRI	Rodoviária	Inter
4597	ITAPETININGA - GUAREI	Rodoviária	Intra
4629	PERUIBE - SÃO PAULO	Rodoviária	Inter
4669	SANTOS - CANANEIA	Rodoviária	Intra
4689	SÃO PAULO - SANTOS - SAO VICENTE (Trecho São Paulo - Santos)	Rodoviária	Inter
4790	JUQUITIBA - MIRACATU(Cafezal)	Suburbana	Inter
4956	SÃO PAULO – CUBATAO/Jardim Casqueiro (Via rodovia Anchieta)	Rodoviária	Inter
5043	LENÇÓIS PAULISTA - BARRA BONITA	Rodoviária	Inter
5202	SÃO PAULO - PIEDADE	Rodoviária	Inter
5203	SÃO PAULO - TAPIRAI (Via E. Estadual /COTIA/PIEADADE)	Rodoviária	Inter
5233	SÃO PAULO - SÃO VICENTE - PRAIA GRANDE/ V. MIRIM (Via Imigrantes)	Rodoviária	Inter
5389	SANTOS - ELDORADO	Rodoviária	Intra
5614	ILHA COMPRIDA - SANTOS (Via Biguá)	Rodoviária	Intra
5745	APIAI - RIBEIRA	Rodoviária	Intra
6037	CARDOSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Via BR-153)	Rodoviária	Intra
6109	JABOTICABAL - PITANGUEIRAS	Suburbana	Intra
6139	BARRETOS – RIOLANDIA	Rodoviária	Intra
6140	OLIMPIA – RIOLANDIA	Rodoviária	Intra
6142	SÃO PAULO - TATUI	Rodoviária	Inter
6218	MARÍLIA – GARÇA	Suburbana	Intra
6240	APIAI - SOROCABA	Rodoviária	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
6241	SOROCABA - ITARARE	Rodoviária	Intra
6257	ITAPETININGA - CAMPINAS	Rodoviária	Inter
6408	CAPÃO BONITO - BURI (Via Estrada Municipal Buri-Capão Bonito)	Suburbana	Intra
6418	SÃO PAULO - IPORANGA (Via Eldorado)	Rodoviária	Inter
6419	SÃO PAULO - CANANEIA	Rodoviária	Inter
6420	JUNDIAÍ - PARIQUERA-AÇU (Via Rodoanel Mario Covas)	Rodoviária	Inter
6421	SÃO PAULO - ILHA COMPRIDA(Via Biguá)	Rodoviária	Inter
6423	SÃO PAULO - PERUIBE - ITANHAEM	Rodoviária	Inter
6492	MOGI DAS CRUZES – SANTOS - SÃO VICENTE	Rodoviária	Inter
6562	BURI - ITAPEVA	Suburbana	Intra
6750	APIAI - ITAPEVA	Rodoviária	Intra
6839	SÃO PAULO - SANTOS/PONTA DA PRAIA - SAO VICENTE	Rodoviária	Inter
6847	GUAPIARA - ITAPEVA	Rodoviária	Intra
6861	ITAPEVA – APIAI (Via Nova Campina)	Suburbana	Intra
6893	LUCÉLIA (Cem. Municipal) - ADAMANTINA (Via SP-294)	Suburbana	Intra
6918	MARÍLIA - TACIBA (Porto Porecatu)	Rodoviária	Intra
6996	SOROCABA - BOTUCATU	Rodoviária	Inter
6997	TATUI - TORRE DE PEDRA	Rodoviária	Intra
6998	TATUI - PORONGABA (Via Cesario Lange)	Suburbana	Intra
7020	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - PALESTINA	Rodoviária	Intra
7021	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ICEM	Suburbana	Intra
7022	PALESTINA - PAULO DE FARIA	Rodoviária	Intra
7164	MARÍLIA – OCAUÇU	Suburbana	Intra
7188	TATUI - PIRACICABA	Rodoviária	Inter
7225	ITAPETININGA - PARANAPANEMA	Rodoviária	Inter
7227	SÃO PAULO - BURI	Rodoviária	Inter
7228	ITAPETININGA - RECHAN	Suburbana	Intra
7230	REGISTRO – SANTOS (Via Biguá)	Rodoviária	Intra
7267	SÃO PAULO – BERTIOGA/ RIVIERA DE SÃO LOURENÇO(Via SP-55)	Rodoviária	Inter
7299	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CARDOSO	Rodoviária	Intra
7300	TERRA ROXA - BEBEDOURO	Suburbana	Intra
7322	ITAPEVA - TAQUARITUBA	Suburbana	Inter
7393	TAIÚVA - BEBEDOURO	Suburbana	Intra
7395	TATUI - PORONGABA - BOFETE	Rodoviária	Inter
7401	OSASCO – PERUIBE (Via Rodovia dos Imigrantes)	Rodoviária	Inter
7411	MARÍLIA – LINS	Suburbana	Intra
7448	ITAPEVA - ITABERA	Suburbana	Intra
7463	CANANEIA - JACUPIRANGA - CAJATI	Rodoviária	Intra
7548	OCAUÇU – OURINHOS	Suburbana	Intra
7578	REGISTRO - ELDORADO (Itapeuna)	Suburbana	Intra
7622	RIOLANDIA - SÃO PAULO (Via Palestina)	Rodoviária	Inter
7646	BURI - SOROCABA	Rodoviária	Intra
7649	APIAI - IPORANGA	Suburbana	Intra
7859	SÃO PAULO - GUARUJA	Rodoviária	Inter
7909	SÃO PAULO - IBIUNA	Rodoviária	Inter
7947	GUAREI - TATUI	Rodoviária	Intra
8032	TATUI - ITAPETININGA	Rodoviária	Intra

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
8064	MOGI DAS CRUZES - PRAIA GRANDE(Via SP-31 E SP-148)	Rodoviária	Inter
8065	RIBEIRÃO PIRES - GUARUJA	Rodoviária	Inter
8090	INDAIATUBA - SALTO	Suburbana	Inter
8153	REGISTRO - ELDORADO	Rodoviária	Intra
8159	REGISTRO - IGUAPE - ILHA COMPRIDA (Via Pariquera-Açu)	Rodoviária	Intra
8161	REGISTRO - JACUPIRANGA - CAJATI	Suburbana	Intra
8162	REGISTRO – CAJATI (Via Tatu)	Suburbana	Intra
8163	SÃO PAULO - REGISTRO	Rodoviária	Inter
8164	SÃO PAULO - JACUPIRANGA - CAJATI	Rodoviária	Inter
8165	REGISTRO - MIRACATU (Posto Santa Rita)	Suburbana	Intra
8192	SAO PAULO - ITARARE (Via Rodovia Castelo Branco/ Tatui)	Rodoviária	Inter
8193	SOROCABA - ITARARE	Rodoviária	Intra
8194	SOROCABA - ITAPEVA	Rodoviária	Intra
8196	ITAPEVA - ITARARE	Suburbana	Intra
8197	SÃO PAULO - ITAPEVA	Rodoviária	Inter
8198	ITARARE - CAPAO BONITO	Rodoviária	Intra
8199	SOROCABA - APIAI	Rodoviária	Intra
8206	IPORANGA - ELDORADO (Itapeuna)	Suburbana	Intra
8215	PIRATUBA - PIEDADE	Rodoviária	Intra
8218	ITAPETININGA - ANGATUBA	Rodoviária	Intra
8233	TATUI - PORANGABA	Rodoviária	Intra
8247	SETE BARRAS - REGISTRO (SUBURBANA)	Suburbana	Intra
8266	RIBEIRÃO BRANCO - ITAPEVA	Suburbana	Intra
8302	SANTOS - CARAGUATATUBA	Rodoviária	Inter
8303	BERTIOGA - SÃO SEBASTIÃO (Via Boissucanga)	Suburbana	Inter
8313	TATUI – BOTUCATU/RUBIÃO JR. (Via SP-280/Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
8511	LENÇÓIS PAULISTA – MACATUBA	Suburbana	Inter
8512	LENÇÓIS PAULISTA – PEDERNEIRAS	Rodoviária	Intra
8523	SÃO PAULO - SOROCABA (Via Raposo Tavares)	Rodoviária	Inter
8545	SÃO PAULO - ITAPETININGA (Via Raposo Tavares)	Rodoviária	Inter
8566	SÃO PAULO-GUARUJA (Via Vicente de Carvalho)	Rodoviária	Inter
8605	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NOVA GRANADA	Suburbana	Intra
8633	GUARULHOS (Aer. Cumbica) - S.VICENTE - P. GRANDE (Term.Tude Bastos)	Rodoviária	Inter
8699	MARÍLIA - PARAGUAÇU PAULISTA	Suburbana	Intra
8700	MARÍLIA – IEPÊ	Suburbana	Intra
8704	PERUIBE - ITANHAEM - SÃO PAULO (Via Rodovia Anchieta)	Rodoviária	Inter
8705	MONGAGUA - SÃO PAULO (Via Rodovia dos Imigrantes)	Rodoviária	Inter
8819	OLÍMPIA - GUARACI	Suburbana	Intra
8820	BARRETOS - RIOLANDIA (Via Estanda Municipal)	Rodoviária	Intra
8935	SÃO PAULO - APIAI	Rodoviária	Inter
8992	ILHA COMPRIDA – REGISTRO (Via Jairê)	Suburbana	Intra
9045	ITU - SÃO PAULO (Via Rodovia Castelo Branco)	Rodoviária	Inter
9046	ITU - SÃO PAULO (Via Rodovia dos bandeirantes)	Rodoviária	Inter
9117	OSASCO-SANTOS/JOSE MENINO-SAO VICENTE (Via Rod. dos Imigrantes)	Rodoviária	Inter
9207	COTIA - PIEDADE	Suburbana	Inter
9296	SÃO PAULO - GUARUJA	Rodoviária	Inter
9297	SÃO PAULO – SANTOS/PONTA DA PRAIA	Rodoviária	Inter

NUM AUTO	NOME DA LINHA	Tipo	Perfil
9496	LUCÉLIA (Cem. Municipal) - ADAMANTINA (Via E. Vicinal)	Suburbana	Intra
9533	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOLANDIA	Rodoviária	Intra
9534	SÃO PAULO - SÃO VICENTE/PRAIA GRANDE/ SOLEMAR (Via Rod. Anchieta)	Rodoviária	Inter
9535	ITANHAEM - SÃO PAULO (Via Rodovia dos Imigrantes)	Rodoviária	Inter
9552	REGISTRO - PARIQUERA-AÇU (Via Laranjeirinha)	Suburbana	Intra
9562	PEDRO DE TOLEDO – PERUIBE - ITANHAEM	Suburbana	Intra
9611	PORANGABA - CONCHAS	Suburbana	Inter
9676	REGISTRO - BARRA DO TURVO (Via Pariquera-Açu)	Suburbana	Intra
9727	CAPAO BONITO - RIBEIRÃO GRANDE (B. Sumidouro)	Suburbana	Intra
9728	JACUPIRANGA – CAJATI (Vila Tatu)	Suburbana	Intra
9735	SOROCABA-CAMPINAS (Via Rodovia do Açúcar)	Rodoviária	Inter
9915	SOROCABA - CAPÃO BONITO	Rodoviária	Intra

### 3.5.2. Seções Interáreas

As seções inter-áreas descritas a seguir deverão ser obrigatoriamente incorporadas à operação futura da concessionária da Área de Operação 5. A licitante deverá considerar em seu **Plano de Negócios** a obrigatoriedade de operação das seções interáreas descritas e a vedação à operação de outras seções inter-áreas que não estejam descritas:

SEÇÃO
Agudos - Sorocaba
Angatuba - Bernardino de Campos
Angatuba - Chavantes
Angatuba - Ipauçu
Angatuba - Itaí
Angatuba - Ourinhos
Angatuba - Paranapanema
Angatuba - Taguai
Apiaí - Pinhalzinho
Aruja - Praia Grande
Aruja - Santos
Assis - Sorocaba
Avaré - Angatuba
Avaré - Itapetininga
Avaré - Sorocaba
Barueri - Juquiá
Barueri - Miracatu
Barueri - Pariquera-Açu
Barueri - Registro
Bertioga - Ilhabela
Boituva - Botucatu
Boituva - Campinas
Boituva - Indaiatuba

SEÇÃO
Boituva - Osasco
Boituva - Santo André
Boituva - São Paulo
Botucatu - Boituva
Campinas - Boituva
Capela do Alto - Botucatu
Capela do Alto - Conchas
Cerquilha - Avaré
Cerquilha - Chavantes
Cerquilha - Ipaçu
Cerquilha - Ourinhos
Cerquilha - Piraju
Cerquilha - Santa Cruz do Rio Pardo
Cerquilha - São Paulo
Cesário Lange - Osasco
Cesário Lange - São Paulo
Cotia - Ibiúna
Cotia - Itapetininga
Cotia - Piedade
Cotia - São Roque
Cotia - Sorocaba
Cotia - Tapiraí
Eldorado - São Paulo
Embu - Juquiá
Embu - Miracatu
Embu - Parquera-Açu
Embu - Registro
Guapiara - Pinhalzinho
Guarulhos - Praia Grande
Guarulhos - Santos
Guarulhos - São Vicente
Indaiatuba - Boituva
Indaiatuba - Itapetininga
Indaiatuba - Porto Feliz
Indaiatuba - Tatuí
Iperó - São Paulo
Itaberá - Chavantes
Itaberá - Ipaçu
Itaberá - Ourinhos
Itaberá - Piraju
Itaí - Angatuba
Itaí - Itapetininga
Itaí - Sorocaba
Itanhaém - São Bernardo do Campo
Itanhaém - São Paulo
Itapetininga - Bernardino de Campos
Itapetininga - Coronel Macedo
Itapetininga - Indaiatuba

SEÇÃO
Itapetininga - Ipauçu
Itapetininga - Itai
Itapetininga - Itaporanga
Itapetininga - Osasco
Itapetininga - Paranapanema
Itapetininga - São Paulo
Itapetininga - Taguai
Itapeva - Chavantes
Itapeva - Ipauçu
Itapeva - Ourinhos
Itapeva - Piraju
Itararé - Avaré
Itu - Capivari
Itu - Itupeva
Itu - São Paulo
Jacaré - Praia Grande
Jaú - Porangaba
Juquiá - São Paulo
Juquitiba - Iguape
Juquitiba - Ilha Comprida
Juquitiba - Itanhaém
Juquitiba - Itariri
Juquitiba - Juquiá
Juquitiba - Miracatu
Juquitiba - Pedro de Toledo
Juquitiba - Peruíbe
Juquitiba - Registro
Lençóis Paulista - Sorocaba
Miracatu - São Paulo
Mongaguá - São Bernardo do Campo
Mongaguá - São Paulo
Osasco - Cananéia
Osasco - Iguape
Osasco - Ilha Comprida
Osasco - Itanhaém
Osasco - Itapetininga
Osasco - Itariri
Osasco - Juquiá
Osasco - Miracatu
Osasco - Mongaguá
Osasco - Pariquera-Açu
Osasco - Pedro de Toledo
Osasco - Peruíbe
Osasco - Praia Grande
Osasco - Registro
Osasco - Santos
Osasco - São Vicente
Osasco - Sorocaba

SEÇÃO
Osasco - Tatuí
Ourinhos - Sorocaba
Pereiras - Jumirim
Pereiras - Osasco
Pereiras - São Paulo
Pereiras - Tietê
Peruíbe - São Bernardo do Campo
Peruíbe - São Paulo
Porangaba - Bariri
Porangaba - Itatinga
Porangaba - Jaú
Porangaba - Osasco
Porangaba - Santo André
Porangaba - São Bernardo do Campo
Porangaba - São Caetano do Sul
Porangaba - São Paulo
Porto Feliz - Indaiatuba
Praia Grande - Aparecida
Praia Grande - Caçapava
Praia Grande - Guararema
Praia Grande - Jacareí
Praia Grande - Moji das Cruzes
Praia Grande - Ribeirão Pires
Praia Grande - São Bernardo do Campo
Praia Grande - São Paulo
Praia Grande - Suzano
Praia Grande - Taubaté
Presidente Prudente - Santos
Presidente Prudente - Sorocaba
Registro - São Paulo
Ribeirão Pires - Guarujá
Riversul - Avaré
Riversul - Coronel Macedo
Riversul - Itai
Riversul - Taquarituba
Salto - Cabreúva
Salto - Capivari
Salto - Jundiaí
Salto - São Paulo
Santo André - Boituva
Santo André - Praia Grande
Santo André - Santos
Santo André - São Vicente
Santo André - Sorocaba
Santos - Moji das Cruzes
Santos - Ribeirão Pires
Santos - Suzano
São Bernardo do Campo - Cubatão



SEÇÃO
São Bernardo do Campo - Praia Grande
São Bernardo do Campo - Santos
São Bernardo do Campo - São Vicente
São Bernardo do Campo - Sorocaba
São Caetano do Sul - Praia Grande
São Caetano do Sul - Santos
São Caetano do Sul - São Vicente
São Caetano do Sul - Sorocaba
São Paulo - Angatuba
São Paulo - Apiaí
São Paulo - Araçoiaba da Serra
São Paulo - Bertioga
São Paulo - Boituva
São Paulo - Buri
São Paulo – Campina do Monte Alegre
São Paulo - Cananéia
São Paulo - Capão Bonito
São Paulo - Cerquilha
São Paulo - Cesário Lange
São Paulo - Cubatão
São Paulo - Eldorado
São Paulo - Guapiara
São Paulo - Guarujá
São Paulo - Ibiúna
São Paulo - Iguape
São Paulo - Ilha Comprida
São Paulo - Iperó
São Paulo - Iporanga
São Paulo - Itaberá
São Paulo - Itanhaém
São Paulo - Itapetininga
São Paulo - Itapeva
São Paulo - Itararé
São Paulo - Itariri
São Paulo - Itu
São Paulo - Jacupiranga
São Paulo - Juquiá
São Paulo - Miracatu
São Paulo - Mongaguá
São Paulo - Pariqueira-Açu
São Paulo - Pedro de Toledo
São Paulo - Pereiras
São Paulo - Peruíbe
São Paulo - Piedade
São Paulo - Porangaba
São Paulo - Porto Feliz
São Paulo - Praia Grande
São Paulo - Registro

SEÇÃO
São Paulo - Ribeira
São Paulo - Santos
São Paulo - São Roque
São Paulo - São Vicente
São Paulo - Sarapuí
São Paulo - Sorocaba
São Paulo - Tapiraí
São Paulo - Taquarivai
São Paulo - Tatuí
São Vicente - Aparecida
São Vicente - Caçapava
São Vicente - Guararema
São Vicente - Moji das Cruzes
São Vicente - Ribeirão Pires
São Vicente - São Bernardo do Campo
São Vicente - São Paulo
São Vicente - Suzano
São Vicente - Taubaté
Sete Barras - São Paulo
Sorocaba - Araçatuba
Sorocaba - Avanhandava
Sorocaba - Bernardino de Campos
Sorocaba - Birigui
Sorocaba - Cafelândia
Sorocaba - Chavantes
Sorocaba - Coronel Macedo
Sorocaba - Ipaçu
Sorocaba - Itaí
Sorocaba - Itaporanga
Sorocaba - Lins
Sorocaba - Osasco
Sorocaba - Ourinhos
Sorocaba - Penápolis
Sorocaba - Pirajuí
Sorocaba - Promissão
Sorocaba - São Paulo
Sorocaba - Taguai
Tatuí - Indaiatuba
Tatuí - Itatinga
Vargem Grande Paulista - Ibiúna
Vargem Grande Paulista - Itapetininga
Vargem Grande Paulista - Piedade
Vargem Grande Paulista - São Roque
Vargem Grande Paulista - Sorocaba
Vargem Grande Paulista - Tapiraí

### 3.5.3. Linhas do Plano de Operação Básico

As linhas apresentadas a seguir constituem a referência utilizada pela ARTESP para avaliação técnica e financeira da Área de Operação 5 e possuem caráter meramente referencial e orientativo para a elaboração das Propostas pelos Proponentes.

Númer o da Linha	Nome da Linha	Paradas Intermediária s	Tipo	Intra / Interárea s	Municípios Atendidos
511.00 1	Apiaí - Itararé	2	Rodoviári a	Intra	Apiaí / Barra do Chapéu / Bom Sucesso de Itararé / Itararé
511.00 2	Itapetininga - Bom Sucesso de Itararé	5	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Capão Bonito / Taquarivaí / Itapeva / Itaberá / Itararé / Bom Sucesso de Itararé
511.00 3	Itapetininga - Itaberá	3	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Capão Bonito / Taquarivaí / Itapeva / Itaberá
511.00 4	Itapetininga - Itapeva	4	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Angatuba / Campina do Monte Alegre / Buri / Taquarivaí / Itapeva
511.00 5	Itapetininga - Itararé	4	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Capão Bonito / Taquarivaí / Itapeva / Itaberá / Itararé
511.00 6	Itapetininga - Itu	4	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Tatuí / Cerquilha / Tietê / Porto Feliz / Itu
511.00 7	Itapetininga - Sorocaba	3	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Alambari / Sarapuí / Araçoiaba da Serra / Sorocaba
511.00 8	Itapetininga - Tatuí	3	Rodoviári a	Intra	Itapetininga / Guareí / Torre de Pedra / Quadra / Tatuí
511.00 9	Itapeva - Itaóca	3	Rodoviári a	Intra	Itapeva / Nova Campina / Ribeirão Branco / Apiaí / Itaóca
511.01 0	Itapeva - Itapirapuã Paulista	4	Rodoviári a	Intra	Itapeva / Nova Campina / Ribeirão Branco / Apiaí / Ribeira / Itapirapuã Paulista
511.01 1	Itapeva - Ribeirão Branco	1	Rodoviári a	Intra	Itapeva / Nova Campina / Ribeirão Branco
511.01 2	Itararé - Sorocaba	3	Rodoviári a	Intra	Itararé / Itapeva / Taquarivaí / Capão Bonito / Sorocaba
511.01 3	Eldorado - Miracatu	3	Rodoviári a	Intra	Eldorado / Jacupiranga / Registro / Juquiá / Miracatu
511.01 4	Pariquera- Açu - Sete Barras	1	Rodoviári a	Intra	Pariquera-Açu / Registro / Sete Barras
511.01 5	Pariquera- Açu - Sorocaba	4	Rodoviári a	Intra	Pariquera-Açu / Registro / Juquiá / Tapiraí / Piedade / Sorocaba

511.01 6	Registro - Barra do Turvo	2	Rodoviári a	Intra	Registro / Jacupiranga / Cajati / Barra do Turvo
511.01 7	Registro - Cajati	1	Rodoviári a	Intra	Registro / Jacupiranga / Cajati
511.01 8	Registro - Iguape	1	Rodoviári a	Intra	Registro / Pariquera-Açu / Iguape
511.01 9	Registro - Santos	9	Rodoviári a	Intra	Registro / Juquiá / Miracatu / Pedro de Toledo / Itariri / Peruíbe / Itanhaém / Mongaguá / Praia Grande / São Vicente / Santos
511.02 0	Boituva - Itapetininga	1	Rodoviári a	Intra	Boituva / Tatuí / Itapetininga
511.02 1	Sorocaba - Itapeva	2	Rodoviári a	Intra	Sorocaba / Angatuba / Buri / Itapeva
511.02 2	Sorocaba - Barra do Turvo	6	Rodoviári a	Intra	Sorocaba / Pilar do Sul / São Miguel Arcanjo / Capão Bonito / Guapiara / Apiaí / Iporanga / Barra do Turvo
511.02 3	Sorocaba - Mongaguá	3	Rodoviári a	Intra	Sorocaba / Santos / São Vicente / Praia Grande / Mongaguá
511.02 4	Pereiras - Cerquilha	1	Rodoviári a	Intra	Pereiras / Cesário Lange / Cerquilha
511.02 5	Tatuí - Itapetininga		Rodoviári a	Intra	Tatuí / Itapetininga
511.02 6	Tatuí - Porangaba	1	Rodoviári a	Intra	Tatuí / Cesário Lange / Porangaba
512.00 1	Apiaí - São Paulo	3	Rodoviári a	Inter	Apiaí / Guapiara / Capão Bonito / Itapetininga / São Paulo
512.00 2	Itapetininga - Ourinhos	1	Rodoviári a	Inter	Itapetininga / Chavantes / Ourinhos
512.00 3	Itapetininga - São Paulo	1	Rodoviári a	Inter	Itapetininga / Osasco / São Paulo
512.00 4	Itararé - São Paulo	3	Rodoviári a	Inter	Itararé / Itapeva / Capão Bonito / Tatuí / São Paulo
512.00 5	Presidente Prudente - Sorocaba	2	Rodoviári a	Inter	Presidente Prudente / Assis / Ourinhos / Sorocaba
512.00 6	Cananéia - São Paulo	6	Rodoviári a	Inter	Cananéia / Pariquera-Açu / Jacupiranga / Registro / Juquiá / Miracatu / Osasco / São Paulo
512.00 7	Iguape - São Paulo	4	Rodoviári a	Inter	Iguape / Miracatu / Juquitiba / Taboão da Serra / Osasco / São Paulo
512.00 8	Miracatu - São Lourenço da Serra	1	Rodoviári a	Inter	Miracatu / Juquitiba / São Lourenço da Serra
512.00 9	Bertioga - São Paulo		Rodoviári a	Inter	Bertioga / São Paulo

512.01 0	Guarujá - Ribeirão Pires	1	Rodoviári a	Inter	Guarujá / Rio Grande da Serra / Ribeirão Pires
512.01 1	Guarujá - São Paulo		Rodoviári a	Inter	Guarujá / São Paulo
512.01 2	Itanhaém - São Paulo	4	Rodoviári a	Inter	Itanhaém / Peruíbe / Itariri / Pedro de Toledo / Osasco / São Paulo
512.01 3	Itanhaém - São Paulo	1	Rodoviári a	Inter	Itanhaém / Mongaguá / São Paulo
512.01 4	Mongaguá - São Paulo		Rodoviári a	Inter	Mongaguá / São Paulo
512.01 5	Peruíbe - Guarulhos	3	Rodoviári a	Inter	Peruíbe / Itanhaém / Mongaguá / São Paulo / Guarulhos
512.01 6	Peruíbe - Osasco	3	Rodoviári a	Inter	Peruíbe / Itanhaém / Mongaguá / São Paulo / Osasco
512.01 7	Peruíbe - São Paulo	2	Rodoviári a	Inter	Peruíbe / Itanhaém / Mongaguá / São Paulo
512.01 8	Praia Grande - Guarulhos	1	Rodoviári a	Inter	Praia Grande / São Paulo / Guarulhos
512.01 9	Praia Grande - Osasco	1	Rodoviári a	Inter	Praia Grande / São Paulo / Osasco
512.02 0	Praia Grande - São Caetano do Sul	4	Rodoviári a	Inter	Praia Grande / Rio Grande da Serra / Ribeirão Pires / São Bernardo do Campo / Santo André / São Caetano do Sul
512.02 1	Praia Grande - São Paulo		Rodoviári a	Inter	Praia Grande / São Paulo
512.02 2	São Vicente - Guarulhos	2	Rodoviári a	Inter	São Vicente / Santos / São Paulo / Guarulhos
512.02 3	São Vicente - São Caetano do Sul	5	Rodoviári a	Inter	São Vicente / Santos / Rio Grande da Serra / Ribeirão Pires / São Bernardo do Campo / Santo André / São Caetano do Sul
512.02 4	São Vicente - São Paulo	2	Rodoviári a	Inter	São Vicente / Santos / Cubatão / São Paulo
512.02 5	São Vicente - Suzano	4	Rodoviári a	Inter	São Vicente / Santos / Guarujá / Bertioga / Moji das Cruzes / Suzano
512.02 6	Osasco - São Vicente	1	Rodoviári a	Inter	Osasco / Santos / São Vicente
512.02 7	Boituva - São Paulo		Rodoviári a	Inter	Boituva / São Paulo
512.02	Ibiúna - São	1	Rodoviári	Inter	Ibiúna / Vargem Grande Paulista / São Paulo

8	Paulo		a		
512.029	Iperó - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Iperó / Boituva / São Paulo
512.030	Mairinque - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Mairinque / São Roque / São Paulo
512.031	Piedade - São Paulo	2	Rodoviária	Inter	Piedade / Ibiúna / Vargem Grande Paulista / São Paulo
512.032	Porto Feliz - São Paulo		Rodoviária	Inter	Porto Feliz / São Paulo
512.033	Salto - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Salto / Itu / São Paulo
512.034	São Roque - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	São Roque / Araçariguama / São Paulo
512.035	Sorocaba - Cotia	3	Rodoviária	Inter	Sorocaba / Mairinque / São Roque / Vargem Grande Paulista / Cotia
512.036	Sorocaba - Itapevi	2	Rodoviária	Inter	Sorocaba / Mairinque / São Roque / Itapevi
512.037	Sorocaba - São Paulo		Rodoviária	Inter	Sorocaba / São Paulo
512.038	Porangaba - São Paulo	3	Rodoviária	Inter	Porangaba / Cesário Lange / Tatuí / Osasco / São Paulo
512.039	Tatuí - São Paulo	1	Rodoviária	Inter	Tatuí / Osasco / São Paulo
512.040	Ilha Comprida - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Ilha Comprida / Registro / São Paulo
512.041	Cajati - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Cajati / Registro / São Paulo
512.042	Eldorado - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Eldorado / Registro / São Paulo
512.043	Tapiraí - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Tapiraí / Sorocaba / São Paulo
512.044	São Miguel Arcanjo - São Paulo*	4	Rodoviária	Inter	São Miguel Arcanjo / Pilar do Sul / Salto de Pirapora / Votorantim / Sorocaba / São Paulo
512.045	Araçoiaba da Serra - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Araçoiaba da Serra / Sorocaba / São Paulo
512.046	Sarapuí - São Paulo*	1	Rodoviária	Inter	Sarapuí / Itapetininga / São Paulo
512.047	Buri - São Paulo*	2	Rodoviária	Inter	Buri / Angatuba / Itapetininga / São Paulo
512.048	Araçatuba - Sorocaba	4	Rodoviária	Inter	Araçatuba / Birigui / Penápolis / Agudos / Lençóis Paulista / Sorocaba
512.049	Avaré - Itapetininga	2	Rodoviária	Inter	Avaré / Paranapanema / Angatuba / Itapetininga

512.05 0	Piraju - Sorocaba	3	Rodoviária	Inter	Piraju / Paranapanema / Angatuba / Itapetininga / Sorocaba
512.05 1	Bertioga - São Sebastião		Rodoviária	Inter	Bertioga / São Sebastião
512.05 2	Campinas - São Vicente	1	Rodoviária	Inter	Campinas / Santos / São Vicente
512.05 3	Campinas - Sorocaba	1	Rodoviária	Inter	Campinas / Itu / Sorocaba
512.05 4	Indaiatuba - Sorocaba	2	Rodoviária	Inter	Indaiatuba / Salto / Itu / Sorocaba
512.05 5	Fartura - Sorocaba	4	Rodoviária	Inter	Fartura / Taquarituba / Paranapanema / Angatuba / Itapetininga / Sorocaba
512.05 6	Ribeirão Preto - Santos		Rodoviária	Inter	Ribeirão Preto / Santos
512.05 7	Bauru - Santos	1	Rodoviária	Inter	Bauru / Lençóis Paulista / Santos
512.05 8	Itararé - Itaporanga	1	Rodoviária	Inter	Itararé / Riversul / Itaporanga
512.05 9	Marília - Santos	3	Rodoviária	Inter	Marília / Garça / Gália / Bauru / Santos
521.00 1	Iporanga - Eldorado		Suburbana	Intra	Iporanga / Eldorado
521.00 2	Angatuba - Itapetininga		Suburbana	Intra	Angatuba / Itapetininga
521.00 3	Buri - Itapeva		Suburbana	Intra	Buri / Itapeva
521.00 4	Buri - Itapeva	1	Suburbana	Intra	Buri / Itapeva
521.00 5	Capão Bonito - Buri		Suburbana	Intra	Capão Bonito / Buri
521.00 6	Itapetininga - Capão Bonito		Suburbana	Intra	Itapetininga / Capão Bonito
521.00 7	Itapetininga - Guareí		Suburbana	Intra	Itapetininga / Guareí
521.00 8	Itapetininga - São Miguel Arcanjo		Suburbana	Intra	Itapetininga / São Miguel Arcanjo
521.00 9	Ribeirão Grande - Capão Bonito		Suburbana	Intra	Ribeirão Grande / Capão Bonito
521.01 0	Ribeirão Grande - Itapeva	3	Suburbana	Intra	Ribeirão Grande / Capão Bonito / Guapiara / Ribeirão Branco / Itapeva

521.01 1	Eldorado - Jacupiranga		Suburban a	Intra	Eldorado / Jacupiranga
521.01 2	Iguape - Ilha Comprida		Suburban a	Intra	Iguape / Ilha Comprida
521.01 3	Jacupiranga - Cajati		Suburban a	Intra	Jacupiranga / Cajati
521.01 4	Jacupiranga - Ilha Comprida	2	Suburban a	Intra	Jacupiranga / Pariquera-Açu / Iguape / Ilha Comprida
521.01 5	Jacupiranga - Registro		Suburban a	Intra	Jacupiranga / Registro
521.01 6	Juquiá - Iguape		Suburban a	Intra	Juquiá / Iguape
521.01 7	Pedro de Toledo - Registro	2	Suburban a	Intra	Pedro de Toledo / Miracatu / Juquiá / Registro
521.01 8	Pedro de Toledo - Peruíbe	1	Suburban a	Intra	Pedro de Toledo / Itariri / Peruíbe
521.01 9	Registro - Pariquera- Açu		Suburban a	Intra	Registro / Pariquera-Açu
521.02 0	Sete Barras - Registro		Suburban a	Intra	Sete Barras / Registro
521.02 1	Torre de Pedra - Porangaba		Suburban a	Intra	Torre de Pedra / Porangaba
521.02 2	Araçariguam a - Itapevi		Suburban a	Inter	Araçariguama / Itapevi
521.02 3	Piedade - Cotia	2	Suburban a	Inter	Piedade / Ibiúna / Vargem Grande Paulista / Cotia
521.02 4	São Roque - Cotia	1	Suburban a	Inter	São Roque / Vargem Grande Paulista / Cotia
521.02 5	São Roque - Itapevi		Suburban a	Inter	São Roque / Itapevi
521.02 6	Sorocaba - Osasco	5	Suburban a	Inter	Sorocaba / Mairinque / São Roque / Itapevi / Jandira / Barueri / Osasco

Obs. As linhas marcadas com (\*) são linhas especiais, não tem obrigação de atender às especificações, mas deverão operar com no mínimo, uma partida por semana, por sentido.